

ZGM133G 使用维护说明书〔参考〕



北京电力设备总厂

BEIJING POWER EQUIPMENT GROUP

ZGM133G 型中速辊式磨煤机

使用和维护说明书

2023 年 11 月

名目

前言 (1)

第一篇磨煤机使用和操作说明 (2)

1.代号和技术数据 (3)

2.工作原理 (3)

3.部件介绍 (5)
4.使用、操作要求 (10)
5.启、停说明 (13)
6.启动前和运行检查 (17)
7.运行故障及处理 (18)
其次篇磨煤机维护、检修说明 (21)
1.维护、检修留意事项 (22)
2.停机时的保养与维护内容 (23)
3.维护、检修要求 (26)
4.碾磨件及内部零部件拆卸与安装 (29)
5.内部部件的修理 (32)
第三篇盘车装置使用和维护说明 (37)
1.技术要求 (38)
2.使用要求 (38)
3.安装与调整 (39)
4.维护保养 (39)
第四篇磨煤机安装与调试导则 (40)
1.安装事宜 (41)
2.安装说明 (41)
3.启动前的调试 (48)

附录：

附表 1: ZGM133G 型中速辊式磨煤机大件起吊单重重量表

附表 2: ZGM133G 型中速辊式磨煤机润滑油脂一览表

ZGM133G 型中速辊式磨煤机使用和维护说明书

前言

感谢您选用了我厂的 ZGM 型中速辊式磨煤机，为了使您更好地了解设备，使设备更好地为您的系统效劳，我们编写了这本使用说明书，期望能给您以帮助，并真诚地期望您对其中的缺乏之处赐予指出。

本使用说明书是依据 ZGM 型中速辊式磨煤机的特点和现场运行状况编写的，其中对磨煤机的运行、检查、维护、检修要求大局部是针