

XPS 15 9530

設定和規格

註、警示與警告

 **註：**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示：**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告：**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

章 1: 設定您的 XPS 15 9530.....	4
章 2: XPS 15 9530 的視圖.....	6
右側.....	6
左側.....	6
頂端.....	7
顯示器.....	8
底部.....	9
章 3: XPS 15 9530 規格.....	10
尺寸和重量.....	10
處理器.....	10
晶片組.....	11
作業系統.....	11
記憶體.....	11
外接式連接埠.....	12
內部插槽.....	12
無線模組.....	12
音效.....	13
儲存裝置.....	13
媒體讀卡機.....	14
鍵盤.....	14
攝影機.....	14
觸控墊.....	15
電源變壓器.....	15
電池.....	16
顯示器.....	17
指紋辨識器.....	18
GPU — 獨立式.....	18
作業與存放環境.....	18
章 4: Dell 低藍光顯示器.....	19
章 5: XPS 15 9530 的鍵盤快速鍵.....	20
章 6: 取得協助和連絡 Dell.....	22

設定您的 XPS 15 9530

註： 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

1. 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕。

註： 將電源變壓器連接至電腦的其中一個 Thunderbolt 4 (USB4) Type-C 連接埠或 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠，即可為電腦充電。



註： 出貨時，電池會進入省電模式，以節省電力。首次開啟電腦時，請務必將電源變壓器連接至電腦。

2. 按照畫面中的指示完成 Windows 設定。

3. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用。

表 1. 找到 Dell 應用程式

資源	說明
	My Dell 集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。
	SupportAssist SupportAssist 會主動和預測辨識電腦上的硬體與軟體問題，而且會自動進行與 Dell 技術支援部門連絡的作業流程。SupportAssist 可解決效能與穩定性問題，避免遭受安全性威脅，並監控和偵測硬體故障。如需詳細資訊，請參閱《SupportAssist for Home PCs User's Guide》(家用電腦專用的 SupportAssist 使用者指南)，網址為 www.dell.com/serviceabilitytools 。按一下 SupportAssist ，然後按一下 SupportAssist for Home PCs 。 註： 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207035066201006143>