



高性能窄波雷达测速仪

使用说明书



前言

适用型号

DH-ITARD-024SA-ST

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号	修订内容	发布日期
V1.0.2	更新“第 4 章客户端操作”、“第 5 章设备升级”。	2020.09
V1.0.1	更新部分参数。	2019.12
V1.0.0	首次发布。	2018.05

使用安全须知

下面是关于产品的正确使用方法，为保证设备正常运行、预防危险、防止财产受到损失，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。



- 若在路口或者路段安装，请做好安全保护措施，注意安全。
- 严禁非专业人员拆装设备。
- 设备上电前，检查所有电源接线，防止短路。
- 设备必须接地良好。
- 设备安装必须牢固，减少震动对设备的影响。
- 所用线缆必须满足屏蔽、绝缘、防潮等相关要求。

电源要求



- 请使用符合电压要求的高品质直流电源，以避免其他设备的串扰。
- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请在设备运行之前检查供电电源是否正确。
- 请使用满足 SELV（安全超低电压）要求的电源，并按照 IEC60950-1 符合 Limited Power Source（受限制电源）的额定电压供电，具体供电要求以设备标签为准。
- 请在安装配线时装入易于使用的断电设备，以便必要时进行紧急断电。
- 请保护电源软线免受踩踏或紧压，特别是插头、电源插座和从装置引出的接点处。

使用环境要求

- 请确保雷达正面无遮挡物。
- 串口请勿热插拔。
- 避免冲击和跌落，以免损坏产品。
- 请勿将设备对准强光（如灯光照明、阳光等）聚焦。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。
- 请勿将任何液体流入设备。
- 请勿阻挡设备附近的通风。
- 请勿重压、剧烈振动或浸泡设备。
- 请在运送设备时以出厂时的包装或同等品质的材质进行包装。

操作与保养要求



- 请使用生产厂商规定的配件或附件，并由专业服务人员进行安装及维修。

- 请勿同时对设备提供两种及以上供电方式，否则可能导致设备损坏。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296024022053010234>