

# FS4002

## 消防控制室图形显示装置



# 目录

---

---

<b>1 注意事项.....</b>	<b>1</b>
1.1 安全信息.....	1
1.2 操作权限.....	1
1.3 操作约定.....	1
<b>2 产品简介.....</b>	<b>2</b>
2.1 产品特点.....	2
2.2 开箱检查.....	2
2.3 硬件结构.....	3
2.3.1 前面板.....	3
2.3.2 接口板.....	4
2.4 主屏幕.....	5
<b>3 使用前准备.....</b>	<b>7</b>
3.1 设备安装.....	7
3.2 连接至控制器.....	7
3.3 连接至监控中心.....	8
3.4 连接其他设备.....	8
3.5 连接电源.....	8
3.6 注册授权.....	9
3.7 登录系统.....	10
<b>4 系统设置.....</b>	<b>11</b>
4.1 用户管理设置.....	11
4.1.1 用户信息.....	12
4.1.2 密码修改.....	12
4.1.3 添加账号.....	12
4.1.4 删除账号.....	12
4.2 地图管理.....	13
4.2.1 地图列表.....	13
4.2.2 设备列表.....	15

4.2.3 导入导出.....	15
4.3 通讯设置.....	15
4.4 控制参数.....	16
4.4.1 地图控制.....	16
4.4.2 报警控制.....	16
4.4.3 其他设置.....	16
4.5 事件模拟.....	17
4.6 串口调试.....	17
4.7 产品维护.....	18
4.7.1 产品维护记录.....	18
4.7.2 产品信息记录.....	18
4.8 帮助.....	19
<b>5 事件基本操作.....</b>	<b>20</b>
5.1 查看事件.....	20
5.1.1 事件发生主屏幕.....	20
5.1.2 地图列表窗口.....	21
5.2 报警消音.....	22
5.3 系统复位.....	22
<b>6 事件数据处理.....</b>	<b>23</b>
6.1 数据报表.....	23
6.2 状态曲线.....	24
6.3 历史事件.....	24
6.3.1 事件查询.....	25
6.3.2 事件导出.....	25
6.3.3 事件打印.....	25
6.3.4 事件删除.....	26
6.4 操作日志.....	26
<b>7 维护与保养.....</b>	<b>27</b>
7.1 设备清洁.....	27
7.2 安装与连接检查.....	27
7.3 数据安全.....	27
<b>8 故障排除.....</b>	<b>28</b>
<b>9 技术规格.....</b>	<b>29</b>

# 1 注意事项

使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

本说明书应妥善保管，并由专人负责，以备日后参考。

## 1.1 安全信息

- 确保设备安装在配套的机箱中，防止跌落造成损坏。
- 只有具有相关资质的人员，熟悉各种安全注意事项，掌握正确的安装方法之后，才可安装拆卸本设备。
- 请在规定的`使用环境条件`下使用本设备，禁止暴露在极端的温度和湿度环境中。
- 避免直接暴露在太阳直射或靠近热源处。
- 防止水或其他液体滴入或溅入本设备。
- 本设备使用高压电源提供电力，禁止直接接触或通过潮湿物体等导体间接接触高压电源。
- 安装前，确保电源线断开，以免触电造成电击；禁止带电安装、拆除本设备和电源线。
- 在接通电源之前，确保本设备已接地且连接正确，否则可能会造成人身伤害。

## 1.2 操作权限

本设备系统支持 3 种管理员级别：系统管理员、数据管理员及监控管理员，不同的管理员级别操作权限不同。

本文档以系统管理员的级别进行编写。默认的系统管理员账号及密码如下：

- 账号名称：**forsafe**
- 账号密码：**forsafe** 登录后请及时修改系统管理员密码并牢记，修改密码的操作请参见“4.1 用户管理设置”。

## 1.3 操作约定

本设备主要使用鼠标和键盘进行设置和操作，文档中所述选择和输入代表的含义如下：

- 选择：使用鼠标左键单击某个选项（包括菜单项、页签、单选框、复选框、开关等界面控件）。
- 输入：使用键盘输入文本、数字等信息。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358031140012006112>