

**KY08S 螺杆空压机控制器**

**MAM6070IP 触摸屏显示**

**用  
户  
手  
册**

# 感谢

非常感谢您选择深圳市普乐特电子公司生产的空压机控制器。

深圳市普乐特公司专注从事空压机控制器领域的生产及研发制造，致力于用高质量的产品，优质的服务赢得客户的信任。

我们将尽量保证手册的完整性和准确性，但普乐特公司将保留产品不断研发和改进的权利而不负有对以前出厂的产品进行修改和改进的义务，当产品设计变更时将不再另行通知。

如果您在使用我们机器的过程中遇到了任何问题，请与我司服务技术中心及时的取得联系。

欢迎您随时提出宝贵意见！

## 使用注意



使用前，请仔细阅读使用说明书。



只有专业技术人员允许安装 MAM\*\*\*控制器。



机械安装时务必充分考虑安装位置，确保散热良好和减少电磁干扰。



实施配线时，请按强电、弱电分开布线规则布线，减少电磁干扰。继



电器输出控制的交流接触器和电磁阀必须接突波吸收器。



上电之前仔细检查输入/输出配线。



本机体之接地端子正确接地（第三种接地），可提高产品的抗干扰能力。



电机保护电流的设置:最大的电机额定电流/1.2

### 特点：

- 全彩触摸屏显示。
- 支持工变频切换功能。
- 支持压力单位、温度单位切换。
- 系统压力、系统温度可选择或屏蔽。
- 支持设置一周时间定时开关机功能
- 记录长达 100 天的空压机历史故障信息。
- 支持工频、主机变频、风机变频、主风机变频、软启五种机型。
- 内置多种变频器通信地址，可与任意支持 MODBUS RTU 协议的变频器通信。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358125110034006121>

一、功能简介	5
1、控制器部件、及功能	5
2、空压机运行状态显示与操作	5
3、管理界面	6
4、用户参数列表及功能	7
5、厂家参数列表及功能	9
6、校准参数	11
7、定时启停功能设置	12
8、操作权限及密码管理	13
二、控制器功能及技术参数	13
三、型号规格	14
1、控制器型号说明	14
2、触摸型号说明	14
3、适用电机功率规格表	14
四、安装	15
1、互感器安装	15
2、控制器安装	15
3、触摸屏开孔尺寸	16
五、预警与提示	16
六、安全保护	17
七、常见故障的处理	18
八、电气接线图	19