

# 名目

## 第一章 简介

## 第二章 摄像机安装说明

## 第三章 安装电脑集中监控客户端

## 第四章 电脑客户端设备添加

### 4.1 设备列表

### 4.2 添加局域网设备

### 4.3 添加广域网设备

### 4.4 显示视频画面

## 第五章 电脑客户端软件功能

## 第六章 摄像机参数设置

### 6.1 设备信息

### 6.2 时间日期

### 6.3 网络参数

### 6.4 用户治理（摄像机加密）

### 6.5 邮件报警

### 6.6 FTP 设置

### 6.7 DDNS 设置

### 6.8 PTZ 设置

### 6.9 报警设置

6.10 WIFI 设置〔无线连接路由器〕

## 第七章 手机客户端

## 第八章 Web 使用说明

8.1 安装 IP 搜寻器

8.2 局域网登录设备

8.3 选择模式进入 IE 界面

8.4 IE 操作主界面使用说明

8.5 摄像机根本设置〔恢复出厂设置/重启设备/系统升级〕

## 第九章 使用 P2P 以外的远程方式〔固定 IP 或 DDNS〕

9.1 如何使用固定 IP 或自申请的 DDNS 实现远程



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/417045101026006126>