

称重显示控制器

2008 年 01 月版

使用说明书

第一章	技术参数	1
第二章	安装	3
	一. 仪表前功能示意图和后功能示意图	
	二. 传感器和仪表的联接	
	三. 打印机和仪表的联接	
	四. 大屏幕和仪表的联接使用	
	五. 串行通讯接口和仪表的联接使用	
第三章	操作方法	10
	一. 开机及开机自动置零	
	二. 手动置零（半自动置零）	
	三. 去皮功能操作	
	四. 日期、时间的设置和操作	
	五. 蓄电池使用	
	六. 内码显示	
	七. 数据记录的贮存操作	
	八. 打印操作	
	九. 报表打印	
	十. 记录的清除操作	
	十一. 记忆皮重的输入方法	
	十二. 节电功能 十三. 查看软件版本号	
第四章	维护保养和注意事项	16
第五章	信息提示	16
附录		18

亲爱的用户： 在使用仪表前，敬请阅读使用
说明书



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427023064150006154>