

KRUPS

KB870B80 破壁机

KB870A80 破壁机

CN



WWW.KRUPS.COM.CN

目录

安全注意事项.....	1-3
产品结构图.....	4-5
使用方法说明.....	6-10
清洗与保养.....	10
常见故障分析.....	11-12
装箱明细.....	13
规格型号.....	13
电路原理图.....	13
售后服务.....	14
环保清单.....	15

安全注意事项

- 1、 本产品输入电压为220V~50Hz，请确认后再使用。
- 2、 在拆、装或调校本产品的任何部件之前，请务必断开电源。
- 3、 本产品属于Y连接，使用前请检查电源线、插头等其他零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，及时与本公司客户服务部门联系，由专业人士对产品进行维修，切勿自行拆卸修理，以免发生危险。
- 4、 严禁将搅拌棒直接伸入搅拌杯中使用，否则易损坏刀片、电机、发生喷溅或短路造成伤害事故或财产损失。正确方法：打开杯盖中间的小盖，将搅拌棒穿过杯盖中的孔伸入使用。（仅适用塑料Tritan杯）
- 5、 请按照说明书或食谱规定量加入食材，加入过量食材可能会损坏电机，造成喷溅溢出或煮不熟。
- 6、 产品工作过程中，请勿提起杯体及严禁打开杯盖，以免受到伤害或使产品受损。
- 7、 加工完毕，请待产品完全停止，并确保断开电源后，再取下杯体。
- 8、 如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请断开电源，冷却20-30分钟后再使用。
- 9、 请在水平台面上操作本产品，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。
- 10、 不要使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 11、 产品在制作热饮品期间，工作过程中，如有断电（三分钟以上）上电后回到待机状态时，请勿再次启动，需要换食材重新制作，否则有溢出或粘糊的风险。
- 12、 制作热饮品时杯体部分温度较高，杯盖及小盖处有蒸汽排出，请勿触摸，以防烫伤。
- 13、 做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色，属于正常现象。
- 14、 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤。
- 15、 本产品采用高速电机，工作过程中出现忽快忽慢的声音属正常现象。
- 16、 产品工作时，请与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 17、 如果产品需要维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448123122136006055>