

大型机械设备安全操作规程

大型设备安全技术操作规程

1.装载机安全操作规程

装载机司机应遵守一般土石方机械的技术要求和相关规定。在工作前，应按照挖掘机的要求进行准备工作。在操作过程中，需要注意以下安全事项：

1) 刹车、喇叭和方向盘必须齐全、灵敏，并遵守交通规则。如果需要经常在公路上行驶，司机必须持有机动车驾驶证。

2) 在与自卸汽车配合工作时，不要让自卸汽车在铲斗下通过。

3) 在满载行驶时，铲斗不应提升过高，一般距离地面 0.5 米左右为宜。

4) 在行驶过程中，避免不必要的高速和急转弯。

5) 如果遇到阻力增大、轮胎打滑或发动机转速降低等情况，应停止铲装，切勿强行操作。

6) 在下坡时，严禁装载机脱档滑行。

7) 在作业时，斗臂下禁止有人站立或通过。

8) 在动臂升起后进行润滑和调整时，必须装好安全销或采取其他措施，防止动臂下落伤人。

9) 在工作中，要随时清除夹在轮胎或履带间的石渣。

10) 夜间工作时，装载机和工作场所应有良好的照明。

2.塔式起重机安全操作规程

塔式起重机的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

3.履带起重机安全操作规程

履带起重机的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

4.汽车式和轮胎式起重机安全操作规程

汽车式和轮胎式起重机的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

5.施工电梯使用安全操作规程

施工电梯的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在安装前，必须进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、安全门、制动器等。

2) 电梯的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 电梯的起升、下降、开关门等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在电梯工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在电梯移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在电梯工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在电梯维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

6.桥式、龙门式起重机安全操作规程

桥式、龙门式起重机的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

7. 拼装式起重机工作中的安全注意事项

拼装式起重机工作中需要注意以下安全事项：

1) 在安装前，必须进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

8. 拼装式起重机（桅杆、龙门吊）安全操作规程

拼装式起重机（桅杆、龙门吊）的操作规程需要遵守以下要求：

1

无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 起重机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 起重机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在起重机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在起重机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在起重机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

7) 在起重机维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

架桥机的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、重载保护器、风速计等。

2) 架桥机的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 架桥机的起升、回转、变幅等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在架桥机工作过程中，严禁超负荷、超限位操作。

5) 在架桥机移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

6) 在架桥机工作中，必须保持通讯畅通，避免误操作。

意拆卸和改装。

10.混凝土搅拌输送车安全操作规程

混凝土搅拌输送车的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损，如限位器、制动器、油路等。

2) 混凝土搅拌输送车的安装和拆卸必须由专业人员进行，严禁擅自操作。

3) 混凝土搅拌输送车的搅拌、输送等操作必须由专业人员进行，严禁外行人员操作。

4) 在工作过程中，严禁超载、超速、超限位操作。

5) 在移动过程中，必须保持平稳，严禁急转弯和急刹车。

7) 在维护和保养时，必须按照规定进行，严禁随意拆卸和改装。

11.混凝土泵安全操作规程

混凝土泵的操作规程需要遵守以下要求：

1) 在操作前，要进行全面检查，确保各项安全装置完好无损

四、装载机安全操作规程

在装载机工作后，需要注意以下安全事项：

1.将装载机驶离工作现场，并将机械停放在平坦的安全地带。

2. ____铲斗，并用方木垫上，同时清除斗内的泥土和砂石。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468035006070006074>