



SPM1KU/SPM2KU/SPM3KU

SPRM1KLU/SPRM2KLU/SPRM3KLU

在线式不间断电源

安装和用户手册

版本：00

发布日期：2024.03

施耐德电气信息技术（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区望京东路 6 号施耐德电气大厦

电话：（+86）4008101315

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

重要安全信息	1
产品搬运准则	1
安全和基本信息	2
基本信息	3
射频警告	3
产品说明	4
包装物品	4
可选附件	4
规格	5
前面板显示器	7
后面板	7
机架安装	11
启动设置	11
远程开关机	13
运行	14
警报和系统错误	15
UPS 显示参数	17
配置	17
疑难解答	20
运输	22
售后服务	22
有限担保	23

重要安全信息

保存这些说明 — 本手册包含在安装和维护 UPS 和电池的过程中必须遵守的重要说明。



安装、操作、维修或维护设备前，请仔细阅读本手册，并查看设备信息。以下特殊信息可能会出现在本文档中或设备上，以警告潜在危险或提醒您注意关于说明、简化程序的信息。



在“危险”或“警告”产品安全标签中使用此符号表示如果未遵循说明，可能会导致触电危险，从而造成人身伤害。



这是安全警告符号。用于提醒您存在潜在的人身伤害危险。遵守带有此符号的所有安全消息可避免潜在的伤亡风险。

 危险
危险表示存在危险情况，若不避免，将导致死亡或严重伤害。
 警告
警告表示存在危险情况，若不避免，可能导致死亡或严重伤害。
 小心
小心表示存在危险情况，若不避免，可能导致轻微或中度伤害。
注意
注意用于强调与身体伤害无关的实践。

产品搬运准则



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



>55 kg
>120 lb



用于商业应用程序-非消费者使用

请注意：电气设备应仅限由有资质的人员来安装、操作、维修和维护工作、对于不按照本手册操作引起的任何后果，施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525244044332011221>