





# 尊敬的客户

本《入门指南》包含与 Bang & Olufsen 产品及相连设备的日常使用有关的信息。您的零售商应该负责将您所购的产品送上门，并且妥善为您安装并设置。

您的电视所提供的功能比《入门指南》中介绍的功能更多。其中包括定时器功能和自动待机、编辑和频道命名等功能。《指南》对上述功能及其它多种功能进行了详细地介绍。

用户可在 [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides) 上获取《指南》

DVB 功能的详细介绍请见单独的《指南》。如果新软件在您的电视中引进了新的或经过修改的特点和功能，则本《指南》将不断更新。

通过 [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)，您还可以查询有关您所购产品的更多信息和相关常见问题。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。

如需查找最近的零售商，请访问我们的网站……

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**警告：**为了降低火灾或触电危险，请勿让本电器淋雨或受潮。请勿将液体滴溅在本设备上，并确保本设备上未放置任何装有液体的物品，例如花瓶。

要将本设备从交流电源上完全断开，必须将电源插头从电源插孔上拔下。应保持断开的设备随时可用。



等边三角形内带有箭头符号的闪电是要提醒用户注意，本产品的机壳内存在未绝缘的“危险电压”，可能会造成触电事故。



等边三角形内的感叹号是要提醒用户注意，本产品的随附资料中有重要的操作和维护（维修）说明。

#### 注意

- 确保此电视机的摆放、设置及连接都依照本《入门指南》的指示进行。
- 请将所购电视机摆放在坚固稳定的平面上。为避免发生人身伤害，请务必使用 Bang & Olufsen 核准使用的脚架和墙托架！
- 请勿在电视机上摆放任何物品。
- 请勿使电视机受到雨水、高湿度或热源影响。
- 此电视机仅针对干燥室内环境操作而制造。在 10–40°C (50–95°F) 的温度范围内，并且在不超过 1,500 米 (5,000 英尺) 的海拔高度以下使用本产品。
- 请勿使电视机受到阳光直接照射，因为这样可能会降低遥控接收器的灵敏度。
- 在电视机四周保留足够空间，以保持良好通风。
- 在将系统中的任何产品连接或重新连接到电源上之前，请先连好所有线缆。
- 确保无明火火源，如点燃的蜡烛应放在器具上。
- 请勿尝试拆开电视机。请将此类工作交付合格的维修人员进行。
- 不要用坚硬或尖锐的物品击打玻璃。
- 只有将电源插头从墙上的插座上拔下来，才能将电视机完全关闭。
- 所提供的电源线和插头是专为电视机设计的。如果您更换插头或不小心中损坏电源线，电视性能可能因此而受到不利影响。
- 所提供的插头和电源线是专为本产品设计的。请勿更换插头，如果电源线受损，您必须从您的 Bang & Olufsen 零售商处购买新的电源线。

# 目录

## 日常使用

- 6 如何使用遥控器
- 8 简介
- 10 观看电视
- 12 查找文字电视广播
- 14 通过 DVB 模块观看电视
- 16 更改声音类型和画面格式

## 安装和设置

- 18 设置您的电视机 — BeoVision 10-32
- 20 设置您的电视机 — BeoVision 10-40/46
- 21 清洁
- 22 连接面板 — BeoVision 10-32
- 24 连接面板 — BeoVision 10-40/46
- 26 首次设置您的电视机

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565332241141011132>