



云米AI洗烘一体机Super 2 Max (12kg)

使用说明书 适用于：WD12FE-B6A



目录

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

| | |
|------------|-------|
| 安全注意事项 | 01 |
| 产品介绍 | 02 |
| 安装说明 | 03-04 |
| 操作面板介绍 | 05-06 |
| 智能投放系统使用介绍 | 07 |
| 电路图 | 08 |
| 洗衣程序介绍 | 09 |
| 程序使用介绍 | 10-11 |
| 其他功能 | 11-12 |
| 洗衣提示 | 13 |
| 干衣提示 | 13 |
| 维护与保养 | 14 |
| 非异常现象 | 15 |
| 异常现象处理表 | 16 |
| 产品参数表 | 17 |
| 保修卡 | 18 |
| 三包及退货政策 | 18 |

安全注意事项

温馨提示

本用户使用说明手册里包括有关安装、使用和维护本机的重要信息。请认真阅读说明书，以便能正确使用洗衣机并延长本机的使用寿命。由于不遵守安装和使用说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。

警告事项

1. 注意! 洗衣机电源插座必须可靠接地;
2. 严禁儿童操作或爬上洗衣机或在洗涤/脱水筒内玩耍，不要让儿童在无人看管的情况下接近洗衣机;
3. 高温洗涤或烘干时,门玻璃和箱体会变得很烫，请勿接触门盖和箱体前面板，尤其是儿童，以免引起灼伤;
4. 清洁维护时，请先拔下插头切断电源，请勿直接将水泼洒在洗衣机面板上;
5. 使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞;
6. 请勿用湿手插拔电源插头;
7. 请不要将洗衣机放置在雨淋或者潮湿严重的地方;
8. 拆除下来的包装请及时处理，勿让儿童接触或吞食;
9. 不要让洗衣机靠近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性材料放在洗衣机上;
10. 洗衣机使用完毕，通风干燥后，请关闭洗衣机机门，以防儿童进入洗涤/脱水筒;
11. 请不要在洗衣机上放置重物;
12. 请不要让非专业人士修理或改造洗衣机;
13. 请勿洗涤、脱水、烘干沾有煤油、汽油、稀释剂等易燃品的衣物;
14. 煤气泄漏时请勿操作洗衣机;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597055014016006056>