

YB400 收音机使用说明

YB-400 型数字调谐式多功能收音机〔中文〕使用说明书

一. 显示屏〔LCD〕操作件一瞥

1. 显示屏(见原图)

ON-TIME 唤醒时间 / 开机时间 . 假使指示 **ON-TIME**, 唤醒时间表示在下面 (屏左边的数字块)

左边数字块

A 收音机开机时.

1. 为时钟时间指示 (时间 1 或时间 2)
2. 为唤醒时间指示 (可由按 **AUTO** 调出)
3. 为睡眠时间指示 **B**

. 收音机关机时, 为唤醒时间指示

BATT.CHECK 电池检查

当这一指示消灭时, 电池应更换

TUNING 调谐/场强指示

0 1 2 3 4 5 接收质量 (调谐/场强) 与条的长度相对应

唤醒方式符号

查通过按 **AUTO** 键选择唤醒方式, -收音