

多谢你惠购西铁城手表。

在使用手表之前,请详读本说明书,以确保正确使用。
读完本手册,将它妥善放置,以便将来查询。

安全防范：请务必遵守

下面对必须始终遵守的安全防范事项加以说明，以免发生佩戴者或他人伤害以及财产损失事故。

- 对因忽视所提醒事项而导致的伤害或损失的程度，进行了分类并使用下列标记加以指示。

 警告	此标记表示存在严重伤害或者死亡危险的事项。
 注意	此标记表示仅存在伤害或者财产损失危险的事项。

- 要遵守的事项分为如下几个类型并用如下标记指示（下表列出其中两个图标）。



该标记表示需要注意或当心。



该标记表示禁止事项。

产品特点

本表包含充电电池，该电池中的能量是太阳能感光板将光能转换为电能，并储存在电池中。

- **光动能 (Eco-Drive)** 本表装有一个可储存电能的充电电池，此充电电池不含水银及其它有害物质，是一个环保的能源电池。手表充足电后，可连续使用约七个月。
- **快速启动功能** 因电池充电不足而停止的手表再次受到光线照射后将立即开始运转。
- **充电不足警告功能** 剩余电能不足时，秒针会按两秒一跳的运行方式提醒您。

- **防过度充电功能** 此功能可防止充电电池过度充电。无需担心您的手表受到太多光线照射。
 - **记时器** 此功能可作计时之用(秒表功能)。可在步行、慢跑、骑车等活动中进行计时。
- * 本指南所示的插图可能与您实际购买的手表略有不同。



目录

故障检修.....	7
手表各部位名称.....	8
手表充电.....	11
设定时间.....	16
设定日期.....	18
使用计时器.....	20
注意事项.....	26
规格.....	39

故障检修

秒针每两秒走动一下。

→ 第 13 页

即使在复位之后计时器秒针仍无法返回至基准位置。

第 23-25 页

即使已充电手表仍无法返回至正常的一秒间隔走动模式。

即使已充电手表仍不运转。

即使已充电手表仍会立即停止。

即使复位之后，计时器分针仍无法返回至基准位置。

请将您的手表送至最近的授权西铁城维修服务中心。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697003106024006110>