



**手绘一体机  
GM24用户手册**

## 注意事项

- 1.使用前请仔细阅读本手册中所有内容，并妥善保存本手册以备日后查用。
- 2.清洁手绘一体机前应先拔下电源插头，用柔软湿布擦拭即可，不建议使用洗涤剂。
- 3.勿将手绘一体机和数位笔靠近水源，例如浴缸、脸盆、厨房水池、洗衣机、潮湿的地下室或游泳池旁等，防止液体飞溅到手绘一体机、数位笔、电源线和电源适配器上。
- 4.勿将手绘一体机和数位笔置于不平稳的地方以防其从高处跌落而受损。
- 5.勿将该手绘一体机、数位笔、电源线和电源适配器置于儿童容易接触到的地方，以防发生危险。
- 6.勿将手绘一体机和数位笔靠近磁场，以免对产品使用造成干扰。
- 7.机壳后部与底部的沟槽与开孔是为通风而设，同时也用来保证机器工作的可靠性，防止其过热。勿将手绘一体机置于床、沙发、地毯或类似表面以防堵塞散热孔。勿将手绘一体机置于散热器等热源附近。除非配有充分的通风装置，否则勿将手绘一体机嵌入某装置内使用。
- 8.该手绘一体机只能使用其铭板上所示的电源。如果您对所使用的电源类型有疑问，请咨询您的经销商。
- 9.不使用手绘一体机时请将电源关闭。停电或长时间不使用手绘一体机时，应从插座上拔下电源插头。
- 10.勿让电源插座超负荷工作，勿延长电源线，否则易造成起火或电击等危险。
- 11.不要让任何异物从机壳沟槽落入内部，以防碰到高压电或使零件短路而造成起火或电击。
- 12.手绘一体机如有故障，不要自行打开机壳进行维修，可请合格的维修人员进行全面维修。
- 13.出现下列情况时，先从插座上拔下手绘一体机电源插头并请合格的维修人员进行全面维修：
  - A.电源线或电源插头受损或磨破，
  - B.有液体洒落进手绘一体机机内，手绘一体机经雨淋水浇；
  - C.手绘一体机跌坏或机壳受损，或异物进入手绘一体机内使其出现异常现象；
  - D.手绘一体机出现明显异常时，无法按照说明书的内容调整至正常。
- 14.更换零件时请确保维修人员使用厂家认可的零部件，未被认可的零部件有可能导致起火，电击或其它危险。
- 15.数位笔内有锂电池，应在低电量指示时及时充电，同时至少 3 个月充电一次，否则会引起锂电池损坏。
- 16.数位笔放置时笔尖不可受压，否则笔不能进入节电状态，易引起锂电池过放电损坏。

## 目录

<b>1. 手绘一体机概述</b> .....	<b>4</b>
1.1 手绘一体机介绍 .....	4
1.2 产品及配件 .....	4
1.3 产品安装 .....	7
1.4 驱动安装 .....	7
1.5 数位笔概述 .....	8
1.6 更换笔芯 .....	8
<b>2. 功能设定</b> .....	<b>9</b>
2.1. 设备连接提示 .....	9
2.2. 工作区域设置 .....	9
2.3. 笔按键设置 .....	12
2.4. 压力敏感度设置 .....	13
2.5. 数位笔压力感应测试 .....	14
2.6. 启用Windows Ink功能 .....	15
2.7. 自定义应用快捷键，压感曲线偏好设置 .....	15
2.8. 数据导入和导出 .....	16
<b>3. 规格参数</b> .....	<b>18</b>
<b>4. 常见问题</b> .....	<b>20</b>

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755201002004011340>