

ROBAM老板

精湛科技 轻松烹饪



使用说明书

KQWS-2200-R073X

电烤箱

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

老板厨房电器 为世界构建更多幸福的家

目 录

安全注意事项	1
产品简介	3
安装说明	5
使用说明	6
常见故障及处理方法	11
维护和保养	11
电气原理图	12
食品接触材料列表	13
回收处理提示性说明	14
客户服务	15
全国电码电话防伪查询使用说明	16
产品包修卡	17

★该产品符合下列国家标准：

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》




GB 4706.22 《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》

T/ZRC-01 《嵌入式电烤箱》

安全注意事项


为了避免给使用者及其他人员造成危害或者财产损失，特作如下区分及标志。
以下均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使用。







根据危害、损害程度进行的内容区分

 危险	若忽视这一标志，并进行错误操作，极有可能导致人员危险、重伤或引起火灾。
 警告	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员危险、重伤或引起火灾。
 注意	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员受伤或造成物品的损害。

注意、禁止内容的图标

 禁止	 禁止明火	 禁止触摸	 禁止拆卸	 严格执行	 需要接地	 当心触电	 小心烫伤
--	--	--	--	--	---	--	--

 **警告** 请严格按照本说明书规定使用，由于本产品使用不当造成的任何财产损失、人身伤害，本公司不承担责任。

 危险	
 严格执行 拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。	 禁止 请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则易导致触电、短路、起火等危险。
 严格执行 为避免可能出现的电击，换灯泡前应确定器具已断开电源。	 严格执行 整机远离热源，煤气和酒精等易燃物品。
 小心烫伤 器具在使用期间会发热，注意避免接触电烤箱内的发热单元，以免烫伤和灼伤；工作结束后取出食物时务必戴好耐高温保护手套，以免烫伤。	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758057060052006062>