

TC6013 塔式起重机使用说明书（总 41 页）

--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以依据需求调整适宜字体及大小--

TC6013 塔式起重机使用说明书^{名目}

1、 概述···	4
2、 起重机技术性能···	4
整机外形图···	4
起重性能表···	4
起重特性曲线···	5
技术性能表···	6
主要技术数据···	6
3、 起重机构造简述···	8
总体布置···	8
金属构造局部···	8
工作机构···	13
绕绳系统···	15
4、 起重机的安装···	16
组装留意事项···	16
地基根底···	17
接地装置···	17
塔机组装···	17
5、 安全保护装置及调试···	25
6、 起重机的拆卸···	26
拆卸留意事项···	26
拆卸后的留意事项···	27
7、 起重机的使用···	28
投入使用前的工作···	28
安全操作规程···	29
修理及保养···	30
主要故障及排解方法···	32
8、 附图、附表···	34
整机零部件明细表···	34
轴承明细表···	35
易损件明细表···	35
附图···	36

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/795113314040011234>