

本田船外机BF115D维修手册

by 文库LJ佬



2024-06-21

CONTENT

S

- 检查和保养
- 燃料系统维修
- 点火系统维修
- 冷却系统维修
- 电气系统维修
- 存储和保养指南



01

检查和保养



检查和保养



01

常规检查:
确保引擎处于良好状态。

02

维护步骤:
保持引擎性能最佳状态。

03

常见故障排除:
引擎故障的解决方法。

常规检查

引擎外观检查

:

检查外部部件是否正常，

如漏油或损坏

油液检查：

确保机油和燃油充足。

冷却系统检查

:

检查冷却系统是否正常工作。

电池检查：

检查电池是否充足以启动引擎。

维护步骤

更换火花塞：

定期更换火花塞以确保点火效率。

清洁空气滤清器：

保持空气滤清器清洁，以确保引擎通风顺畅。

调整节气门：

定期检查和调整节气门，以保持引擎正常运转。

检查螺丝和螺钉：

检查并紧固引擎上的所有螺丝和螺钉。



常见故障排除

启动困难：

检查电池电量和点火系统。

过热：

检查冷却系统和水泵。

油液泄漏：

检查密封件和管道。

项目	检查	处理
启动困难	电池、点火系统	充电或更换部件
过热	冷却系统、水泵	清洁或更换受损部件
油液泄漏	密封件、管道	更换密封件或修复管路

02

燃料系统维修



燃料系统维修

Step 1

清洁燃料系统：
确保燃料进入引擎顺畅。

Step 2

调整节气门：
保持节气门工作正常。

清洁燃料系统

油箱检查：

检查油箱是否有杂质或水分。

更换燃油滤清器：

定期更换燃油滤清器以防止污染。



调整节气门

Step 1

节气门清洁:

清洁节气门以确保正常运转。



Step 2

节气门调整:

调整节气门以提高燃烧效率。

03

点火系统维修



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947041130160006125>