

安装手册

全千兆云管理交换机

YLS220-16G2F

YLS220-24G2F

YLS220-48G4F

YLS220-5G

YLS220-8G

YLS220-16G

YLS220-24G



TP-LINK商用网络



TP-LINK商云APP

目录

第1章	产品介绍	01
1.1	产品简介	01
1.2	云管理	01
1.3	本地管理	02
1.4	产品外观	02
第2章	产品安装	09
2.1	物品清单	09
2.2	安装注意事项	09
2.3	产品安装	10
附录A	常见故障处理	12
附录B	技术参数规格	13
附录C	有毒有害物质含量声明	15
附录D	产品保修卡	16

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

普联技术有限公司全新开发推出的云管理交换机，支持TP-LINK商云APP、TP-LINK 商用云平台等远程管理，使用更简单。

*本手册产品相关示图仅为示意，外观细节等请以实际机型为准，如无说明均以YLS220-24G为例示意。

1.2 云管理

本手册的交换机支持云管理，以TP-LINK商云APP管理界面说明，请参考如下步骤上云。

1. 确保交换机已连接网络，可实现互联网通信。



说明：

您也可以打开浏览器，在地址栏中输入<https://smbcloud.tp-link.com.cn/login.html>，登录进入TP-LINK商用云平台，依次点击项目>>设备管理>>添加网络设备。

2. 扫描TP-LINK商云二维码，下载安装TP-LINK商云APP并注册。



图1-1 TP-LINK商云

3. 登录进入TP-LINK商云APP后，可通过局域网、设备ID二维码添加对应的交换机，添加成功后即可随时随地便捷管理更多交换机。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948010072055006140>