

电梯安全操作规则

1 目的

建立健全电梯管理制度，是强化电梯安全管理的重要环节，为了切实做好电梯安全管理工作，保证电梯的安全运行，特订本制度。

2 范围

合用于湖南省豪意电器有限公司电梯运行和维修的管理。

3 职责

3.1 储运部负责按电梯操作规程使用和维护。

3.2 生产部负责对电梯的维修、保养的管理。

4 内容

4.1 此电梯为载货专用，非运货人员不得乘坐。

4.2 电梯严禁超载运行，不可超过最高限量，以防导致事故。严禁用手或脚敲打电梯门，货品进出电梯时，不能碰撞电梯门。

4.3 每周清理并保持电梯门路轨内无积存垃圾，不影响电梯门的正常开关。

4.4 如发现电梯有震荡或不正常的声音和电梯有损坏时，应立即告知物业管理员进行维修；

4.5 凡有水渗透电梯，应停止使用，以免触电，并设法将电梯升高，以防误用。冲洗地面和楼梯时，勿让水流入电梯内，以免损坏电梯设备。

4.6 电梯机房锁匙、轿厢内锁匙和三角锁匙，应指定专人管理，其他人不得私自使用。

4.7 电梯停电或发生故障停在中间楼层时，应及时告知有关人员进行处理。

4.8 每年度要与有资质的单位签订保修协议，每月保修一次，并准时年审。

运送安全操作规程

1 目的

为了做好运送危险化学品的安全操作，防止导致安全事故，运送岗位人员应按照本规程操作。

2 范围

合用于湖南省豪意电器有限公司货运车辆的平常安全操作。

3 职责

3.1 货车司机负责车辆的驾驶、养护与证件办理，以及维修申请。

3.2 货运主管负责运送任务的安排与司机平常安全工作的检查。

3.3 储运部经理负责运送安全操作的检查、监督。

4 措施与环节

4.1 平常检查、保养

驾驶员每周保养车辆，检查车辆配置的安全装置、灭火器材；放置整洁，装置齐全，电路与管道完整畅通，并记录在《车辆每周安全检查表》上。

4.2 出车

运载质量不能超过车辆的实际负载能力；车辆行驶中，驾驶员应控制车速，保持车身平稳，防止车厢货品倒塌或受损。

行驶中发现水温表、机油表有警示信号，驾驶员必须把车辆减速，靠边停放在安全地带，检查修复后方可行驶。

驾驶员必须时刻关注仪表盘，行驶速度按《道路交通安全法》规定，不可违规超速行驶。

4.2.4 车辆回厂，驾驶员检查车厢、电路、轮胎、刹车系统等运行安全状况，发现异常，需及时修复或上报处理。

4.2.6 停车时，车辆发动机必须熄灭并切断总电源。。

4.3 违规责任：违反以上操作规定,导致企业财产损失、影响质量,按企业制度进行惩罚。

原材料仓库安全操作规程

1 目的

为了做好仓储原材料的标识、出入库、贮存等工作的安全作业，防护财产、人身、环境的安全，仓库岗位人员应按照本作业指导书进行操作。

2 范围

合用于湖南省豪意电器有限公司原材料仓库的平常安全操作。

3 职责

- 3.1 仓管员负责原材料保管、出库的安全操作。
- 3.2 仓库主管负责安全入库，组织仓管员做好仓库安全工作。
- 3.3 储运部经理负责仓库安全作业的检查、监督。

4 措施与环节

4.1 入库

供应商来料做好安全标识，注明名称或代号、数量、入库日期及安全注意事项，无标识的产品原则上不能办理入库手续。

收料人员填写《原材料标识卡》报检，合格办理入库手续。

槽罐溶剂分装桶，由仓管员在每桶粘贴安全标签，写明代号、数量、入库批号等内容。

收料时要认真查对品名、规格、型号、数量，危险化学品严格按质量管理部确定的贮存措施安排储位寄存。

原材料的外包装封口密封性完好，破损、不密封的拒绝入库。

4.2 通风与间距

寄存的原材料悬挂固定的标识牌，整洁寄存于干燥、阴凉、通风的地方。

执行先进先出的原则，分类堆放整洁，堆与堆间距不不大于 1 米，堆与内墙间距不不大于 0.5 米，堆与顶（梁）、柱间距不不大于 0.3 米，灯与垂直下方与物品水平间距不不大于 0.5 米，主通道宽度不不大于 2 米，堆放的高度不可超过 2.5m。

消防通道、大门、疏散通道不能占用，保持畅通；消防栓斜线区域不能堆放物品；安全防火门保持开关顺畅。

非下雨、台风天气，打开排气扇通风。

4.3 堆放与防护

空罐的堆放高度不得超过 3m，油桶的堆放不得超于 2 个桶高。

成品仓库安全作业指导书

1 目的

为了做好仓储成品的标识、出入库、贮存等工作的安全作业，防护财产、人身、环境的安全，仓库岗位人员应按照本作业指导书进行操作。

2 范围

合用于湖南省豪意电器有限公司成品仓库的平常安全操作。

3 职责

3.1 仓管员负责成品入库、保管、出库的安全操作。

3.2 仓库主管负责安全入库，组织仓管员做好仓库安全工作。

3.3 储运部经理负责仓库安全作业的检查、监督。

4 措施与环节

4.1 入库

仓库人员对入库的成品首先检查包装、标识，以及《成品检查汇报单》，对包装不完好、没有质量管理部签发合格证的成品，不得办理入库手续。

按生产基地制定的合理库存控制入库,对超过计划的生产量予以拒收入库。

对退货产品，需更换包装重新入库的，要严格按照质管部的鉴定成果办理有关手续。

4.2 安全贮存与防护

分类寄存：成品按不一样类别分开寄存。

通风

- .1 保管员每天上班时打开门、窗、排气扇，下班准时关闭。
- .2 保管员保持疏散、消防通道畅通，消防栓斜线区无物品堵塞。
- .3 保管员每天检查安全门启动状况，保证开关顺畅。

间距

- .1 仓库主管组织人员把成品堆放整洁，分类、分堆储存。
- .2 堆与堆间距不不大于 0.5 米，堆与内墙间距不不大于 0.3 米，堆与顶（梁）、柱间距不不大于 0.3 米，灯与垂直下方与物品水平间距不不大于 0.5 米，主通道宽度不不大于 1 米。

堆放与防护

- .1 堆放的高度不可超过 2.5m（或 10 件产品）；设置明显的区域、悬挂固定的标识牌。
- .2 出现暴风、暴雨天气持续半个小时以上，仓库主管组织人员执勤防备。
- .3 仓库主管雨汛时，组织人员清量排水沟杂物，防止产品受潮。

安全检查

- .1 每天上班前，仓库主管组织人员检查电路系统。
- .2 仓库主管每周组织人员下班后按《仓储安全检查表》进行检查，排除安全隐患，发现问题及时上报区域负责人处理；每次检查表由检查人与区域负责人签名确认。

4.3 出库

仓库人员根据销售部门制定，财务部审核的《出货单》或经财务审批的手写《送货单》，按先进先出的原则发货，办理交接手续。

仓库人员要按照《出货单》所填列的品牌、型号、色系、规格及数量、标识，对的无误指导搬运员按装车单的次序搬货作业。

4.4 违规责任

违反以上操作规定,导致企业财产损失、影响质量,按企业制度进行惩罚。

5 注意事项

仓库人员对配置的消防器材保管与保护纯熟操作。

搬运安全操作规程

1 目的

为了做好产品搬运的安全作业，防护财产、人身、环境的安全，搬运岗位人员应按照本作业指导书进行操作。

2 范围

合用湖南省豪意电器有限公司储运部平常安全操作。

3 职责

3.1 搬运员负责产品的安全搬运。

3.2 仓库主管负责安全搬运的组织管理。

3.3 储运部主任负责搬运的安全检查、监督。

4 措施与环节

4.1 装卸货

汽车装卸货品时必须停放在仓库门口，不得进入仓库。

装卸轻拿轻放,不可甩、抛、扔等危险作业，摆放货品的高度不得超过 2 米。

发既有包装物破损的，应此外堆放，告知仓库人员处理。

运送货品时要摆放整洁，会产生倒塌用绳子捆绑。

手拉叉车在叉起重物时，要使货品保持平衡，防止剧烈晃动和倒塌。

盐水喷雾试验机安全操作规程

1 目的

为规范质量部所有仪器设备的操作、维护保养和统一管理，增进安全作业的规范化、制度化。

2 范围

本规程合用于 SH-2060B 盐水喷雾试验机的安全操作及保养措施。

3 职责

3.1 仪器管理员负责所有仪器设备的定期维护、保养和统一管理。

3.2 操作人员负责仪器设备的平常安全使用、清洁卫生和填写使用记录。

4 操作规程

4.1 操作前安全检查

操作人员上岗前必须通过培训，纯熟掌握本设备的操作规程和安全守则。

操作人员必须按照规定穿戴好劳保防护用品。

检查设备与否充足接地，连接导线有无裂纹、破损，仪表显示与否正常，水管和气管连接与否对的，发现异常要及时汇报维修，严禁危机作业。

4.2 开机前准备

调配试验溶液，将盐水倒入补充瓶，填充盐水进入试验室内预热槽（15 公升）。

向湿球杯加水，使其浸没干、湿球底部纱布。

4.3 放置试片或试样与置物架上。

4.4 接通盐雾试验机总电源。

4.5 打开操作电源，设定试验温度、时间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975043333131011213>