



智能螺丝供料机

使用说明书



浙江大华智联有限公司

地址：杭州市富阳区东桥路 28 号 浙江大华智慧物联网产业园

销售电话：0571-28933188

客服电话：400-672-8166

邮政编码：311401

V1.0.1

日期	版本号	修订内容	编制	修订	审核
2022.08.04	V1.0	初始版本	严宇昂	严宇昂	
2022.10.22	V2.0	增加触摸屏使用说明	严宇昂		

目录

注意事项.....	III
第一章 概述	1
1.1 产品概述:	1
第二章 技术指标.....	2
2.1 设备主要技术参数	2
2.2 设备安装.....	2
第三章 手持吹式标准螺丝机介绍	3
3.1 手持吹式标准螺丝机介绍	3
3.1.1 送料装置简介.....	3
3.1.2 打螺丝装置简介	4
3.2 螺丝机启动注意事项.....	4
3.2.1 清除杂物	4
3.2.2 滑块回原点位置	5
第四章 螺丝机操作说明	6
4.1 螺丝机启动操作说明.....	6
4.1.1 打开电源开关.....	6
4.1.2 打开气阀	7
4.1.3 螺丝机启动运行	8
第五章 触摸屏显示界面	9
5.1 显示屏正常运行界面	9
5.2 密码输入设置界面	10
5.3 参数设置界面.....	11
5.4 调试界面	13
第六章 螺丝机自动状态常见问题	15
6.1 出螺丝异常界面显示.....	15
7.1 设备点检要求.....	16
8.1 维护和保养	18

注意事项



安全警告：操作不当将引起意外事故，必须是具有相应资格的人员才能操作本设备。

- 本章主要说明操作双工位打螺丝机应遵守的安全须知，请由受过培训的技术人员进行检查、维修、调试打螺丝机前请务必详读此使用手册，在熟悉相关知识、安全信息及注意事项后，再操作使用双工位打螺丝机。
 - 打螺丝机设备上及电控柜上的“警告”标签主要起到警示、提示等作用。能够正确有效地使用打螺丝机设备，保证作业者及其他工作人员的人身安全，同时避免发生其他损坏机器设备等生产事故。
- 请在充分理解警示标签的含义之后，再仔细阅读使用手册。标签的含义如下表 1.1 所示。

标签图片	标签含义
	控制柜门处提示，非相关专业操作人员，禁止打开柜门

表 1.1 警示标签及标签含义对照表

- 为了安全地进行调试、操作、维修等，请遵守以下注意事项：
 - ① 接入电源时，请确认打螺丝机范围内没有作业人员；
 - ② 打螺丝机运动范围内的作业，请确认螺丝机电源已切断；
 - ③ 必须在通电状态下进行检查维修时，建议由两人一组进行作业，一人在作业时，另一人请确保在发生紧急情况时可以随时按下急停按钮。

- 紧急停止安装及注意事项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997004046012006163>