土地整理规划设计软件

——V8.5

杭州阵列科技有限公司 二0一二年七月三日



- 二、软件界面
- 三、软件组成模块及功能简介
- 四、软件使用设计步骤
- 五、软件模块使用

一、软件安装

1、驱动程序安装

插好单机版(或网络版)软件锁,运行光盘所带的对应驱动程序:

A)单机版 双击 "Sentinel Protection Installer 7.5.1.exe"
B) 网络版 打开 "网络版驱动"文件夹,运行 "Setup.exe" 安装完驱动程序后,软件锁就会亮绿灯,说明软件锁正常启动了,这时不要拔掉软件锁,继续安装土地整理规划软件。

2、软件安装

先安装Autocad2004—2012任一版本,然后打开"土地整理规 划软件V8.5"文件夹,双击"Setup.exe"文件进行安装。

安装完软件后,在电脑桌面会有一个 题 图标,双击此图标即可运行软件。

注: 软件运行过程中,不要拔软件锁。保存后,方可拔锁。



P	±#	整理共	見刻设	计软件	† GLa	nd Vi	8	阵列	料技 -	(Dra	vingl.	dwg]											- 0	×	
t	文件	(E) ∦	辑(E)	视图	E(V) 插	认口	格式	0	工具(T)	绘图(<u>D</u>) 标注	(11) 修改	(M) 窗口	ן(אַ) ≢	帮助(H)									- 8	×
	<u> </u>		& IJ	à 🥹	Se [ð 🏟	1	f -	€ ÷	💐 🔍	Q. X	🛃 🔡	Pr 🛛	A	Stands	ard ·	- 4	Stands	ard -	-					
-) 📚	0	P D	0					-	ی 💐	By	/Layer		-		— ByLayer	۰ ·	-] [-	— ByLay	/er	- ByC	olor	-		
	系统	设置	自然地	形采集	長 设计	地形系	R集 ,	用划分	地工	:程设计	格田设计	计格田	整理 纵	橫断面	图设计	地形分析	F 图件	图库	坐标标注	辅助	工具 图	图层工具			
		数数路编捷置	据位渠号键	取了属及的	京教教を感得	文也民受到	完 跑 哥 在 一 一	或形 入及	炭 数 段 窥 标 成	求 脹 葯 	「なながい、いていた」である。	求えて、「「「「「「「「「「「「」」」」	成 が 引 る 初 子 が 引 る 初 の 大 初 に 入 の 引 の 初 の の の の の の の の の の の の の の の の	客が報 を 主 支 び	撤 離 凝 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊 繊		移転戦して朝		連びの変がする。	部継続は朝朝	瀬親を教を	約勿約 一本 が が が の	たうに、く		2
		• •	-⊳ X <u>N\</u> 4	(建人 <mark>和</mark>	市局1人	布局2	/										•							~	
	命令	: 指?	定对角	▲」																					4
	命令	:																					•	•	-
36	. 9587	16.4	692. 0.	0000			1	甫拐 ∦	₩格 正7	交 极轴	对象捕捉	別 対象追	踪 线宽	桓刑										S	Γ.

四、软件使用设计步骤

1、系统设置

先进行系统属性设置,方便以后设计。

2、自然、设计地形采集

原始、设计高程数据导入或采集,<u>值得提醒一下</u>,不进 行原始高程数据导入或采集,那么后面的格田土方计算及 道路纵断面绘制均不能实现。

3、用地划分

主要标段及各标段地类现状的划分,及地类明细表和标 段红线坐标表的生成。工程设计及格田设计完后划分标段 同样可以。

4、工程设计

沟路渠及水工建筑物的设计及各种统计表的生成。值得 提醒一下,水工建筑物最好在沟路渠及格田设计完后,再 考虑水工建筑物的布置。

5、格田设计

进行布置格田布置及格田编号,以供后面土方计算。

6、格田整理

进行格田土方批量计算,并生成格田土方明细表。

五、软件模块使用

5.1 系统设置

点击<系统设置>会弹出下拉菜单,见下图5.1.所示:



图5.1.0 系统设置

5.1.1 精度设置

点击<系统设置>→<精度设置>,会弹出图5.1.对话框:



图5.1.1 精度设置

功能:设置高程、面积和土方量保留小数位数。 设置完后,单击 _{确定},即设置完成。

5.1.2 层属性设置

点击<系统设置>→<层属性设置>,会弹出图5.1.对话框:

功能:设置原始及设计高程、原始及设计等高线、用地明细表、格田及明细表、土方调配标注、余量及调配表颜色。

设置完后,单击 确定,即设置完成。



图5.1.2 层属性设置

5.1.3 快捷键设置

点击<系统设置>→<快捷键设置>,会弹出图5.1.对话框: 功能:设置所有功能模块下拉菜单快捷键操作方式。 操作时先在选择功能模块,然后输入自己使用方便的字母快捷 键,设置完后,单击 _{设置},即设置完成。

5.1.4 编号设置
点击<系统设置>→<编号设置>,
会弹出图5.1.对话框:

功能:设置沟路渠 编号及格田文字及大 小布置方向。 设置完后单击 确定,即完成。

◎ 編号设置 >海縣林
 ✓ 添注 ☑ 自动继号 ☑ 标注长度 ③ 同类型 ○ 混合编号
格田 編号角度: ④水平 〇 与格田平行 編号字高: 10
确定

22 设置快振 功能模块:「系统设置 命令名称 快捷字符串 沟渠路林属性 lyh 格田编号设置 <u> 精度</u>设置 层屈性设置 定义快捷键 水千建筑物属性 沟渠路明细表ì 退出 设置

图5.1.3 快捷键设置

系统设置

图5.1.4 快捷键设置



A) 当【标注】不选中时,说明沟路渠编号时不需显示标注。

- B) 当【标注】选中时,说明沟路渠编号时需显示标注。
 - 自动继号——表示电脑自动续号,不需操作人员自己记编 号,防止编号出错
 - 同类型——是指类型相同的自动继号,不同类型的则各 自自动继号
 - 混合编号——是指不分类型自动继号

格田

C) 编号角度

水 平——指格田编号文字水平布置 与格田平行——指格田编号文字布置与格田长边方向平行

设置完后,单击 确定,即设置完成。

1.5 沟渠路属性设置

点击<系统设置>→<沟渠路属性设置>,弹出图5.1.对话框:

系统设置

李号	区线	颜色	线型	线宽	线型比例	编号颜色	编号字高
	新建斗渠	5	Continuous	2	1	5	5
2	新建农渠	5	Continuous	1	1	5	5
}	新建斗沟	5		2	3	5	5
ł	新建农沟	5		1	3	5	5
5	修复斗渠	3	Continuous	2	1	3	5
5	修复农渠	3	Continuous	1	1	3	5
ſ	修复斗沟	3		2	3	3	5
3	修复农沟	3		1	3	3	5
9	新建生产路	1	Continuous	1	1	1	5
.0	修复生产路	1		1	3	1	5
.1	新建田间道	1	Continuous	1	1	1	5
.2	田埂	45		1	3	45	5
	III						►

图5.1.5 沟渠路属性设置

功能: 实现对沟渠路颜色、线性、线宽、线性比例、编号文 字颜色及字高的配置; 同时还可实现沟渠路单体截面 面积(即单位长度工程量)及单价的输入。

具体操作方法: A) 修改——先选中待修改项

序号	区线	颜色	线型	线宽	线型比例	编号颜色	编号字高
1	新建斗渠	5	Continuous	2	1	5	5
2	新建农渠	5	Continuous	1	1	5	5
3	新建斗沟	5		2	3	5	5
4	新建农沟	5		1	3	5	5
5	修复斗渠	3	Continuous	2	1	3	5
6	修复农渠	3	Continuous	1	1	3	5
7	修复斗沟	3		2	3	3	5
8	修复农沟	3		1	3	3	5
9	新建生产路	1	Continuous	1	1	1	5
10	修复生产路	1		1	3	1	5
11	新建田间道	1	Continuous	1	1	1	5
12	田埂	45		1	3	45	5
		·		·	·		
•							•

待修改项→ 点击

\varTheta 沟渠略林属性



序号	区线	颜色	线型	线宽	线型比例	编号颜色	编号字高	*		
1	新建斗渠	5	Continuous	2	1	5	5			
2	新建农渠	5	Continuous	1	1	5	5			
3	新建斗沟	5		2	3	5	5			
4	新建农沟	5		1	3	5	5			
5	修复斗渠	3	Continuous	2	1	3	5			
6	修复农渠	3	Continuous	1	1	3	5	Ξ		
7	修复斗沟	3		2	3	3	5			
8	修复农沟	3		1	3	3	5			
9	新建生产路	1	Continuous	1	1	1	5			
10	修复生产路	1		1	3	1	5			
11	新建田间道	1	Continuous	1	1	1	5			
12	田埂	45		1	3	45	5	۲		
								•		
•										
添加	修改		删除				关闭			

🔶 243	長略林属性修改				×	🔶 203	斯林属性修	- 2				x
名称:	新建田间道					名称:	新建田间道					
线宽:	1	线型比例:	1			线宽:	2		线型比例:	1		
线型:	Continuous 👻	编号字高:	5			线型:	Continuous	-	编号字高:	5		
颜色:	■紅色 •	编号颜色:	■紅色		-	颜色:	■紅色	•	编号颜色:	■紅色		
序号	名称	单体截	面积	单价	A	序号	名称		单体截	面积	单价	A
1	索土回填					1	素土回填					
2	一一一般石面层				Ξ	2	一一一般石面层					=
4						4	C20砼路面	1				
						5	碎石垫层	-				
添	加删除		确定			添	haA	删除		确定		取消
	((a)	占 点	- 【添加		→	(b) 修	改线宽	、添加	旧碎石	垫层	
(*)	民略林民性修改				x							
名称:	新建田间道							点击【	删除】			
线宽:	2	线型比例:	1									
线型:	Continuous 👻	编号字高:	5					\rightarrow	•			
颜色:	■紅色 ▼	编号颜色:	■紅色		-		依正安	北京 🛙	利応会での	0 码型	な市	
序号	名称	单体截	面积	单价			一些以至	メリセトル	川内へして	JALF] [11]	
1	索土回填											
2	一 碎石面层 ↓ ブロ技											
	八王四福					ПШ	[今日	上进山	法则因	े ग त	大占.	<u>+</u> .
							际时,	ノレルサ	1寸加1肉 117人 ■	下少,	江出	Щ
<u>ب</u> ت	-tan Mura			Rn Suk				【 ガ	判际】			
A60			,明定									

具体操作方法: B)添加

ቻቼ	区线	颜色	线型	线宽	线型比例	编号颜色	编号字高
l	新建斗渠	5	Continuous	2	1	5	5
2	新建农渠	5	Continuous	1	1	5	5
3	新建斗沟	5		2	3	5	5
4	新建农沟	5		1	3	5	5
5	修复斗渠	3	Continuous	2	1	3	5
6	修复农渠	3	Continuous	1	1	3	5
7	修复斗沟	3		2	3	3	5
8	修复农沟	3		1	3	3	5
9	新建生产路	1	Continuous	1	1	1	5
10	修复生产路	1		1	3	1	5
11	新建田间道	1	Continuous	1	1	1	5
	田埂	45		1	3	45	5

(3) (3)	馬略林属性添加		X	- 0	沟渠	略林属性添加				x
名称:				名和	<u> </u>	多复田间路				
线宽:	2	线型比例:	1	线3	₹ : 2		线型比例:	1		
<u> 线型</u> :	Continuous 👻	编号字高:	5	线	⊉: 0	ontinuous 🔹 🔻	编号字高:	5		
颜色:	■绿色 ▼	编号颜色:	■ 绿色	- 颜色	≞: [■绿色 ▼	编号颜色:	■ 绿色		-
序号	名称	单体截	面积 单价	「月	루号	名称	单体截	面积	单价	
				1		碎石面层	2.5			
				2		素土回填	0.35			
				3		人工填土	0. 15			
添	加册除		确定 取消		添加	田田除		确定	<u> </u>	(消
		(a)					(b)			

(4)	导略林属性添加	
名称:	修复田间路	
线宽:	2	线型比例: ¹
线型:	Continuous 👻	编号字高: 5
颜色:	■绿色 ▼	編号颜色: ■绿色 🔹 🔹
序号	名称	单体截面积 单价
1	碎石面层	2.5
2	<u> </u>	0.35
添	加册除	确定 取消

(c)

操作方法同【修改】

5.1.6 沟渠路明细表设置

点击<系统设置>→<沟渠路明细表设置>,弹出图5.1.对话框:



图5.1.6 沟渠路明细表设置

功能:实现沟渠路明细表不同排列方式。

当选择【横向表格】时,表格一。

当选择【竖向表格】时,表格二

冷渠路林明细表



选择类型:新建	浓沟		~						
			每米工程量						
编号	长度	类型	C15砼压顶	粗砂垫层	沥青木板	土方开挖	土方回填	C15砼预制板护坡	C15砼现浇底板
新建农沟01	595.00	A	0.12	0.12	1.5	0.35	0.25	0.15	1.1
小计	595.00								
<									>
重新计算	修改保存	字高: 4	分行数: 20					绘表 寻出到1	Excel 美闭

横向表格



● 沟渠路林明细表



序号	内容	子项	项目名称	距离(m)	宽度或类	单体截面积(m2)	工程量(m3)	单价(元)	总价(元)	
1	新建农沟									
2		新建农沟01	C15砼压顶	595.00	A	0.12	71.40	200	14280.00	
З			粗砂垫层	595.00	A	0.12	71.40	50	3570.00	
4			沥吉木板	595.00	A	1.5	892.50	97	86572.50	=
5			土方开挖	595.00	A	0.35	208.25	8	1666.00	
6			土方回填	595.00	A	0.25	148.75	10	1487.50	
7			C15砼预制板护:	595.00	A	0.15	89.25	150	13387.50	
8			C15砼现浇底板	595.00	A	1.1	654.50	120	78540.00	
9	新建斗沟									
10		新建斗沟01	土方开挖	595.97	A	0.35	208.59	8	1668.72	
11			土方回填	595.97	A	0.25	148.99	10	1489.93	
12			C15砼预制板护:	595.97	A	0.15	89.40	150	13409.33	
13			C15砼现浇底板	595.97	A	1.1	655.57	120	78668.04	
14			C15砼压顶	595.97	A	0.12	71.52	200	14303.28	
15			粗砂垫层	595.97	A	0.12	71.52	50	3575.82	
16			沥青木板	595.97	A	1.5	893.96	97	86713.64	
17	新建农渠									
18		新建农渠01	土方开挖	302.30	A	0.35	105.80	8	846.44	
19			土方回填	302.30	A	0.25	75.58	10	755.75	
20			C15砼预制板护:	302.30	A	0.15	45.34	150	6801.75	
21			C15砼现浇底板	302.30	A	1.1	332.53	120	39903.60	
22			C15砼压顶	302.30	A	0.12	36.28	200	7255,20	_
23			粗砂垫层	302.30	A	0.12	36.28	50	1813.80	~
重新记	+算修3	收保存	字高: 4	:	分行数:20		经表	日本 日本 日	Excel 关闭	0

竖向表格

5.1.7 水工建筑物属性设置

点击<系统设置>→<水工建筑物属性设置>,弹出图5.1.8 对话框:

●水工建筑物属性	X
щ.	添加
机耕桥	修改
人行桥	删除
	关闭

图5.1.7 沟渠路明细表设置

功能: 实现水工建筑物属性(跨度、管径等)的设置。 通过添加、修改及删除实现,具体操作方法同【沟渠路的 属性设置】。 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/05623202200</u> <u>3011002</u>