Multisim简介及根本应用

本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢! 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢! 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢! 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢!

Multisim 10是IIT公司推出Multisim 2001之后的 Multisim最新版本。Multisim 10提供了全面集成化的设计环 完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等 工作。当改变电路连接或改变元件参数,对电路进展仿真时, 可以清楚地观察到各种变化对电路性能的影响。

操作界面方便友好,原理图的设计输入快捷。 元器件丰富,有数千个器件模型。 虚拟电子设备种类齐全,如同操作真实设备一样。 分析工具广泛,帮助设计者全面了解电路的性能。 对电路进展全面的仿真分析和设计。 可直接打印输出实验数据、曲线、原理图和元件清单等。



- 2. Multisim 10电路创立
- 3. Multisim 10的几个简单例子
- •4. Multisim 10操作界面
- 5. Multisim 10 仪器仪表使用



与Windows常用的文件操作一样,Multisim10中也有:

New--新建文件、Open--翻开文件、Save--保存文件、Save As--另存文件、 Print--打印文件、Print Setup--打印设置和Exit--退出等相关的文件操作。 以上这些操作可以在菜单栏File子菜单下选择命令,也可以应用快捷键或工 具栏的图标进展快捷操作。 常用的元器件编辑功能有:90 Clockwise--顺时针旋转90°、 90 CounterCW--逆时针旋转90°、Flip Horizontal--水平翻转、 Flip Vertical--垂直翻转、Component Properties--元件属性 等。这些操作可以在菜单栏Edit子菜单下选择命令,也可以应

用快捷键进展快捷操作。



文文文字注释方式有两种:直接在电路工作区输入文字或者在 文本描述框输入文字,两种操作方式有所不同。

(1) 电路工作区输入文字

单击Place / Text命令或使用Ctrl+T快捷操作,然后用 鼠标单击需要输入文字的位置,输入需要的文字。用鼠标指 向文字块,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Color命令, 选择需要的颜色。双击文字块,可以随时修改输入的文字。 利用文本描述框输入文字不占用电路窗口,可以对电路 的功能、实用说明等进展详细的说明,可以根据需要修改文字 的大小和字体。单击View/ Circuit Description Box命令或使 用快捷操作Ctrl+D,翻开电路文本描述框,在其中输入需要说 明的文字,可以保存和打印输入的文本。

| Description for Circuit1 | | | | | |
|---|------|------------|-------|------------|---|
| <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>I</u> nsert F <u>o</u> rmat | | | | | |
| <u>a m see ~</u> | | | | | |
| 宋体 (CHINESE_GB2312) | ▼ 10 | - 1 | B / U | hhh hhh | E |
| 子电路描述: | | | | | |
| For Help, press F1 | | | | | |

单由Place / Title Block命令,在翻开对话框的查找范围 处指向Multisim / Titleblocks目录,在该目录下选择一个 *.tb7图纸标题栏文件,放在电路工作区。

用鼠标指向文字块,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Modify Title Block Data命令。如以下图所示:

| Title Blo | ck | | | | × |
|--------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----|
| Titl Descriptia | <mark>Circuit1</mark> Project 1 | | | | |
| Designed | 北电院 | Document | 0001 | Revision 1.0 | |
| Checked | | Date: | Dec 11, 2004 | Size: A | |
| Approved | | Sheet: | 1 of 1 | | |
| Custom | | | | | |
| Custom | | | | | |
| | | | ОК | Cancel H | elp |

子电路是用户自己建立的一种单元电路。将子电路存放在用户器件库中,可以 反复调用并使用子电路。利用子电路可使复杂系统的设计模块化、层次化,可增加设 计电路的可读性、提高设计效率、缩短电路周期。创立子电路的工作需要以下几个步 骤:选择、创立、调用、修改。

子电路选择:

把需要创立的电路放到电子工作平台的电路窗口上,按住 鼠标左键,拖动,选定电路。被选择电路的局部由周围的方框 标示,完成子电路的选择。 单击Place/Replace by Subcircuit命令,在屏幕出现 Subcircuit Name的对话框中输入子电路名称sub1,单点 OK,选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标, 完成子电路的创立。

子电路调用:

电路创立

单击Place/Subcircuit命令或使用Ctrl+B快捷操作,输入已创立的子电路名称sub1,即可使用该子电路。

电路修改 双击子电路模块,在出现的对话框中单击Edit Subcircuit命 ,屏幕显示子电路的电路图,直接修改该电路图。 子电路的输入/输出: 为了能对子电路进展外部连接,需要对子电路添加输入/输 出。单击Place / HB/SB Connecter命令或使用Ctrl+I快捷 操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输 出信号端进展连接。带有输入/输出符号的子电路才能与外 电路连接。

(1) 选择元器件

1元器件

在元器件栏中单击要选择的元器件库图标,翻开该元器件库。在屏幕出现的元器件库对话框中选择所需的元器件, 常用元器件库有13个:信号源库、根本元件库、二极管库、 晶体管库、模拟器件库、TTL数字集成电路库、CMOS数字 集成电路库、其他数字器件库、混合器件库、指示器件库、 其他器件库、射频器件库、机电器件库等。

2) 选中元器件 鼠标点击元器件,可选中该元器件。

(3) 无器件操作 选中元器件 , 单击鼠标右键 , 在菜单中出现以 下操作命令:

| BEAM 2 | |
|-----------------|--------------|
| Cut | Ctrl+X |
| Сору | Ctrl+C |
| Flip Horizontal | Alt+X |
| Flip Vertical | Alt+Y |
| 90 Clockwise | Ctrl+R |
| 90 CounterCW | Shift+Ctrl+R |
| Color | |
| Font | |
| Edit Symbol | |
| Help | F1 |
| 542 | |

Cut:剪切

Copy:复制

Flip Horizontal:选中元器件的水平翻转;

Flip Vertical:选中元器件的垂直翻转;

90 Clockwise:选中元器件的顺时针旋转90

0

90 CounterCW:选中元器件的逆时针旋转90

••

Color:设置器件颜色

Edit Symbol:设置器件参数

(4) 元器件特性参数

 双击该元器件,在弹出的元器件特性对话框中,可以设置或 编辑元器件的各种特性参数。元器件不同每个选项下将对应不 同的参数。

例如:NPN三极管的选项为:

Label -- 标识 Display -- 显示

Value -- 数值 Fault -- 故障

选择菜单Options栏下的Preference命令,出现如下图的对话框, 每个选项下又有各自不同的对话内容,用于设置与电路显示方式

相关的选项。

| eferences | : | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Font Circuit | Miscellaneous Workspace | Rule Ch Wiring | eck Comp | PCB onent Bin |
| Show 1.0ko Test TC=30 | phm R1 ↓ Ppm ↓ Show of ↓ Show of ↓ | component lab component ref code names component val component att | e] erence I ue: ribu | |
| Color White B | ackground | Backgrou Wire Component | nd | |
| | *' }R1 | Componen with mo Componen without Virtual | t del t model compon: | |

(1) Circuit选项

Show栏目的显示控制如下:

Show component label:是否显示元器件的标识文字; Show component reference ID:是否显示元器件的序号; Show node names:是否显示节点编号;

Show component values:是否显示元器件数值;

Show component attribute:是否显示元器件属性;
Color栏目用来改变电路显示的颜色。

(2) Workspace选项

Workspace选项有三个栏目。Show栏目实现电路工作区显示方式的控制;Sheet size栏目实现图纸大小和方向的设置。Zoom level栏目实现电路工作区显示比例的控制。

(3) Wiring选项

Wiring选项有两个栏目。Wire width栏目设置连接线的线宽; Autowire栏目控制自动连线的方式。

4) Component Bin选项

Component Bin选项有两个栏目。Symbol standard栏 日用来选择元器件符号标准。有两种符号标准可以选择: ANSL美国标准元件符号和DIN欧洲标准元件符号; Place Component mode栏目选择元器件的操作模式。

(5) Font选项

Font选项可以选择字体、选择字体的应用工程以及应用范围等栏目。

(6) Miscellaneous选项

Miscellaneous选项控制文件备份方式等。其中,Autobackup选择自动备份的时间;Circuit Default Path选择电 路存盘的路径;Digital Simulation Setting选择数字仿真的 两种状态:Idea理想仿真和Real真实状态仿真,前者可以获 得较高的仿真速度,后者获得更为准确的仿真结果。

(7) PCB选项

置。

PCB选项选择与制作电路板相关的命令。

(8) Default对话框

Set as Default按钮将当前设置存为用户默认设置,影响新建 电路图; Restore Default按钮将当前设置恢复为用户的默认 设置。OK按钮不影响用户的默认设置,只影响当前电路图设 主要涉及的操作有:导线的形成、导线的删除、导线颜 色设置、导线连接点、在导线中间插入元器件。

2.4 输入/输出

→ 单击Place / HB/SB Connecter命令,屏幕上会出现输入/输出符号: □→ 滚符号与电路的输入/输出信号端 进展连接。子电路的输入/输出端必须有输入/输出符号,否

那么无法与外电路进展连接。

3。Multisim10的几个简单例子

















<u>File E</u>dit <u>V</u>iew <u>Place Simulate Transfer Tools Reports O</u>ptions <u>W</u>indow <u>H</u>elp 1个菜单栏包括了该软件的所有操作命令。从左至右为:File 〔文件〕、Edit〔编辑〕、View〔窗口〕、Place〔放置〕、 Simulate〔仿真〕、Transfer〔文件输出〕、Tools〔工具〕、 Reports〔报告〕、Options〔选项〕、Window〔窗口〕和 Help〔帮助〕。

1.1 Multisim 10菜单栏

| 「下下 | | |
|-----|---------------------|--|
| 5 | 命令 | 功能 |
| | New | 建立一个新文件。 |
| A | Open | 打开一个已存在的文件,文件格式:.ms7, .msm, .ewb, .cir, .utsch, .dsn, .ca*等。 |
| | Close | 关闭电路工作区的文件。 |
| | Save | 将电路工作区的文件存盘,文件格式为.ms7。 |
| X | Save as | 将电路工作区的文件另存为一个文件,文件格式为.ms7。 |
| 勿 | New Project | 建立一个新项目。 |
| K | Open Project | 打开一个已有的项目。 |
| | Save Project | 保存当前项目。 |
| 3 | Close Project | 关闭当前项目。 |
| X | Print Setup | 打印机设置。 |
| 5 | Print Circuit Setup | 打印电路设置。 |
|) | Print Instruments | 打印电路工作区的仪表。 |
| | Print Preview | 打印预览。 |
| | Print | 打印。 |
| 0 | Recent Files | 选择打开最近曾打开过的文件。 |
| 9 | Recent Projects | 选择打开最近曾打开过的项目。 |
| R | Exit | 退出并关闭 Multisim 7。 |
| Ð | \$3 | |

| 命 令 | 功能 |
|-------------------|---|
| Undo | 取消前一次操作。 |
| Redo | 恢复前一次操作。 |
| Cut | 剪切选择的元器件到剪切板。 |
| Сору | 复制选择的元器件到剪切板。 |
| Paste | 将剪切板的元器件粘贴到指定的位置。 |
| Paste Special | 将剪切板的元器件按照专门方式粘贴到指定的位置。 |
| Delete | 删除选择的元器件。 |
| Delete Multi-Page | 删除电路图中的其他页。 |
| Select All | 选择电路中的所有元器件、导线和仪器仪表等。 |
| Find | 查找电路原理图中的元器件。 |
| Flip Horizontal | 将选择的元器件水平翻转。 |
| Flip Vertical | 将选择的元器件垂直翻转。 |
| 90 Clockwise | 将选择的元器件顺时针旋转 90°。 |
| 90 CounterCW | 将选择的元器件逆时针旋转 90°。 |
| Properties | 打开元器件对话框,编辑所选择的元器件参数。 |
| | ★ 令 Undo Redo Cut Copy Paste Paste Special Delete Multi-Page Select All Find Flip Horizontal Flip Vertical 90 Clockwise 90 CounterCW Properties |

X

| | South States and State |
|-------------------------|--|
| 命 令 | 功能 |
| Toolbars | 显示或关闭9个工具栏。 |
| 🕈 Show Grid | 显示或关闭栅格 |
| Show Page Bounds | 显示或关闭纸张边界。 |
| Show Tide Block | 显示或关闭标题栏。 |
| Show Border | 显示或关闭边界。 |
| Show Ruler Bars | 显示或关闭标尺栏。 |
| Zoom In | 放大电路原理图 。 |
| Zoom Out | 缩小电路原理图。 |
| Zoom Area | 显示全部图纸。 |
| Zoom Full | 显示全部电路图。 |
| Grapher | 显示或关闭图表窗口。 |
| C Hierarchy | 显示或关闭层次结构。 |
| Circuit Description Box | 显示或关闭描述窗口。 |
| | |

the s

5

7.7

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/448032066020007002</u>