WAVE6000的使用

-----51系列单片机软件仿真

• WAVE6000软件的开发环境

₩ 伟福6000 : 软件模拟器 (8031) [C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADM 🗖 🗙						
文件 (2) 编辑 (2) 搜索 (2) 项目 (2) 执行 (<u>3</u>) 窗口(W) 外设(L) 仿真器(Q) 帮助(H) _ 						
🌋 🔹 🗅 📼 - 🖃 🖨 🗳 - .	K 🖻 💼 🛛 IM II 🕨 🎽 🔓 📐 🛛 🖾 🕀 🗾						
SFR, Project 🛛 🕷	TEST. ASM						
名称 值 🔺 名称 值	uru 0000h -						
RO 00 .7 0	mov PO,#Of5h						
R1 00 .6 0	mov p2,#05h						
R2 00 ▼ .5 0	ສງmp \$						
RO: COH (BANK O) .7: 07H							
REG SFR Project Watch	3:15 Insert PC: 0003H 0:						
▲ 运行伟福汇编器汇编: TIST.ASM 〈TEST.ASN〉 《存目标文件 G:\MM\桌面\新建文件夹\新建文件夹\TZST.DEX 000001 000711) 〈G:\MN\桌面 》保存目标文件 G:\MM\桌面\新建文件夹\新建文件夹\TZST.BIN 000001 000711) ▲ Massace Tidues							
<u></u>							

WAVE6000软件的特点

- WAVE6000编译软件,采用中文界面。顾客源程序 大小不受限制,有丰富的窗口显示方式,能够多 方位、动态地展示程序的执行过程。其项目管理 功能强大,可使单片机程序化大为小,化繁为简, 便于管理。
- 另外,其书签、断点管理功能以及外设管理功能
 等为51单片机的仿真带来极大的便利。

wave6000软件的下载和安装

- 伟福软件的最新版本能够从伟福企业的网站上下载,其网 址为。本课程以WAVE6000版本为使用软件,试验亦如此。
- 在安装过程中,假如顾客没有指定安装目录,安装完毕后, 会在C:盘建立一种C:\WAVE6000目录,构造如下:

目录	内容
C:\WAVE6000	
⊢ BIN	可执行程序及相关配置文件
⊢ HELP	帮助文件和使用说明
└ SAMPLES	样例和演示程序

WAVE6000常用观察窗口简介

• 信息窗口

信息窗口如图所示。 "X"表达错误,"!"表达警告,"√"表达经过。



在编译信息行会有有关的生成文件,双击鼠标左键,或击右键在弹出菜单中选择"打开"功能,能够打开有关文件。(假如有编译错误,双击左键,能够在源程序中指犯错误所在行,有时前一行或后一行程序有错,会造成目前行编译不经过。而将错误定位在本行,所以假如发觉了错误,但在本行没有发觉错误,能够查查本行上下的程序)。

• CPU窗口

经过CPU窗口,能够打开反汇编窗口,SFR窗口和 REG窗口。在反汇编窗口中可观察编译正确的机器码及反汇编程序,能够让你更清楚地了解程序执行过程。SFR窗口中能够观察到单片机使用的SFR(特殊功能寄存器)值和位变量的值。REG窗口为 R0~R7、A、DPTR等常用寄存器的值。

TEST	ASN DI	Sazzempty														
- \$	оооон	758075	MOV	PC,	#F5H					mov	- 20	,#Of5h	L			
	0003H	752005	MOV	Ρ2,	#0.5H				2	mov	- p2	<i>,</i> #05h				
	000	执行到光机	供你()		F4		1		12	sjm	р \$					
	3000	设置PC														_
	0009						G,	Pro.	ject	, Ta	t ch	, SFR				×
	0001	转到指定均	地址/标号		Utr1-A	,Project, Watch 💦 🕺				×	SFR				×	
	0001	转到当前	20 所在?	ΞŒ)	CUIL	•	:	伯		名称	佰	名称	值	-	名称	值
	0000	设置/印油	មោះក្រោ		C++1-R	18	-	. <u></u>		7	5	ACC	00		. 7	Ο
	0001					51		CO	_	6		В	00		. 3	0
	OODEH	FF	MOV	R7,	<u>х</u>	1.1		co	-	. O		прн	nn		5	n
	OOOFH	F F	MOV	R7,	<u>л</u>	F2			- 1	.ə	0	DPL.	00		4	0
	OOLOH	FF	MOV	R7,	<u>х</u>	13		co	_	.4		TF	00	-	3	0
	0011H	F. F.	MOV	R7,	<u>г</u>	F.4		co		.3	0		00	- 11		0
	UU12H	F F 7 7	MOV	R7,	<u>,</u>	ES.		co		. 2	0	11	00	-	. <	0
	0013H		MOV	R7,	4	F6		rn		1	n	ru	FF	-	. 1	U
	UU_4H	F F	MOV	R7,	х х	E7		CO	F	. 0	0	P1	FF		.)	0
	00.58		MOV	к <i>і</i> ,								12	FF			
	0016H	F F	MOV	RG,	<u>,</u>	R0 :	00H	(BA)	лк о	.7:0	71	P3	FF	-		
	00-0T	א א ערב	MOV	R7,	х	BEG	; [Proie	ot v	Vatch	Γ.	47C · FOF	ſ	_	n · r	711
	0018H	77 77	MOV	R7,	, I		<u> </u>				<u> </u>	JACC. 201	•		0	· ·
		нн	MT 157	0.												



数据窗口根据选择的CPU类型不同,名称有所不同。 51系列有下列四种数据窗口:

DATA 内部数据窗口 BIT 位窗口

XDATA 外部数据窗口 DATA, CODE, MDATA, BIT X 20

CODE 程序数据窗口

PDATA 外部数据窗口(51 在数据窗口中能够看到 CPU 内部的数据值, 红色的为上 一步执行过程中, 变化过的 值, 窗口状态栏中为选中数 据的地址, 能够在选中的数 据上直接修改数据旳十六进 制值,也能够用弹出菜单的 修改功能,修改选中的数据 值。

• 仿真器设置

单击菜单"仿真器",选择"仿真器设置",弹出仿 真器设置对话框。当CPU为51芯片时,语言设置对话框如图 所示。

仿真器设置		×
[语言]]目标文件 仿	真器 通信设置	
编译器路径	C:\COMP51\	
ASM 命令行	▶ 使用伟福预定义符号	
C 命令行	DB SB OE	
PL/M 命令行	DB SB XR ROM (LARGE)	
LINK 命令行	RS (256)	
编译器选择 「 伟福汇编器 C Keil C(V4或更低) C Keil C(V5或更高)	。英特尔PL/M51,英特尔汇编器 、英特尔PL/M51,英特尔汇编器 、英特尔PL/M51,英特尔汇编器 ○ 二进制 ○ 十进制 ○ 十六进制 ○ 字符 ○ 混合十,十六进	
	🖌 好 💙 🗶 取消 🍼 ? 帮助	

- 包括设置生成的 地北, Ē 0 害月 般 IL 0 EA 北. **面** | 内 洗择 不 th) 同 冶 打工 译能够生 编 成 В 0 文件,能够根据 你的需要,选 HEX(英特尔 格 :旳 相应 $\overline{}$ 的格式。
- ரி**"** 器", 器选择 结合试验室的 単 目 伤 貞 • **、**。 择"POD-H8X5X", **CPU**选 府 51系列 日 0



程序的调试环节

- (1)打开WAVE编译软件打开"文件"菜单,选择"新建 文件",在出现的文本编辑区,编写相应的试验程序。注 意程序编写时,输入法必须切换成英文模式。
- (2)打开"文件"菜单,选择"新建项目"。依次加入 模块文件,加入包括文件(假如没有包括文件,按取消键) ,保存项目。
- (3) 打开"仿真器"菜单,选择"仿真器设置"。对各 个选项进行设置。
- (4)点击"项目"菜单项选择择"编译"或点击快捷键 "F9"。打开"窗口"菜单项选择择"信息窗口"观察程 序编译是否犯错。如有犯错"X"号提醒,鼠标双击信息 窗口中"X"号行找到相应指令,进行修改,直至编译正 确为止。
- (5)单步调试程序以及全速执行程序。观察分析程序执行过程中各个窗口数据变化,如有错误,修改程序重新执行。

1、选择菜单
 [文件|新建文
 件],如图所
 示。

₩ 伟福的	5000:致1	牛包扣器
文件(E)	编辑(E)	捜索(S)
打开了	だ件(の)	F3
保存ら	2件(5)	F2
に転渡	だ件(N)	
另存为	t(<u>4)</u>	
	J开	+
打开项	页目	
保存现	页日	
新建印	页目	
关闭项	页目	
项目5	7777月7月1月1月1月1月1月1月1月1日1月1日1月1日1日1日1日1日1	
复制项	页目	
调入目	目标文件	
保存目	目标文件	
反江維	 司	
退出()	s)	

• 2、在出现的源程序窗口中输入所需编写的程序, 如图所示。

👌 ноя	IAME:			
		CRG	000011	
		LJMP	MAIN	
		CRG	0030H	
	MA IN :	MOV	A,#10H	
		MOV	RO,#30H	
		MOV	R7,#10	
	L1:	MOV	0PO,A	
		INC	RO	
		TNC	à	
		DJNZ	R7,L1	
		SJMP	\$	
		END		
				Þ

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/667112013121006163</u>