摩托罗拉对讲机 T-5720 中文说明书

本说明书由恒生电子供给

一、简介

1. 输出功率：加强到 最大通话范围可至 5 公里〔视具体地外形况〕。

2. 频率范围：462-467MHz. 美国民用频率。

3. 频道：22 个信道。

4. 静音码：38 个

5. 背景照明：便于夜间或暗处操作，格外便利。

6. 低电量警示和电量指示

7. 通话完毕确认音：这是摩托罗拉手持对讲机特有的功能。

8. 按键锁定功能：各项功能调整完毕后，可以加以锁定，以免误触。

9. 呼叫铃声：有 10 种呼叫铃声音供你选择，表达了共性化的设计风格。

免持通话〔需要 VOX 耳机支持〕

二、安全与概述

有关安全与有效操作的重要警告，在使用您的无线电对讲机之间，先阅读这些警告

关于危急环境中的使用，请参阅相关操作留意事项。

〔一〕RF 射频操作特性

您的无线电对讲机包含一个放射装置和一个接收装置，当开机时，它能接收和发送无线电射频信号，它的频率操作范围在462MHZ 至467MHZ 之间。

〔二〕无线电辐射的安全性

摩托罗拉双向无线对讲机所产生的任何杂散或机壳的射频非电力辐射，对人体没有危害。为确保最正确的通话效果，并确保暴露的射频力量在规定的安全范围内，无线对讲机的操作应遵循以下步骤：

〔三〕天线使用留意

在使用时，不要用手去拿天线，握住天线会影响无线对讲机的有 效通话距离。

〔四〕对讲机操作

使用可携式无线对讲机通话时，该无线对讲机维持垂直，麦克风距离嘴部至厘米。

〔五〕设备

为了避开电磁干扰/兼容性的冲突，在某些场所贴有通知要求您关闭对讲机时，请遵守。在医院或医疗场所使用的仪器对外来无线电的射频信号格外敏感，请**关闭**对讲机。

制止在机场和飞行器上使用。

〔六〕医学设备

心脏起博器

建议对讲机与心脏起博器之间的最小距离为 15 厘米。带有心脏起搏器的人应遵循以下规定：

当无线对讲机开机时应时刻保持无线对讲机与心脏起博器之间距离在 15 厘米以上。

不要将无线对讲机放置在前胸的口袋里。

为削减潜在干扰，请使用耳机。

假设您疑心无线对讲机与心脏起博器之间有干扰发生，请马上关闭无线对讲机。

助听器

无线对讲机可能会干扰一些助听器。在这种状况下，您可以与您的助听器生产商协商争论替换物。

其他医疗设备

假设您还使用其他个人医疗设备，请于制造商询问打算它是否有足够的射频屏蔽。您的医生可以帮助您得到这些信息。

〔七〕安全驾驶

查看您开车所在地使用对讲机的法律与规定并遵循。

当驾驶时使用对讲机，请遵循以下规定：

全神贯注地驾驶与留意路况。

假设可能，尽量使用免持功能进展发话和收话。

假设有规定制止驾驶时使用对讲机，请先将车开至路边停下，

再进展通话。

〔八〕操作留意事项

附安全气囊的汽车

不要把对讲机或其它物品放在气囊上方或气囊开放范围内，气囊充气时会带来很大的力气。假设放在气囊开放后能触及的区域，当气囊开放时，对讲机或其它物品的可能受很大的力气而抛出，会造成汽车内乘客严峻受伤。

爆炸危急区

除非是危急地区专用的对讲机〔例如，有Factory Mutual，CSA，或 UL 认证的〕，否则在潜在爆炸危急区内务必**关机**。不要在该地区将对讲机中电池取出、安装或更换。在这种地区即使您的电池发出微小的火花也可能会引起爆炸或火灾，造成意外的损害或死亡。

留意：以上所指的潜在爆炸危急区包括：燃料区，船舶甲板下方，燃料，或化学制品运输或储存设施，能够闻到燃料气味的地方〔例如,汽车或房间里发生了汽油/丙烷泄露〕，空气中含化学物质或其它颗粒〔如含有颗粒、灰尘、金属粉末等〕的地区，以及通常建议您关闭汽车引擎的任何其它地区。潜在爆炸危急区通常没有明显的标示。

雷管区

为避开干扰爆破作业，在电动雷管四周或“爆破区”、或标示“请关闭无线对讲机”的地区，务必**关闭**您的对讲机。如有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

〔九〕操作警告

天线

不行使用任何天线损坏的无线对讲机。损坏的天线与皮肤接触时，可能会造成稍微的灼伤。

防止磁化

对讲机扬声器的外磁性很弱，但请保持您的对讲机与电视机，电脑显示器等屏幕的距离大于 **10 厘米**，以免被磁化。

电池

电池外露的端子与导电物质，例如首饰、钥匙或项链接触时，可能会造成财物损坏及人身损害，例如灼伤等。导电材料可能会形成一个电路回路〔短路〕，产生相当的热量。电池存放时务必留神，特别是放在口袋、皮包或其它金属的容器内时。

三、功能设置

〔一〕根本操作



〔二〕开关机



对讲机顶上的旋钮开关**顺时针旋转开机；逆时针旋转关机**。无线对讲机响闹，屏幕瞬时显示全部图标。如下图。T-5720 会显示 1-22 个频道仪器以及 0-38 个干扰消退静音码。**无线对讲机使用礼节**

您的无线对讲机的 1-22 个频道资源是和别人共同共享，轮番使用的。其它组群可能正在使用某些频道。为了不打搅别人的通话，也为了自己能更好的通话，请不要占用别人正在使用的频道。尝试转变频道以防止频道堵塞，或使用监听键〔MON 键〕检查频道活动状况，假设按下监听键后听到静噪声，表示该频道是空闲的，可以使用。

〔三〕电池

T-5720 无线对讲机使用 3 节 AAA 碱性电池或镍镉充电电池板。

镍镉充电电池板标准配置容量是 650MAH。

安装电池

1. 面对电池门,向上推弹簧锁扣将电池门松开。



2. 取下电池门。

3. 如以下图〔**左图**〕这一面**朝下**接触对讲机，露出**电池片**的另一面朝上〔**右图**〕。具体标示请看以下图：



4. 安装电池门，轻轻压入，直到弹簧锁扣发出嘀嗒声，电池门回到原来位置。

电量显示

在显示屏的左上角有一个电量指示器，用来显示电池电量。当电压下降到一个预先设置的值时，无线对讲时机自动关机，以保护电池。当电量指示 时，对讲机每隔 10 分钟或每次松开通话键后响闹，提示您更换电池或充电。

电池使用时间

下表列出了对讲机碱性电池与镍镉充电电池板大约的使用时间

电池类型	对讲机使用时间	待机参数
AAA 碱性电池	27 小时	90%待机，5%通话，5%接收
镍镉电池板〔650MAH〕	12 小时	90%待机，5%通话，5%接收

备注：长期保存对讲机前，请将电池取下，以防电池腐蚀损坏对讲机。假设您常常使用扫描功能，电池使用时间将会有所削减。

镍镉电池板充电电池



650MAH 电池



台式充电器

使用说明

为发挥电池的最大效用，第一次使用前请确保电量已根本用完，再进展充电，并且要充分 12 小时〔或 16 小时〕。以后每次充电约 6-8 小时便可布满电，但是切记每次充电之前都要确保电量已根本用完〔镍镉电池有很强的记忆效应，假设电量没有用完就充电，容量将会越来越小〕。

备注：T-5720 所配备的座式充电器布满电后指示灯不变色，因此请您自行把握好充电时间。

〔四〕讲话和收听

用无线对讲机相互通话时，同一群组的对讲机必需设定同一频道〔1 至 22〕、干扰消退静音码〔0 至 38〕。在与其它无干扰消退静音码的群组通话时，请将 T-5720 的干扰消退静音码设为 0。

为提高通话清楚度，嘴离麦克风 5 到厘米左右讲话。

按住通话键〔PTT 键〕不放，讲话。当对讲机处在放射状态时，红色指示灯常亮。

松开通话键〔PTT 键〕完毕通话〔按住不放讲话，释放为收听〕。

通话范围

为了到达对讲机设计的最好性能和通话范围，推举您使用对讲机时距离不要太近，对讲机距离必需在米以上。

最正确通话范	中级通话范围	最小通话范围
围平坦开阔地	有建筑物或树木隔挡时	厚密的树林或山脉阻挡，建筑物内或车辆内

区

设置频道

开机，按一下菜单键〔MENU 键〕，即进入频道选择菜单，当前的频道号码〔屏幕中间的大数字〕开头闪耀。

用滚动键“+”或“-”设置的频道号码。然后按通话键〔PTT 键〕保存频道设置。

干扰消退静音码〔哑音〕

干扰消退静音码使您选择不同的代码组合，从而将干扰减至最小。

设置干扰消退静音码，按菜单键〔MENU 键〕两下，干扰消退静音码〔屏幕右上角的小数字〕开头闪耀。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/956105223215010154