

城市轨道交通综合监控专业理论题库（初级 2）

序号	试题内容	题型编号	试题答案	知识点	选项 A	选项 B	选项 C	选项 D
1	轨道交通接触网电压为（ ）。	单选题	B	电压等级分类	AC750V	DC1500V	AC1500V	DC750V
2	接触网检修人员及所持工器具距接触网带电设备不足（ ）米时接触网需要停电。	单选题	A	电压等级分类	1	2	3	4
3	开行作业车作业时两边的防护区域为（ ）。	单选题	B	安全作业距离	一站两区	一站一区	两站一区	两区一站
4	开行作业车作业时非随车施工人员与列车应有（ ）米以上的安全间隔距离，原则上列车不得随便后退。	单选题	B	安全作业距离	20	50	200	300
5	高处作业使用梯子时，梯子上一般不超过（ ）人。	单选题	A	高空作业安全规定	1	2	3	4
6	高温天气指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温（ ）以上的天气。	单选题	B	暑期作业的安全要求	30℃	35℃	40℃	45℃

7	两个相邻的作业均需设置红闪灯，两个红闪灯距离为（ ）。	单选题	A	现场防护设置	1m	2m	3m	4m
8	人体的安全电压为（ ）V,安全电流为10mA。	单选题	C	安全用电的使用要求	32	34	36	38
9	发现落地的电线，离开（ ）米以外，不能用手去抬做好防护。	单选题	B	安全用电的防护要求	5	10	15	20
10	遇（ ）天气不能高处作业。	单选题	A	高空作业安全规定	5级以上风或雷暴天气	冬天	35° 热天	小雨天气
11	安全带的正确挂扣方法是（ ）。	单选题	B	高空作业安全规定	低挂高用	高挂低用	平挂平用	随意使用
12	安全带的使用期限为（ ）年，发现异常应提前报废。	单选题	A	高空作业安全规定	3~5	4~6	5~7	3~6
13	高处作业的定义是凡在坠落高度基准面（ ）以上，有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。	单选题	B	高空作业安全规定	1m	2m	3m	4m
14	一般电气设备上常标有L、N字样，N代表的含义是（ ）。	单选题	C	带电设备的管理要求	火线	零线	地线	保护地线

15	以下使用人字梯错误的方法是（）。	单选题	C	高空作业安全规定	移动梯子时梯子上不准站人	使用时安全扣扣好	使用梯子四脚不平衡时，应一人登梯一人扶梯	作业时 要注意 重心不 要超出 梯子范 围
16	维修作业人员在生产作业过程中，应认真执行（）等安全制度。	多选题	ABCD	检修作业的防护原则	“三不动”	“三预想”	“三清”	“三不 离开”
17	三清是指维修作业人员在生产作业过程中，了解故障要做到（）。	多选题	BCD	三清定义	原理清	时间清	地点清	原因清
18	下列关于高空作业说法正确的是（）。	多选题	BC	高空作业安全规定	视情况打安全带	人员身体不适时禁止登高作业	登高作业时候要设置监护人员做好互控	作业人员需穿戴好劳保用品
19	进入气灭系统设备房时应注意（）。	多选题	ACD	进入气灭系统设备房的安全规定	进入时候将气灭装置打至手动位	不熟悉气灭装置的新员工进出设备房时可以不操作气灭控制盘	离开设备房时需关好门，将气灭装置调回自动状态	需做好气灭装置箱的钥匙管理工作，防止误操作

20	发生中暑时，应上报的信息包括（ ）。	多选题	BCD	防暑应急处置措施	中暑患者的籍贯、联系方式、血型	中暑患者症状、病情及身体状况，现场采取的救援措施及效果	救援过程中患者病情发展情况	中暑患者身处地点，作业内容、项目，现场环境及天气情况
21	生产一线作业班组有条件才需配备以应急、便利、有效为前提的防暑应急药品，并指导从业人员正确使用（ ）	是非题	错	暑期作业的安全要求				
22	安全用电，是指在保证人身及设备安全的前提下，正确的使用电力以及为此目的而采取的科学措施和手段。（ ）	是非题	对	安全用电的使用要求				
23	新员工进出气灭系统设备房不会操作气灭控制盘的一般进行控制状态调整（ ）	是非题	错	进入气灭系统设备房的安全规定				
24	带电设备移动的时候不得操作，可以不用	是非题	对	带电设备的管理要求				

	断电需注意安全 ()							
25	绝缘靴绝缘手套在使用一段时间后需视情况进行检测保养 ()	是非题	对	绝缘防护工具的使用				
26	中暑的的现场救护应该做好哪几部工作。	问答题	1、转移病人 2、物理降温 3、使用药物 4、按摩穴位 5、补充体液 6、送医救治最好用空调车	防暑应急处置措施				
27	进入气灭系统设备房有何安全规定。	问答题	进入有气灭的设备房时需同车站借用气灭设备钥匙，将控制状态打至手动方可进入，离开后打回自动状态并关好门	进入气灭系统设备房的安全规定				
28	若安排的月、周、临时计划、临时补修计划中有作业需要取消的，车间调度需于木渎尾班车发车前()小时电话告知 OCC 设修调度。	单选题	D	《施工作业令》的取消流程	0.5	1	1.5	2
29	列车终点到站时间与《运营时刻表》计划到站时间提早或延误	单选题	B	列车晚点时间的定义	1	2	3	5

	误差大于或等于（ ） min 的列车为晚点列 车。							
30	主变电站范围内 A3 类施工作业在主变电 所由值班人员通过调 度电话向（ ）请销 点。	单选题	B	A2、A3 施工请 销点程序	电调	行调	值班调度长	设调
31	施工作业过程中如要 进行动火作业，必须 在申报计划时注明， 并按照《消防安全管 理制度》办理（ ）， 严禁在无动火令的情 况下进行动火作业。	单选题	C	动火作业管 理	施工作业	施工作业令	动火令	密闭空 间
32	月(周)计划《施工作 业令》由调度中心施 工管理工程师在计划 作业日期前一天 16:00 前签发，临时 计划于作业前一天由 相应线路设调签发， 临时补修《施工作业 令》由相应线路设调 在当天计划作业开始 时间（ ）小时前签	单选题	B	《施工作业 令》签发与发 放	1	2	3	4

	发。							
33	若安排的月、周、临时计划、临时补修计划中有作业需要取消的，生产调度需于作业开始前____小时电话告知 OCC 设修调度。	单选题	C	《施工作业令》的取消流程	1	2	3	4
34	在控制中心范围内施工，影响正线信号系统设备运行的施工属于（ ）类。	单选题	C	施工作业按影响区域分类	A2	B2	A3	C1
35	月（周）计划、临时计划外，遇影响行车的故障、事故，需要运营结束后处理以恢复行车条件时安排为（ ）。	单选题	C	施工计划按时间的分类	周计划	月计划	临时计划	临补计划
36	月计划:施工管理工程师汇总各施工部门提报的核心计划后，进行协调、批准，于	单选题	A	正线施工计划编制的时间准则	13 日	14 日	15 日	16 日

	每月()日 12: 00 前发布。							
37	月计划:施工管理工程师汇总各施工部门提报的普通计划后,结合核心计划进行统筹安排、协调和审批,必要时组织施工协调会进行协调,在每月(——)日 10:00 前完成所有施工计划的审批并编制《施工行车通告》	单选题	B	正线施工计划编制的时间准则	22 日	23 日	24 日	25 日
38	临时补修:当日发生设备故障等需要运营结束后进行处理的作业,由生产调度向设调提出申请,设调按照临时计划审批程序组织审批,审批通过后一般于作业前()小时签发临时补修《施工作业令》,影响情况在备注中注	单选题	D	正线施工计划编制的时间准则	1	3	4	2

	明，并将施工计划调整情况通知到作业部门及相关部门（中心）。							
39	月(周)计划《施工作业令》由调度中心施工管理工程师在计划作业日期前一天16:00 前签发，临时计划于作业前一天由相应线路设调签发，临时补修《施工作业令》由相应线路设调在当天计划作业开始时间()小时前签发。	单选题	C	正线施工计划编制的时间准则	1	3	2	4
40	计划兑现率是指各类计划中已安排施工作业项目实际完成件数与安排件数的比值。	是非题	对	施工统计指标				
41	对施工作业的组织、安全和管理全面负责的人员为施工负责人。	是非题	对	施工作业按影响区域分类				

42	影响行车的施工是指进行该项施工作业时，影响行车设备运行、降低或终止行车条件、妨碍行车安全的施工	是非题	对	施工作业按影响区域分类				
43	监管部门是运营分公司内对外单位及长期委外维修单位的施工进行监督和管理的部门（中心）。	是非题	对	监管部门的定义				
44	二号线正线为双线，列车运行采用双线单向右侧行车制式。高铁北站往宝带桥南方向为下行，反之为上行。	是非题	对	正常情况下运营各线路正线均采用的行车制，以及一般情况下的上下行定义。				
45	临时补修不受月（周）计划、临时计划限制；非故障处理可以安排临时补修作业。	是非题	错	临时补修申报程序				
46	涉及故障维修的临时计划应及时优先安排，不受月（周）计	是非题	对	临时计划申报程序				

	划限制。							
47	晚点时间的定义	问答题	列车终点到站时间与《运营时刻表》计划到站时间提早或延误误差大于或等于 2min 的列车为晚点列车。	列车晚点时间的定义				
48	简述电阻的定义	问答题	表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大	掌握电阻定义				
49	相同情况下电阻对电流的影响，以下说法正确的是（ ）。	单选题	A	掌握电阻定义	电阻越大电流越小	电阻越小电流越小	电阻越大电流越大	电阻对电流无影响
50	关于电阻率，以下说法正确的是（ ）。	单选题	B	掌握电阻定义	电阻率与导体长度有关	电阻率与导体材料有关	电阻率与导体形状有关	电阻率与导体横截面积有关
51	导体的电阻是导体本身的一种性质，对于同种材料的导体，下列表述正确的是（ ）。	单选题	A	掌握电阻定义	横截面积一定，电阻与导体的长度成正比	长度一定，电阻与导体的横截面积成正比	电压一定电阻与通过导体的电流成正比	电流一定，电阻与导体两端的电压成反比
52	一段粗细均匀的金属丝，横截面的直径是 d，电阻是 R，把它拉成直径为 d/10 的均	单选题	C	掌握电阻定义	R/10000	R/100	100R	10000R

	匀细丝后，它的电阻变成（ ）。							
53	关于电阻，以下说法正确的是()。	多选题	ABD	掌握电阻定义	电阻是一种能在电路中起限制电流通过作用的电子元件	电阻属于耗能元件	电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越小	$R=\rho \frac{L}{S}$
54	未知电阻两端电压为30V，经过电流为3A，则该电阻阻值为（ ） Ω 。	单选题	B	掌握全电路欧姆定律	5	10	60	90
55	以下说法正确的是（ ）。	单选题	C	掌握全电路欧姆定律	加在导体两端的电压越大，导体的电阻就越大	通过导体的电流越大，导体电阻就越小	导体的电阻数值上等于导体两端的电压和通过该导体的电流之比	导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比
56	关于欧姆定律，以下说法正确的是()。	多选题	ABCD	掌握全电路欧姆定律	电阻的联接方式有串联，并联和混合联接三种	串联电路： $R=R_1+R_2+\dots R_n$	并联电路： $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\dots \frac{1}{R_n}$	导体中的电流与导体两端的电压成正比，与

								导体的电阻成反比
57	当导体两端电压是10V，导体中的电流是2A时，这段导体的电阻是5Ω。	是非题	对	掌握全电路欧姆定律				
58	钳形电流表上读出的交流电流值是电流的()。	单选题	D	掌握钳形电流表的使用方法	最大值	瞬时值	平均值	有效值
59	使用钳形电流表应注意以下几点()。	多选题	ABCD	掌握钳形电流表的使用方法	测量前要机械调零	选择合适量程	测量完毕，要将转换开关放在最大量程处	测量时，应使北侧导线处在钳口的中央
60	钳形电流表只能测交流，不能测直流。	是非题	错	掌握钳形电流表的使用方法				
61	网络直线型标准水晶头的制作顺序分别是()。	单选题	B	掌握压制水晶头的方法	白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕、棕	白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕	白橙、绿、白绿、橙、白蓝、绿、白棕、棕	只要两头一样能通就行

62	关于网线水晶头的压制，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ABC	掌握压制水晶头的方法	网线水晶头有两种接法，一种是直接互联法，一种是交叉互联法	交叉线的做法是一头采用 568A 标准，一头采用 568B 标准	直通线的做法是两头同为 568A 或同为 568B 标准	568A 标准：橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕
63	通过红外测试仪可以测量以下哪个物理量（ ）。	单选题	A	掌握红外测试仪的使用方法	温度	压力	频率	振幅
64	关于玻璃胶枪的使用，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ABCD	掌握玻璃胶枪的使用方法	玻璃胶枪主要分为手动胶枪、气动胶枪、电动胶枪	主要用于密封填缝打胶	操作时先用大拇指压住后端扣环，往后拉带勾的钢丝，尽量拉到位，先放玻璃胶头部，使前面露出胶嘴部分，再将整支胶塞进去，放松大拇指部分，再挤压就可以了。	胶嘴开口过小时，可以将胶嘴的口剪大一些

65	简述电感的定义	问答题	电感是导线内通过交流电时，在导线内部及其周围发生交变磁通，导线的磁通量与产生此磁通的电流之比	掌握电感的定义				
66	以下不属于无源二端理想电路元件的是（ ）。	单选题	D	掌握电感的定义	电感	电容	电阻	三极管
67	电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（ ）。	单选题	B	掌握电感的定义	增大	减小	不变	不规则变化
68	测量电感大小应使用（ ）。	单选题	C	掌握电感的定义	直流单臂电桥	直流双臂电桥	交流电桥	万用表
69	关于“电感”，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ACD	掌握电感的定义	电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件	在电路中用字母“H”表示	单位是亨利（H）	电感是电流与线圈的相互作用关系
70	电感线圈具有通直流阻交流的性能。	是非题	对	掌握电感的定义				

71	电流互感器保护级： 10P15 表示的意义 为（ ）。	单选题	B	掌握互感器的 分类	15 倍额定一 次电流时互 感器的复合 误差大于 10%	15 倍额定一 次电流时互 感器的复合 误差小于 10%	15 倍额定一次电 流时互感器的比 差大于 10%	15 倍额 定一次 电流时 互感器的比差 小于 10%
72	已知 10000/100V 的 电压互感器二次线圈 匝数为 160 匝，则一 次线圈匝数为（ ）匝。	单选题	B	掌握互感器的 分类	略大于 16000 匝	略小于 16000 匝	等于 16000 匝	等于 160 匝
73	已知 200/5A 的电流 互感器一次线圈匝数 为 2 匝，则二次绕组 匝数为（ ）匝。	单选题	C	掌握互感器的 分类	40	60	80	100
74	互感器主要分为 （ ）。	多选题	AB	掌握互感器的 分类	电压互感器	电流互感器	电阻互感器	电抗互 感器
75	关于半导体二极管的 正确叙述是（ ）。	单选题	B	掌握二极管 的特性	电流放大作 用	单向导电性	电压放大作用	电压缩 小作用
76	理想二极管的正向电 阻为（ ）。	单选题	A	掌握二极管 的结构	零	无穷大	约几千欧	约几百 欧
77	二极管的导通条件是 加在二极管两端的电 压（ ）。	单选题	A	掌握二极管 的特性	正向电压大 于 PN 结的 死区电压	正向电压等 于零	必须加反向电压	反向电 压等于 零
78	普通半导体二极管是 由（ ）。	单选题	A	掌握二极管 的结构	一个 PN 结 组成	两个 PN 结 组成	三个 PN 结组成	四个 PN 结

								组成
79	若将 PN 结短接，在外电路将（ ）。	单选题	C	掌握二极管的特性	产生一定量的恒定电流	产生一冲击电流	不产生电流	冲击电流和恒定电流都产生
80	将 PN 结加适当的反向电压，则空间电荷区将（ ）。	单选题	B	掌握二极管的特性	变窄	变宽	不变	无规则变化
81	若用万用表测二极管的正、反向电阻的方法来判断二极管的好坏，好的管子应为（ ）。	单选题	C	掌握二极管的特性	正反向电阻相等	正向电阻大，反向电阻小	反向电阻比正向电阻大很多倍	正、反向电阻都等于无穷大
82	二极管有哪些特性（ ）。	多选题	ABD	掌握二极管的特性	正向特性	反向特性	正向击穿特性	反向击穿特性
83	二极管是由什么（ ）烧制而成。	多选题	AC	掌握二极管的结构	P 型半导体	T 型半导体	N 型半导体	D 型半导体
84	晶体管的电流放大系数是（ ）。	单选题	B	掌握三极管的作用	工作在饱和区时的电流放大系数	工作在放大区的电流放大系数	工作在截止区的电流放大系数	工作在放大区的电压放大系数
85	I,U 的晶体管参数受到温度影响较大，当温度升高是，晶体管的 CBOBE 变化情况	单选题	B	掌握三极管的作用	增大，I 和 U 减小	和 ICBO 增大，UBE 减小	和 UBE 减小，ICBO	和 ICBO,U BE 都增大

	为（ ）。							
86	下列哪些说法不是三极管的作用（ ）。	多选题	ACD	掌握三极管的作用	放大电压	放大电流	放大电阻	放大电容
87	已知某晶体管处于放大状态，测得其三个极的电位分别为6V,9V,6.3V，其中6V对应的电极为（ ）。	单选题	A	掌握三极管的结构	发射极	集电极	基极	阴极
88	当晶体管的集电极电流 I_C 超过最大允许值 I_{CM} 时，其后果为（ ）。	单选题	B	掌握三极管的结构	晶体管一定损坏	不一定损坏，但要下降	不一定损坏，但要升高	无影响
89	所谓晶体管输出特性曲线中的线性区域是指（ ）。	单选题	A	掌握三极管的结构	放大区	饱和区	截止区	缓冲区
90	三极管的组成部分包括（ ）。	多选题	BCD	掌握三极管的结构	缓冲区	集电区	基区	发射区
91	简述晶闸管的定义	问答题	晶闸管是一种开关元件，能在高电压、大电流条件下工作，并且其工作过程可以控制，是典型的小电流控制大电流的设备。	掌握晶闸管的定义				
92	关于晶闸管，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ABC	掌握晶闸管的定义	晶闸管又可称做可控硅整流器	晶闸管是PNPN 四层半导体结构	晶闸管有三个极: 阳极，阴极和门极	晶闸管不能在高电压、

								大电流条件下工作
93	简述交流接触器的作用	问答题	交流接触器主要利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合或断开。主要利用主触点来开闭电路，用辅助触点来执行控制指令。主触点一般只有常开触点，而辅助触点有常开和常闭触点。	掌握交流接触器的作用				
94	交流接触器的作用是（ ）。	单选题	C	掌握交流接触器的作用	频繁通断主回路	频繁通断控制回路	保护主回路	保护控制回路
95	交流接触器在不同的额定电压下，额定电流（ ）。	单选题	A	掌握交流接触器的作用	相同	不相同	与电压无关	与电压成正比
96	接触器是一种用来接通或断开带负载的交流控制电路或小容量控制电路的自动化切换器。	是非题	错	掌握交流接触器的作用				
97	选择交流接触器可以不考虑（ ）的因素。	单选题	B	掌握交流接触器的作用	电流的种类	导线的材料	主电路的参数	工作制
98	简述中间继电器的用途	问答题	中间继电器用于继电保护与自动控制系统中，以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。	掌握中间继电器的用途				

99	中间继电器的作用 ()。	单选题	A	掌握中间继电器的用途	增加触点的数量和增大触点的容量	减少触点的数量和增大触点的容量	增大触点的数量和减小触点的容量	减少触点的数量和减小触点的容量
100	中间继电器用于继电保护与自动控制系统中，以增加触点的数量及容量。	是非题	对	掌握中间继电器的用途				
101	以下为C语言中常量的是()。	多选题	BC	掌握常量的基本公式	int *p; /*	int const*p; /*	int *const p; /*	int p; /*
102	软件系统可分为系统软件和应用软件两大类。	是非题	对	掌握软件的相关概念				
103	简述计算机的工作过程	问答题	接受输入、处理数据、存储数据、产生输出	掌握计算机的工作过程				
104	个人计算机PC属于()。	单选题	C	掌握计算机的工作过程	大型计算机	小型计算机	微型计算机	单片机
105	计算机科学文献中的英文缩写CAD代表()。	单选题	C	掌握计算机的工作过程	计算机辅助制造	计算机辅助教学	计算机辅助设计	计算机辅助管理
106	计算机的基本工作过程包括()。	多选题	ABCD	掌握计算机的工作过程	接收输入	处理数据	存储数据	产生输出
107	25的二进制为()。	单选题	A	掌握二进制的运算	11001	111001	11011	11010
108	11110的十进制为	单选题	A	掌握二进制	30	28	31	29

	()。			的运算				
109	以下二进制运算中正确的是()。	多选题	BCD	掌握二进制的运算	0+0=1	0+1=1	11+10=101	11+1=100
110	通过二进制运算，“1110+1011=11001”。	是非题	对	掌握二进制的运算				
111	Windows XP 32 位操作系统最大支持内存为()	单选题	B	熟悉典型的操作系统	2G	3G	4G	8G
112	以下为操作系统的是()。	多选题	ABCD	熟悉典型的操作系统	Windows	Linux	Dos	Unix
113	简述工业 PLC 的优点	问答题	1、可靠性高，抗干扰能力强 2、配套齐全，功能完善，适用性强 3、易学易用，深受工程技术人员欢迎 4、系统的设计、建造工作量小，维护方便，容易改造 5、体积小，重量轻，能耗低	工业 PLC 的优点				
114	PLC 是在什么控制系统基础上发展起来的()。	单选题	A	工业 PLC 的优点	电控制系统	单片机	工业电脑	机器人
115	PLC 的设计规范中，R232 通讯距离是多少() M。	单选题	D	工业 PLC 的优点	1300	200	30	15
116	以下属于工业 PLC 优点的是()。	多选题	ABCD	工业 PLC 的优点	体积小	组装维护方便	可靠性高	抗干扰能力强

117	以下不属于二进制基本逻辑运算的是（ ）。	单选题	D	二进制机器语言的语法结构	与	或	非	和
118	局域网的英文缩写是（ ）。	单选题	A	计算机网络的硬件组成	LAN	WAN	MAN	Internet
119	广域网的英文缩写是（ ）。	单选题	B	计算机网络的硬件组成	LAN	WAN	MAN	Internet
120	计算机网络的硬件组成包括（ ）。	多选题	AC	计算机网络的硬件组成	设备	协议	介质	应用
121	简述数据通信中，数据在线路中传播方式的分类	问答题	1、单工通信，单工通信是指消息只能单方向传输的工作方式 2、半双工通信，半双工通信是指数据可以沿两个方向传送，但同一时刻一个信道只允许单方向传送，因此又被称为双向交替通信。 3、全双工通信，全双工通信是指在通信的任意时刻，线路上可以同时存在 A 到 B 和 B 到 A 的双向信号传输	数据通信的特点				
122	以下哪些通讯方式可能采用单工通信（ ）。	单选题	A	数据通信的特点	遥控	扫描	对讲机	电话

123	关于全双工通信，以下说法不正确的是（ ）。	单选题	C	数据通信的特点	数据同时在两个方向上传送	全双工方式无需进行方向的切换	有时间延误	通信系统的每一端都设置了发送器和接收器
124	使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式是（ ）。	单选题	B	数据通信的特点	全双工	半双工	单工	双工
125	网线在 OSI 七层网络模型中属于（ ）。	单选题	A	数据通信的特点	物理层	数据链路层	网络层	传输层
126	数据通信中，数据在线路上的传送方式可以分为（ ）。	多选题	ABD	数据通信的特点	单工通信	半双工通信	多工通信	全双工通信
127	USB 口最多可连接外设装置的个数为（ ）。	单选题	C	USB 口的定义	16	64	127	255
128	USB 使用的连接电缆为（ ）。	单选题	B	USB 口的定义	3 芯电缆	4 芯电缆	5 芯电缆	6 芯电缆
129	目前 PC 机都带有 USB 接口，USB 接	单选题	D	USB 口的定义	外设	接口电路	并行接口标准	串行接口标准

	口（ ）。							
130	USB 即通用串行总线，是目前电脑上应用较广泛的接口规范	是非题	对	USB 口的定义				
131	RJ-45 接头对着自己，锁扣朝上，从左到右各插脚编号依次是 1 到 8。其中 1 号插脚的用途是（ ）。	单选题	A	RJ45 网口的定义	输出数据（+）	输出数据（-）	输入数据（+）	输入数据（-）
132	RJ-45 接口是以太网最为常用的接口。	是非题	对	RJ45 网口的定义				
133	ISCS 系统在轨道交通中的作用不包括（ ）。	单选题	A	掌握 ISCS 系统在轨道交通中的作用	消除就地级控制	实现专业相关系统之间的信息互通、资源共享	提高各系统的协调配合能力	提高全线的整体自动化水平
134	ISCS 系统在轨道交通中的作用包括（ ）。	多选题	ABCD	掌握 ISCS 系统在轨道交通中的作用	将各分散孤立的自动化系统联结为一个有机的整体	实现专业相关系统之间的信息互通、资源共享	提高各系统的协调配合能力	提高全线的整体自动化水平
135	以下哪个系统是 ISCS 系统集成的（ ）。	单选题	D	掌握集成与互联系统的区别	PA	CCTV	FAS	BAS
136	以下哪个系统不是	单选题	A	掌握集成与	SCADA	PA	CCTV	AFC

	ISCS 系统互联（ ）。			互联系统的区别				
137	集成与互联系统的区别主要在于是否有独立的主机和信息传输网络。	是非题	对	掌握集成与互联系统的区别				
138	集成与互联系统的区别有哪些（ ）。	多选题	AD	掌握集成与互联系统的区别	有无独立的主机	是否有 PLC	是否配备一体机	有无独立的信息传输网络
139	ISCS 系统对以下哪些系统进行集成（ ）。	多选题	BD	掌握 ISCS 集成的专业有哪些	FAS	BAS	PSD	SCADA
140	ISCS 系统通过互联的方式实现对 BAS 系统设备的监控。	是非题	错	掌握 ISCS 互联的专业有哪些				
141	以下哪个不是 SCADA 子系统的主要监控功能（ ）。	单选题	A	SCADA 子系统的主要监控功能有哪些	空调温度	电压	电流	功率
142	SCADA 子系统不可以监控以下哪些设备（ ）。	单选题	D	SCADA 子系统的主要监控功能有哪些	变压器	断路器	隔离开关	空调
143	SCADA 子系统可以监控以下哪些设备	多选题	ABCD	SCADA 子系统的主要监	变压器	断路器	隔离开关	直流屏

	()。			控功能有哪些				
144	综合监控工作站 FAS 界面可以监控烟感的状态。	是非题	对	ISCS 系统中 FAS 子系统的主要监控功能有哪些				
145	PA 子系统可以监控以下哪些设备()。	多选题	ABCD	ISCS 系统中 PA 子系统的主要监控功能有哪些	功率放大器	语音合成模块	广播控制盒	输出控制模块
146	CCTV 子系统不可以监控以下哪些设备()。	单选题	B	ISCS 系统中 cctv 子系统的主要监控功能有哪些	摄像头	红外对射	解码器	编码器
147	ACS 子系统不可以监控以下哪些设备()。	单选题	A	ISCS 系统中 acs 子系统的主要监控功能有哪些	出门按钮	读卡器	破玻按钮	车站控制器
148	ACS 子系统可以监控以下哪些设备()。	多选题	BCD	ISCS 系统中 acs 子系统的主要监控功能有哪些	出门按钮	读卡器	破玻按钮	车站控制器

149	简述交换机在 ISCS 系统中的作用	问答题	交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。交换机还具备了一些新的功能，如对 VLAN（虚拟局域网）的支持、对链路汇聚的支持，甚至有的还具有防火墙的功能。	交换机的在 ISCS 系统中的作用				
150	交换机的主要交换方式不包括（ ）	单选题	D	交换机的在 ISCS 系统中的作用	端口交换	帧交换	信元交换	常量交换
151	交换机工作于 OSI 参考模型的第二层，即（ ）	单选题	B	交换机的在 ISCS 系统中的作用	物理层	数据链路层	协议转换层	介质层
152	交换机的在 ISCS 系统中的作用不包括（ ）。	单选题	A	交换机的在 ISCS 系统中的作用	核准对线	错误校验	帧序列	流控
153	交换机的在 ISCS 系统中的作用有（ ）。	多选题	ABCD	交换机的在 ISCS 系统中的作用	网络拓扑结构	错误校验	帧序列	流控
154	以下哪个专业的设备不可以在 IBP 盘上进行进行操控（ ）。	单选题	C	掌握 IBP 盘的基本功能及配置	通风空调	电扶梯	气灭系统	屏蔽门
155	IBP 物理结构不包括（ ）。	单选题	B	掌握 IBP 盘的基本功能及配置	IBP 盘体	照明灯	落地柜体	操作台

156	关于车站 IBP 盘的功能描述有误的是（ ）。	单选题	D	掌握 IBP 盘的基本功能及配置	屏蔽门/安全门系统的开门控制	防淹门的关门控制	门禁系统的解锁控制	在紧急情况下切断一级负荷
157	IBP 物理结构包括（ ）。	多选题	ABD	掌握 IBP 盘的基本功能及配置	IBP 盘体	照明灯	落地柜体	操作台
158	通过 IBP 盘，可以对设备房的气灭系统进行紧急控制。	是非题	错	掌握 IBP 盘的基本功能及配置				
159	简述操作台包含的设备	问答题	综合监控双屏显示工作站、AFC 工作站、信号工作站、PIS 工作站、ACS 工作站、FAS 图文工作站、车站施工调度系统管理工作站、PA 后备控制键盘、CCTV 后备控制键盘、调度电话、电梯消防电话等。	掌握操作台包含的设备				
160	IBP 盘的操作台上有哪些设备（ ）。	多选题	ABCD	掌握操作台包含的设备	工作站	后备控制键盘	调度电话	电梯消防电话
161	紧急情况下，通过 IBP 盘可以对通风空调系统进行（ ）操作。	单选题	A	掌握 IBP 的基本功能	火灾模式	全新风模式	小新风模式	节能模式
162	紧急情况下，通过 IBP 盘可以对门禁系统进行（ ）操作。	单选题	A	掌握 IBP 的基本功能	解锁	上锁	上电	再重启

163	关于车站 IBP 盘的功能描述正确的是（ ）。	多选题	ABC	掌握 IBP 的基本功能	屏蔽门/安全门系统的开门控制	防淹门的关门控制	门禁系统的解锁控制	在紧急情况下切断一级负荷
164	中心工控机位于（ ）。	单选题	A	中心工控机的位置	控制中心	车辆段	车站	停车场
165	简述磁盘阵列的定义	问答题	磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。	磁盘阵列的定义				
166	磁盘阵列能利用（ ）的观念，在数组中任意一个硬盘故障时，仍可读出数据。	单选题	A	磁盘阵列的定义	同位检查	异位检查	断点检查	坏道检查
167	磁盘阵列由（ ）构成，是具有冗余能力的阵列。	单选题	A	磁盘阵列的定义	独立磁盘	电脑硬盘	移动硬盘	U 盘
168	磁盘阵列由独立磁盘构成，是具有（ ）能力的阵列。	单选题	A	磁盘阵列的定义	冗余	纠错	编译	编码
169	磁盘阵列由独立磁盘构成，是具有冗余能力的阵列。	是非题	对	磁盘阵列的定义				

170	关于磁盘阵列，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ACD	磁盘阵列的定义	在数组中任意一个硬盘故障时，仍可读出数据	阵列中某个硬盘坏了，数据就会丢失	由很多价格较便宜的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组	利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能
171	OPS 的供电方式为（ ）负荷。	单选题	A	OPS 的供电方式	一类	二类	三类	四类
172	OPS 的采用三类符合供电	是非题	错	OPS 的供电方式				
173	以下不属于轨道交通 OPS 大屏显示内容的是（ ）。	单选题	B	OPS 的显示内容	SCADA	BAS	CCTV	ATS
174	以下属于轨道交通 OPS 大屏显示内容的是（ ）。	多选题	ACD	OPS 的显示内容	SCADA	BAS	CCTV	ATS
175	OPS 不可显示以下专业的内容（ ）。	单选题	D	OPS 的显示布局	SCADA	CCTV	ATS	DOS
176	OPS 可显示以下专业内容（ ）。	多选题	ABC	OPS 的显示布局	SCADA	CCTV	ATS	FAS
177	OPS 的显示布局是系统设定的，不能进	是非题	错	OPS 的显示布局				

	行更改和调整。							
178	综合监控软件系统不是一个（ ）的系统，它的设计与开发完全遵循业内广泛使用的标准技术，保证了系统的长期可维护及与其他系统间的互通性。	单选题	A	应用平台的基本特征	封闭	互通	集成	导通
179	综合监控系统降级模式下，以下说法有误的是（ ）。	单选题	D	应用平台的基本特征	车站内数据采集不受影响	车站内控制下发不受影响	车站内数据发布不受影响	车站 IBP 盘后备工作受影响
180	综合监控软件系统不是一个封闭的系统，它的设计与开发完全遵循业内广泛使用的标准技术，保证了系统的长期可维护及与其他系统间的互通性。	是非题	对	应用平台的基本特征				
181	以下哪些是综合监控应用平台的基本特征（ ）。	多选题	BCD	应用平台的基本特征	封闭性系统	规范标准	可长期维护	可与其它系统通信

182	ISCS 工作站可以对水泵功率进行（ ）。	单选题	A	综合监控系统人机界面水泵的设备操作	监测	控制	激活	设定
183	ISCS 工作站可以对水泵功率进行控制	是非题	错	综合监控系统人机界面水泵的设备操作				
184	综合监控系统人机界面可以查看水泵的哪些信号（ ）。	多选题	ABCD	综合监控系统人机界面水泵的设备操作	开关状态	水位高低	故障信号	远程/就地状态
185	通过 ISCS 人机界面可以对工作照明进行（ ）。	单选题	A	综合监控系统人机界面照明的设备操作	单控	群控	单控和群控	不能控制
186	通过 ISCS 人机界面可以对工作照明进行单控和群控()。	是非题	对	综合监控系统人机界面照明的设备操作				
187	通过 ISCS 工作站，可以对哪类（ ）照明进行远程控制。	多选题	ABC	综合监控系统人机界面照明的设备操作	工作照明	节电照明	出入扣照明	广告照明
188	在 ISCS 人机界面不可以查看扶梯的哪些	单选题	D	综合监控系统人机界面	运行状态	运行方向	故障信号	变频状态

	信息()。			电扶梯的设备操作				
189	在 ISCS 人机界面可以查看扶梯的哪些信息()。	多选题	ABC	综合监控系统人机界面电扶梯的设备操作	运行状态	运行方向	故障信号	变频状态
190	在 () 中可以查看工作站的操作记录。	单选题	A	系统访问记录	事件记录	操作记录	运行记录	报警记录
191	ISCS 人机界面中报警筛选不可选择以下哪些条件 () 。	单选题	D	人机界面报警列表的布局	车站	专业	类别	空间
192	ISCS 人机界面中报警筛选可选择以下哪些条件 () 。	多选题	ABCD	人机界面报警列表的布局	车站	专业	类别	时间
193	操作员在轨道交通 1 号线综合监控的人机界面上确认了某个设备的报警后，以下描述不正确的是 () 。	单选题	C	人机界面报警过滤的筛选条件	报警画面窗口中该点的报警信息停止闪烁	在画面窗口中，点的数字或图形表现形式停止闪烁	未确认的报警数目不变	报警总数目不变
194	FAS 系统与 ISCS 系统共有 () 个物理接口。	单选题	A	综合监控与 FAS 接口类型	5	4	2	1
195	车站综合监控与 FAS 采用 485 通讯线进行通信。	是非题	对	综合监控与 FAS 接口类型				

196	PSD 系统与 ISCS 系统共有 () 个物理接口。	单选题	C	综合监控与 PSD 接口类型	5	4	2	1
197	综合后备盘 (IBP) 与 PSD 系统的为 () 接口。	单选题	D	综合监控与 PSD 接口类型	R232	以太	IBP	硬线
198	车站综合监控与 PSD 的接口类型为 10M/100M 以太网接口。	是非题	对	综合监控与 PSD 接口类型				
199	DFT 系统与 ISCS 系统 IBP 盘采用 () 接口方式。	单选题	C	综合监控与 DFT 接口类型	网线	串口线	硬线	485 通讯线
200	综合后备盘 (IBP) 与 DFT 系统的为 () 接口。	单选题	D	综合监控与 DFT 接口类型	R232	以太	IBP	硬线
201	ACS 系统通过 ISCS 冗余以()接口接入车站级 ISCS。	单选题	B	综合监控与 ACS 接口类型	R232	以太	IBP	硬线
202	综合监控与 SCADA 系统接口 ISCS 侧所在的位置 ()。	单选题	A	综合监控与 SCADA 系统接口 ISCS 侧所在的位置	车站、车辆段综合监控系统设备室设备机柜配线架外侧	车站设备房	环控电控室	通信电源室

203	关于车站综合监控与 SCADA 系统接口，ISCS 侧所在的位置位于通信设备室小交换机处（包括小交换机）。	是非题	对	综合监控与 SCADA 系统接口 ISCS 侧所在的位置				
204	综合监控与 SCADA 系统接口供电侧所在的位置（）。	单选题	A	综合监控与 SCADA 系统接口供电侧所在的位置	车站，车辆段变电所	环控电控室	通信电源室	通信设备室
205	关于车站综合监控与 SCADA 系统接口，SCADA 侧所在的位置位于通信设备室小交换机处（不包括小交换机）。	是非题	对	综合监控与 SCADA 系统接口供电侧所在的位置				
206	综合后备盘（IBP）与 AFC 系统的（）接口。	单选题	D	综合监控与 AFC 闸机系统在中心的接口类型	R232	以太	IBP	硬线
207	综合监控与 AFC 在系统在中心采用硬线接口通讯。	是非题	错	综合监控与 AFC 闸机系统在中心的接口类型				
208	综合监控与通信在中心的接口类型为	是非题	错	综合监控与通信在中心				

	RS422 串口。			的接口类型				
209	综合监控与 PIS 系统在车站采用硬线接口通讯。	是非题	错	综合监控与 PIS 系统接口类型				
210	综合监控与 AFC 闸机系统在中心的接口类型为 10M/100M 以太网接口，RJ45。	是非题	对	综合监控与 AFC 闸机系统在中心的接口位置				
211	下列不属于传输介质的是（ ）。	单选题	C	以太网的传输介质	双绞线	光纤	声波	电磁波
212	标准以太网的传输介质是（ ）。	单选题	D	以太网的传输介质	细同轴电缆	粗同轴电缆	非屏蔽双绞线	屏蔽双绞线
213	以太网技术属于下列哪一种技术的范畴（ ）。	单选题	A	以太网的传输介质	LAN	MAN	WAN	INTERNET
214	以太网的传输介质主要包括（ ）。	多选题	ABCD	以太网的传输介质	网线	光纤	无线路由	无线网卡
215	以下哪个不属于车站级 BAS 系统主要功能的是（ ）。	单选题	B	BAS 系统的基本功能	对于所有的监控设备，可以实现单独控制和各种模式手动和自动控制。	具有自诊断功能。	各相关通信接口，主要实现不同通信要求的转换，保证通信数据的实时采集和安全传输。	接受 FAS 的指令，控制车站通风空调及相关设备

								转入灾害模式运行。
216	以下属于车站级BAS系统主要功能的是()。	多选题	ACD	BAS系统的基本功能	对于所有的监控设备，可以实现单独控制和各种模式手动和自动控制。	具有自诊断功能。	各相关通信接口，主要实现不同通信要求的转换，保证通信数据的实时采集和安全传输。	接受FAS的指令，控制车站通风空调及相关设备转入灾害模式运行。
217	哪个不是BAS对车站给排水系统的监控对象()。	单选题	D	BAS监控给排水系统的那些设备	地下车站生活污水泵	局部排水泵	地下车站主排水泵	冷水机组
218	BAS对车站给排水系统的监控对象有哪些()。	多选题	ABC	BAS监控给排水系统的那些设备	地下车站生活污水泵	局部排水泵	地下车站主排水泵	冷水机组
219	哪个不是BAS对车站照明导向系统的监	单选题	D	BAS监控照明系统的那	工作照明	节电照明	节电照明	广告照明

	控对象()。			些设备				
220	BAS 对车站照明导向系统的监控对象有哪些()。	多选题	ABC	BAS 监控照明系统的那些设备	工作照明	节电照明	节电照明	广告照明
221	通过中央级调度工作站可以编辑全线车站通风系统的()。	单选题	D	BAS 中央级对通风系统的作用	运行状态	运行时间	停止时间	运行模式时间表
222	通过中央级调度工作站可以编辑全线车站通风系统的运行模式时间表。	是非题	对	BAS 中央级对通风系统的作用				
223	BAS 中央级对通风系统有哪些作用()。	多选题	ABCD	BAS 中央级对通风系统的作用	查看设备状态	设备远控	模式群控	时间表控制
224	BAS 中央级记录的内容包括()。	单选题	A	BAS 中央级记录的内容	设备的运行状态	设备的故障原因	设备的控制	设备的硬件名称
225	BAS 中央级记录的内容包括()。	多选题	ABCD	BAS 中央级记录的内容	设备的运行状态	设备的报警信息	设备的操作记录	历史记录
226	PLC 由那些模块组成	问答题	PLC 控制器包含电源模块、CPU 模块、总线通讯模块、冗余模块、以太网模块等	PLC 由那些模块组成				
227	以下哪个模块是 PLC 的组成部分()。	单选题	A	PLC 由那些模块组成	CPU 模块	硬盘	光驱	逆变器

228	PLC 由哪些模块组成（ ）。	多选题	ABCD	PLC 由那些模块组成	CPU 模块	电源模块	I/O 模块	内存
229	高架站与地下站 BAS 系统的主要区别是高架站只配置一端控制 PLC，而地下站配置两端控制 PLC。	是非题	对	高架站与地下站 BAS 系统的主要区别				
230	综合监控系统采用双环冗余通讯网络。	是非题	对	BAS 系统与综合监控系统的通讯网络				
231	以下哪个不是接入 BAS 系统 I/O 箱的设备（ ）。	单选题	D	接入 BAS 系统 I/O 箱的设备有那些	照明	电扶梯	水泵	冷水机组
232	接入 BAS 系统 I/O 箱的设备有那些（ ）。	多选题	ABC	接入 BAS 系统 I/O 箱的设备有那些	照明	电扶梯	水泵	冷水机组
233	哪个设备房没有安装 I/O 箱（ ）。	单选题	C	I/O 箱在车站的分布情况	环控电控室	配电间	更衣室	冷水机房
234	I/O 箱主要分布在车站的哪些设备房（ ）。	多选题	ACD	I/O 箱在车站的分布情况	环控电控室	配电间	更衣室	冷水机房
235	以下哪个房间没有温湿度传感器（ ）。	单选题	A	温湿度传感器的分布范围	配电间	环控电控室	通信设备室	高压变配电室

236	温湿度传感器存在于以下哪些房间（ ）。	多选题	ABCD	温湿度传感器的分布范围	车控室	环控电控室	通信设备室	高压变配电室
237	简述传感器的概念	问答题	能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置	传感器的概念				
238	传感器是一种检测装置，能将收到的被测量信息按一定规律转换成()信息输出。	单选题	A	传感器的概念	电信号或其它所需形式的	只有电信号	只有以太网	以太网或其它所需形式的
239	传感器是一种检测装置，能将收到的被测量信息按一定规律转换成电信号或其它所需形式的信息输出。	是非题	对	传感器的概念				
240	关于传感器，以下说法正确的是（ ）。	多选题	ABCD	传感器的概念	是一种检测装置	应用领域广	可以将采集到的信息转换成电信号或其它规律信号	可用于自动控制系统
241	车辆段 BAS 系统有冗余功能，而停车场 BAS 系统没有冗余功能。	是非题	对	车辆段停车场 BAS 系统的区别				

242	简述大系统、小系统模式的概念	问答题	车站大系统：组合式空调机、新风机、回/排风机、排烟风机及相关风阀（不含专用的防火排烟阀）等。 车站小系统：空调机组、送风机、排风机、排烟风机、相关风阀（不含专用的防火排烟阀）等。	大系统、小系统模式的概念				
243	车站大系统可以运行模式中不包括（ ）。	单选题	D	大系统、小系统模式的概念	最小新风工况	全新风工况	非空调季节工况	节假日模式
244	ISCS 系统可监视排烟风机的（ ）。	多选题	BCD	排烟风机的监视信号	频率	开关状态	闭锁详情	故障信号
245	ISCS 系统不可监视排烟风机的（ ）。	单选题	A	排烟风机的监视信号	频率	开关状态	闭锁详情	故障信号
246	ISCS 系统不可监视风阀的（ ）。	单选题	C	风阀的监视信号	开关状态	开度大小	频率	故障信号
247	ISCS 系统可监视风阀的（ ）。	多选题	ABD	风阀的监视信号	开关状态	开度大小	频率	故障信号
248	ISCS 系统不可以对射流风机进行监视（ ）。	是非题	错	射流风机的监视信号				
249	BAS 系统与冷水机组可以通过 485 线进行通讯。	是非题	对	冷水系统的接入方式				
250	BV 阀可根据实际需求，采用交流供电。	是非题	对	BV 阀的供电方式				

251	BAS 系统不可以监视给排水系统的哪个信息（ ）。	单选题	C	BAS 系统一般监视给排水的信号	水泵的运行状态	水泵的故障信息	水泵功率	水位情况
252	BAS 系统可以监视给排水系统的哪些信息（ ）。	多选题	ABD	BAS 系统一般监视给排水的信号	水泵的运行状态	水泵的故障信息	水泵功率	水位情况
253	BAS 系统通过远程 I/O 箱采集现场给排水设备的运行信息。	是非题	对	给排水的信号接入 BAS 系统的方式				
254	BAS 系统通过（ ）采集现场电扶梯设备的运行信息。	单选题	D	电扶梯信号的接入方式	网关	马保	变频器	远程 I/O 箱
255	BAS 系统通过网关采集现场电扶梯设备的运行信息。	是非题	错	电扶梯信号的接入方式				
256	BAS 系统不可以监视哪个照明设备的信号（ ）。	单选题	D	BAS 系统一般监视照明系统的那些信号	工作照明	节电照明	出入口照明	工作手电
257	BAS 系统可以监视哪些照明设备的信号（ ）。	多选题	ABCD	BAS 系统一般监视照明系统的那些信号	工作照明	节电照明	出入口照明	应急照明电源
258	正常情况车站照明通过时间表控制。	是非题	对	正常情况车站照明通过				

				那种方式控制				
259	导向标示系统在紧急情况下的作用是（ ）。	单选题	B	导向标识系统的作用	信息提示	逃生路线引导	辅助照明	装饰美化
260	导向标示系统可以在正常工况下信息提示和紧急情况下逃生路线引导。	是非题	对	导向标识系统的作用				
261	导向系统的监控对象为照明式导向标识，其中不包括（ ）。	单选题	D	导向标识系统的监控对象	站内导向标识、确认标识	站内资讯标识	站外确认标识	旅游指引标示
262	导向系统的监控对象为照明式导向标识，其中分为（ ）。	多选题	ABC	导向标识系统的监控对象	站内导向标识、确认标识	站内资讯标识	站外确认标识	旅游指引标示
263	开关量输入输出模块是一款能够将开关量信号采集输入/控制输出的设备，通常也称为数字量 I/O 模块。	是非题	对	开关量输入输出模块的定义				
264	以下哪些信号可以通过开关量输入输出模块进行传输（ ）。	多选题	AB	开关量输入输出模块的定义	风机的启停	照明设备的运行、停止	压力传感器的压力值	BV 阀的开度
265	模拟量输入模块是一款可以采集模拟量	是非题	对	模拟量输入输出模块的				

	(如电压, 电流, 热电偶, 热电阻, 温度等数值) 参数的设备			定义				
266	以下那个是 BAS 控制系统的组成 ()。	单选题	D	BAS 控制系统组成	解码器	编码器	交换机	远程 I/O
267	BAS 控制系统主要由 ()。	多选题	ACD	BAS 控制系统组成	PLC 控制器	编码器	智能通讯模块	远程 I/O
268	当 PLC 投入运行后, 以下哪个不是其工作过程 ()。	单选题	B	常见 PLC 控制系统特点	输入采样	扫描	用户程序执行	输出刷新
269	UPS 的主要作用不包括 ()。	单选题	D	UPS 系统的作用	应急使用, 防止突然断电对设备造成影响	消除市电的电涌, 瞬间的高、低压, 电线噪声和频率偏移	为设备提供设备稳压电源	节约能源, 提高用电效率
270	UPS 即不间断电源, 是将蓄电池与主机相连接, 通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。	是非题	对	UPS 系统的作用				

271	UPS 有哪些作用（ ）。	多选题	AC	UPS 系统的作用	应急使用，防止突然断电对设备造成影响	节约能源，提高用电效率	消除市电的电涌，瞬间的高、低压，电线噪声和频率偏移	搭建通信网络
272	将传感器的功能与人类 5 大感觉器官相比拟，那么光敏传感器对应（ ）。	单选题	A	传感器的特点	视觉	听觉	嗅觉	味觉
273	将传感器的功能与人类 5 大感觉器官相比拟，那么化学传感器对应（ ）。	单选题	D	传感器的特点	视觉	听觉	嗅觉	味觉
274	将传感器的功能与人类 5 大感觉器官相比拟，那么压敏、温敏、流体传感器对应（ ）。	单选题	D	传感器的特点	视觉	听觉	嗅觉	触觉
275	以下哪个不是传感器的特点（ ）。	单选题	A	传感器的特点	模块化	数字化	智能化	网络化
276	传感器的特点有（ ）。	多选题	ABCD	传感器的特点	微型化	数字化	智能化	网络化
277	PLC 的组成	问答题	PLC 控制器包含电源模块、CPU 模块、总线通讯模块、冗余模块、以太网模块等。	PLC 的组成				

278	PLC 常用的存储器类型不包括（ ）。	单选题	D	PLC 的组成	RAM	EPROM	EEPROM	CDROM
279	以下哪个是 PLC 最为核心的模块（ ）。	单选题	A	PLC 的组成	CPU 模块	通讯模块	电源模块	I/O 模块
280	哪个不是模块式 PLC 的组成（ ）。	单选题	B	PLC 的组成	CPU 模块	I/O 箱	电源模块	I/O 模块
281	模块式 PLC 由（ ）等组成。	多选题	ABCD	PLC 的组成	CPU 模块	I/O 模块	电源模块	底板或机架
282	车站 BAS 系统与照明接口位于远程 I/O 箱，I/O 箱归 BAS。	是非题	对	BAS 系统与照明接口的位置，如何划分				
283	车站 BAS 系统与冷水系统接口位于远程 I/O 箱。	是非题	错	BAS 系统与冷水系统的接口位置，如何划分				
284	门禁系统的供电为（ ）。	单选题	A	门禁系统的供电为一级负荷	一类负荷	二类负荷	三类负荷	四类负荷
285	门禁系统的供电为一级负荷	是非题	对	门禁系统的供电为一级负荷				

286	就地级门禁系统设备作用	问答题	就地级门禁系统设备的设置遵循“在车站对与行车有关、重要的系统设备用房和管理用房及通道门处设置门禁系统”的原则，来确定各站点设置门禁的房间。	就地级门禁系统设备作用				
287	就地级门禁系统设备作用是（）。	单选题	B	就地级门禁系统设备作用	负责全线门禁系统设备的监控	遵循“在车站对与行车有关、重要的系统设备用房和管理用房及通道门处设置门禁系统”的原则，来确定各站点设置门禁的房间。	负责全线门禁系统设备的管理	负责传输管理信号
288	车站级和就地级门禁设备负责就地数据的采集、转换、本地存储及上传	是非题	对	就地级门禁系统设备作用				

289	门禁系统从管理功能上的分类	问答题	系统从管理功能上分为两级管理结构：中央级门禁管理层和车站级门禁管理层。 中央级门禁管理层设置在控制中心，负责全线门禁系统设备的监控和管理。 车站级门禁管理层设置在各车站、车辆段、停车场等门禁系统管理区，负责各车站区域内门禁系统设备的管理和监控。	门禁系统从管理功能上的分类				
290	门禁系统从管理功能上的分类是（ ）。	单选题	C	门禁系统从管理功能上的分类	中央级和就地级	授权级和车站级	中央级门禁管理层和车站级门禁管理层。	中央级和授权级
291	门禁授权工作站现在位于（ ）。	单选题	B	门禁系统从管理功能上的分类	OCC 门禁设备房	OCC 票务车	车辆段门禁设备房	OCC 通信设备室
292	哪个不是门禁系统从管理功能上分类（ ）。	单选题	A	门禁系统从管理功能上的分类	车场级	中央级	车站级	就地级
293	门禁主控制器与就地控制器之间通过（ ）方式互相联网。	单选题	A	门禁主控制器与就地控制器之间通过环形总线方式互相联网	环形总线	叉形总线	树形总线	网形总线

294	门禁主控制器与就地控制器之间通过星形总线方式互相联网	是非题	错	门禁主控制器与就地控制器之间通过环形总线方式互相联网				
295	以下哪个不是地铁门禁系统（）。	单选题	D	门禁系统构成方式	OCC	车站	车辆段	主所
296	地铁门禁系统主要由（）门禁系统构成。	多选题	ABC	门禁系统构成方式	OCC	车站	车辆段	主所
297	控制中心中央级门禁系统主要设备组成（）。	单选题	A	控制中心中央级门禁系统构成说明	中央授权工作站	授权工作站	维修管理工作站	监控工作站
298	车辆段维修管理系统主要设备组成（）。	单选题	B	车辆段（停车场）维修管理系统构成说明	中央授权工作站	授权工作站	维修管理工作站	监控工作站
299	停车场维修管理系统主要设备组成（）。	单选题	C	停车场维修管理系统主要设备组成	中央授权工作站	授权工作站	维修管理工作站	监控工作站

300	中央级门禁系统作用	问答题	门禁系统在控制中心门禁系统设备室通过通信接口与其他线门禁系统互联，同时预留与其他后续工程的信息接口，实现各线路之间人员信息、管理信息等资源信息的共享。	中央级门禁系统作用				
301	中央级门禁系统作用（ ）。	单选题	B	中央级门禁系统作用	在车辆段、停车场各配置 2 台便携式维护计算机，便于用户在门禁点现场进行系统维护及排除故障等功能	实现全线门禁系统设备的控制、数据采集、统计功能以及中央级管理、授权及维护保障等功能	进行本地化区域性的门禁设备的监视、控制和管理等功能	进行全线门禁系统监视和数据采集
302	中央级门禁系统作用有（ ）。	多选题	ABCD	中央级门禁系统作用	全线门禁系统设备的控制	数据采集	统计功能	授权及维护
303	出门按钮功能	问答题	出门按钮用于从室内打开电锁，并且每按一次出门按钮，车站工作站软件将显示该动作的发生。	出门按钮功能				
304	出门按钮功能（ ）。	单选题	A	出门按钮功能	从室内打开电锁	提示读卡状态	切断电源	刷新读卡器数据
305	出门按钮用于从室外	是非题	错	出门按钮功				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268103104043006043>