

高温天气下的建筑设计挑战


炎热的气温对建筑设计提出了严峻的挑战。建筑师必须考虑如何降低室内温度，减少能源消耗，并保障居民的舒适度。

高温环境下的热量传递机制

高温环境下，热量主要通过传导、对流和辐射三种方式进行传递。

传导是指热量通过物体内部的分子热运动传递，对流是指热量通过流体（液体或气体）的运动传递，辐射是指热量通过电磁波传递。

建筑外围护结构在高温环境下会受到这三种热量传递方式的共同作用，导致室内温度升高，影响人体舒适度和建筑能耗。



建筑外围护结构的热工性能要求

热阻

外围护结构的热阻值决定了其阻止热量传递的能力。热阻越高，热量传递越慢，建筑内部的温度就越稳定。

热传导系数

热传导系数代表材料传递热量的效率。系数越低，材料的隔热性能越好，有利于降低能耗。

气密性

外围护结构的气密性是指阻止空气渗透的能力。气密性越高，热量损失越少，建筑的舒适度和节能效果越好。

热桥

热桥是指外围护结构中热量容易传递的部位，例如窗框、门框等。热桥会降低建筑的保温效果，需要采取措施进行处理。

外墙材料的选择与应用

外墙材料对建筑的热工性能起着至关重要的作用，选择合适的材料是节能降耗的关键。

1

保温性能

减少热量传递，降低室内温度波动。

2

隔热性能

阻挡太阳辐射热进入室内，减少空调负荷。

3

透气性

调节室内外空气流通，保持室内空气清新。

4

耐久性

保证外墙材料经久耐用，延长建筑使用寿命。


常见的外墙材料包括砖、混凝土、轻质砌块、保温板等。选择材料时应综合考虑材料的性能、成本、施工工艺等因素，并根据当地气候条件和建筑类型进行选择。

屋顶设计的重要性

屋顶是建筑物的重要组成部分，在高温天气下，屋顶的设计对建筑物的热环境影响很大。


合理的屋顶设计可以有效地降低建筑物内部的热量积聚，提高建筑物的舒适性和节能性。

遮阳系统的作用与设计




减少太阳辐射

遮阳系统可有效阻挡阳光直射，减少室内热量输入，降低空调负荷。




控制阳光照射角度

通过调整遮阳板角度，可控制阳光照射方向，避免夏季阳光直射室内，冬季则可利用阳光进行被动采暖。



改善室内光环境

遮阳系统可有效控制光线进入，避免眩光，创造舒适的室内光环境。



增加绿化面积

遮阳系统可与绿化相结合，增加建筑绿化面积，改善城市景观，降低城市热岛效应。

自然通风系统的设计原则

1. 通风路径

自然通风系统应确保气流顺畅流通，避免阻碍和死角，使新鲜空气能够有效地进入室内。

3. 热压差

利用室内外温差产生的热压差，通过自然通风口将热空气排出，引入新鲜空气。

2. 风压差

利用风压差驱动空气流动，应考虑风向和风速的影响，设计通风口位置和尺寸。

4. 风向与通风口

根据建筑朝向和当地风向，合理设计通风口位置，最大限度地利用自然风进行通风。

机械通风系统的应用



空调系统

空调系统可以有效降低室内温度，改善室内热舒适性，尤其在高温地区尤为重要。



排风系统

排风系统能够将室内热空气排出室外，改善室内空气质量，降低室内温度。



通风管道

通风管道是机械通风系统的重要组成部分，负责将新鲜空气输送至室内，并排出污染的空气。



智能控制系统

智能控制系统可以根据室内温度和空气质量，自动调节通风系统的运行状态，提高能源效率。

建筑朝向的影响及优化

阳光照射

建筑朝向直接影响阳光照射角度和时间。合理的朝向可以最大限度地利用阳光，减少采暖能耗，提高室内采光和舒适度。

通风效果

不同的朝向会影响自然通风效果。选择合适的朝向可以有效利用自然风，减少机械通风依赖，降低能耗。


热负荷

建筑朝向对夏季热负荷影响很大。朝南的建筑在夏季容易受到阳光直射，造成室内温度升高，因此需要采取有效的遮阳措施。

景观视野


建筑朝向也会影响景观视野。选择合适的朝向可以获得良好的景观视野，提升建筑的居住舒适度。

建筑体型与体量的关系




体型与体量

建筑体型是指建筑物的平面形状，体量是指建筑物所占的空间大小。体型和体量对建筑的热工性能、通风效果和舒适度等方面都有重要影响。



体量与遮阳

体量大的建筑，受太阳辐射的影响较大，需要更有效的遮阳设计，以减少室内热量负荷。



体量与通风

体量大的建筑，内部空间更大，需要更合理的通风设计，以保证良好的室内空气质量。

建筑内部空间布局的优化

功能分区

根据使用功能将空间合理划分，避免交叉干扰，提高空间利用效率。

动线设计

优化内部动线，确保人流和物流的顺畅，减少不必要的行走距离，提高空间效率。

自然采光

最大限度地利用自然采光，减少人工照明，降低能耗，并改善室内环境。

通风设计

设计有效的通风系统，确保室内空气流通，改善室内空气质量，提高居住舒适度。

建筑材料的热工性能分析

1 导热系数

导热系数是衡量材料传热能力的重要指标。数值越低，材料的保温隔热性能越好。

3 热阻

热阻是指材料阻碍热量传递的能力。热阻越大，材料的保温隔热性能越好。

2 比热容

比热容指单位质量的物质温度升高1摄氏度所需的热量。比热容越大，材料储存热量的能力越强。

4 热扩散率

热扩散率反映了材料传热的速度。数值越低，材料的保温隔热性能越好。

建筑隔热保温技术的发展

1

传统隔热材料

传统的隔热材料包括矿物棉、玻璃棉、泡沫塑料等，这些材料具有良好的隔热性能，但成本较高，且存在环境污染问题。

2

新型隔热材料

近年来，新型隔热材料不断涌现，例如真空绝热板、气凝胶、相变材料等，这些材料具有更高的隔热性能，更轻便，更环保。

3

智能隔热技术

智能隔热技术，例如动态调控的隔热系统、自适应隔热材料等，能够根据环境条件的变化自动调节隔热性能，提高建筑的节能效率。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308125050120006112>