

安全文明施工及环境保护措施

一、安全施工保护措施

1、安全施工管理措施

施工安全管理目标：强化“安全第一，预防为主”的方针，确保现场作业施工安全，维护工地正常生产秩序，加大反习惯性违章力度加强班组安全管理，做到岗位无隐患，个人无违章。

1 建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产领导机构健全安全管理网络，成立安全委员会，配备专职安全员 1 人，各班组设兼职安全环保员 1 人，负责工地日常安全生产、治安保卫的管理和检查。

1 为了确保安全生产、文明施工目标的实现和安全生产责任制的实施，安全委员会实行全员、全面、全过程、全天候的安全管理。

2 项目经理是安全生产第一责任人，对项目的安全工作负全面领导责任，其他人员对自己分管和本职工作范围内的安全工作负责。

3 各部门人员，在各自不同的工作岗位上，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行国家有关安全生产的政策、法规和上级有关规定实行“立体防护”，对安全生产要目标一致，密切配合、互相支持，在计划、布置检查、总结评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

2 认真执行业主、监理单位等提出的有关施工安全指令、通知、要求等，并努力协调全工地的施工安全接受业主、监理单位的检查、督促和指导，及时采取有效措施予以整改。

3 加强安全教育，做到安全教育制度化、经常化，各类人员必须接受安全生产教育培训，经考核合格后方能上岗。从事特种作业的人员必须按国家有关规定进行专门的安全知识与操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业资格后，方能上岗工作，在学习期间的特种作业人员，不能进行独立操作。

4 定期进行安全生产大检查，为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，积极开展反“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”活动，确保工程建设安全文明、优质高效地进行。

1 日常安全检查：是按检查制度规定的，每天都进行的，贯穿于生产过程的检查。以生产经理、安全员和班组长、班组安全员为主体开展的每天例行安全检查。主要检查现场安全防护设施的状况：施工人员遵章守纪情况；设备、工器具的安全可行程序；个人劳动防护用品的使用情况等。采用班组班前会、交接班的班后小结及安全员巡回检查等方式进行。从而达到全过程、全天候全方位的安全监控。对发现的问题及时处理，如遇各自范围内的难以解决的问题及时上报，寻求

解决.

2 定期安全检查：是综合性的安全检查. 根据生产特点和安全检查制度的规定, 由项目经理带队, 相关人员参加, 对施工区域、生活办公场所进行全面检查, 主要是查安全防护设施、施工道路、设备、交通、消防、文明生产及施工用电、生活用电等, 具体查挖削方与边坡稳定、施工机械与安全运行、施工用电与防触电措施、防尘措施、防火措施等. 检查组成员适当分工, 有所侧重, 最终汇总评议. 对于检查中发现的事故隐患要确定整改措施, 并责任到人, 限期整改并组织验收,

3 季节性安全检查：针对夏季即将来临的特点, 可能给施工带来危害而进行的安全检查. 雨季以防汛防坍塌、排水畅通、防触电为重点; 夏季以防暑降温、搞好食堂饮食卫生为重点.

4 安全检查的时间：除每天进行经常性的安全检查外, 按以下要求进行定期的综合性安全大检查. 我公司对项目工地每月一次; 项目部每周一次,

5 对检查中发现的不安全因素, 分别情况处理, 对领导违章指挥工人违章操作等, 应当场劝阻, 情况危急时应制止其作业, 并通知现场负责人严肃处理; 对生产工艺, 劳动组织、设备、场地、操作方法、原料、工具等存在的不安全因素, 危及职工安全健康时, 应通知责任人改进; 对严重违反国家安全生产法规, 随时有可能造成严重人身伤害的装备设施, 应立即查封, 并通知责任人处理.

5 严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件, 认真执行设计书中的施工安全要求和规定, 针对本工程特点, 制定专项安全防护管理制度和措施.

1 劳动防护用品管理办法:

坚持“安全第一、预防为主”的方针, 保障职工在生产劳动过程中的安全和健康, 防止和减少各类因工伤亡事故、职业病与职业中毒事件的发生. 防护用品配备和发放标准本着职工在什么岗位、什么环境条件进行作业就按该岗位、该环境的相应劳动防护要求制订, 明确防护用品发放标准, 领用使用保管的规定.

2 工伤事故统计报告和调查处理规定:

事故报告：工伤事故发生后受伤人员或事故现场有关人员、所在班组应将事故发生时间、地点、经过、原因、伤害方式、负伤程度、受伤人员姓名、工别等概况立即上报项目部.

事故调查：发生人员工伤事故后, 严格遵循事故调查处理“三不放过”原则, 实事求是地查清事故发生的原因经过, 分清事故的性质和责任, 提出处理意见.

事故处理：制定防范措施, 根据事故调查提出的事故防范措施建议, 着重从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等方面进行, 根据具体原因, 拟订防范措施.

3 设备及物资存放安全管理规定

设备、物资存放安全要求：设备、物资的堆放和存储要定点放置，分类保管，符合安全、文明生产的要求。

做好季节性的预防措施。根据气候变化做好防护工作，如汛期到来前，做好疏通排水沟，加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作；高温季节，对怕热物资采取降温措施。

安全保卫制度：保管员每日上下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗锁是否完好。

4 安全防护用具管理制度

安全防护用具，必须符合国家规定的质量标准。安全帽是本项目的主要防护用具。

安全帽的管理：安全帽符合相关标准并应有产品合格证和安全鉴定证。安全帽每月进行一次检验。检验由安全委员会牵头，召集有关人员以外观检查为主，对不合格的限期更换。

5 危险物品安全管理规定

本项目中危险物品主要指油料。油罐应有严格的保卫制度，应禁止非工作人员靠近。油罐区域内严禁烟火。如发现破损、渗漏等，须立即进行处理。设置相应的通风、防火、防爆、避雷、防静电、隔离操作等安全设施油罐 10m 范围内严禁有可燃物品。

6 交通安全管理规定

认真组织、合理安排各类车辆的施工作业，严禁违章冒险作业。因领导迫使、怂恿、支持驾驶员及非驾驶员违章开车而由此发生交通事故的，要追究领导者的责任。

驾驶员管理：机动车驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及我公司有关交通安全管理规定，树立良好的职业道德和驾驶作风，谨慎驾驶、文明行车，驾驶员要积极参加本单位举办的各项安全活动，服从本单位领导、交通安全管理人员的管理和指挥，听从调度的安排。对不服从管理、态度恶劣、无故刁难者，除在行政上给予处理外，经济上也给与处罚，严禁驾驶员酒后驾驶车辆，对酒后驾驶车辆而造成机械损坏、发生交通事故的，除按规定处罚外，驾驶员本人应负部份或全部经济损失及赔偿。驾驶员不得穿拖鞋驾驶车辆；未经单位领导同意，任何人不得私自出车或将车交于他人驾驶和驾驶他人保管的车辆；不得将自卸车驶出工地范围。违反以上规定者给予 200 元至 500 元的罚款，并由当事人承担一切损失和费用，严禁无证驾驶各种机动车辆，

对无证驾驶人员及将车辆交于无证人员驾驶的驾驶员一经发现,给予双方各 200 元的罚款.执行外出任务的驾驶员应遵守交通管理条例的各项规定.

车辆管理:驾驶员应爱护车辆,做好车辆的日常保养工作,因车辆失保和操作不当引起的机械事故,视情节赔偿损失,修复后车辆需试车时,应由驾驶员驾驶,任何无证人员不得以试车为由将车开出修理车间,凡工地内部使用的各种机动车辆,驾驶员必须将车停放在指定的停车地点,不得私自将车开回生活区或在非指定地点停放,由此而造成的车辆损坏和配件、燃料被盗的,经济损失由驾驶员自负.

车辆装载、运输:车辆在工地内部必须限速行驶,自卸车不得超过 30 公里小时,装载机、工程车不得超过 20 公里小时;同类型车辆不得超越,争道抢行;自卸车在倒料作业时严禁边落顶杆边起步.因违反上述规定而造成事故的,处以 200 元以下的罚款并承担一定的经济损失.内部倒运超长、起重、超宽的物资设备时,必须采取安全防范措施,严禁人货混装.自卸车除驾驶室内车头等部位严禁乘人,如因此造成人员伤害的,责任及经济损失由驾驶员和乘坐人负责.外出执行运输任务的车辆,必须按指定路线行驶,不得私自绕道行驶或任意加长行驶路线;途中严禁私自带货.由于违反上述规定而发生交通事故的,一切损失均由驾驶员本人负责.车辆在工地内必须按指定的路线行驶,不得私自绕道行驶,因违反规定而破坏林地的,视情节处以 200 元以上、1000 元以下的罚款

6 资料管理规定

为方便工作和总结经验教训,应重视建立健全安全档案,及时收集、保存、积累和整理各类安全管理资料入档.

管理要求:各类档案资料要分类保管,便于查阅.安全档案管理以安全委员会为主,技术、保卫、设备物资等人员配合协助进行管理.

7 班组安全建设与管理规定

班组必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,努力消除事故隐患,杜绝违章作业,在保证职工安全与健康的前提下组织施工.

8 安全设施标准化管理规定

安全设施标准化管理日常工作由安全员负责安全员检查后由班组负责人组织整改落实完善.

高压线防护:在高压线路附近施工,施工机械顶部必须采取防电措施,方可进行施工.

2、安全保障措施

安全生产是关系到职工的生命和国家财产不受损失的大事, 在施工过程中必须认真贯彻“安全第一, 预防为主”的方针, 严格执行国家和有关部门的有关政策和法规.

1 安全目标

实现“五杜绝”: 杜绝重大死亡事故, 杜绝多人伤亡事故, 杜绝重大机械事故, 杜绝重大交通事故, 杜绝重大火灾事故.

2 安全措施

1安全制度

本工程施工工期紧, 施工交叉作业多, 施工工期紧的特点, 因此不安全因素较多, 本工程施工时必须建立以下安全制度.

安全责任制度:

项目经理对整个工程施工安全负责, 分管生产的主施工对安全生产负直接领导责任, 具体组织实施各项安全措施的安全制度. 分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育, 工地设专职安全管理人员一名, 负责安全管理和监督检查, 施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责, 贯彻落实各项安全措施, 各专业人员应有岗位职责, 操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责.

安全教育制度:

定期进行安全意识教育, 新工人上岗教育, 各工种结合培训进行安全操作规程教育, 对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底.

安全检查制度:

工地每月进行一次全民检查, 工段每旬进行一次定期检查, 由施工员实施, 每个作业班结合上岗安全交底, 每天安全上岗检查, 通过安全检查活动, 不断提高和加强安全意识, 落实安全制度和安全措施, 并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患.

施工现场安全规则:

施工现场必须健全施工用电管理责任制度和严格的安全规程, 各类电器、电线、机械设备要有专人负责, 严格遵守操作规程. 所有电器设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护, 所有的临时电源和移动电器必须设置有效的漏电保护装置, 必须经常对现场的电器绝缘、接地零电阻和漏电保护器是否完好进行检查, 必须派专人定期测试. 施工现场做好用电安全值班制度和交接班手续.

安全交底制度:

建立、健全职工安全三级教育制度,对各种安全事故的处理坚持“三不放过”.定期每十天或十五天进行安全教育,增强职工自我保护意识.新工人上岗教育,各工种结合培训进行安全操作规程教育,对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底.

建立治安、消防管理制度:

施工现场建立专门的保卫机构,专人负责,严格把关,施工区域内要配备足够的消防器材.项目部必须对施工班组经常开展以“防火、防暴、防盗”为中心的安全教育和大检查,发现隐患,及时整改.

明火审批制度:

严格执行动用明火审批制度.施工区域内严禁使用电炉,禁止乱拉接电灯头.木工间严禁吸烟和燃烧刨花,当天刨花当天处理,不留隐患.

建立安全生产的奖罚制度:

执行按月评比,增强全体职工的安全意识和自我保护观念.

2使用安全色和安全标志

本工程在施工过程中,为了传递安全信息,提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施.安全色与安全标志相对应,红色表示禁止、停止防火,用于禁止标志,含义中不准或制止人们的某种行动;黄色表示警告、注意,用于警告标志,含义是要人们注意可能发生危险;蓝色表示提示、安全状态、通行,用于提示标志,含义是示意目标方向.安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分,分部分项工程的安全设施完成以后,应及时分别用安全标牌放在醒目位置,验收时作为一个项目加以检查认可.

由于本工程的施工条件是在已基本建好的城市道路,现场施工我公司将对每个施工地段的起点、中段、终点采用警示牌、导向牌、警示标语、设置施工警界线.安排专人指挥保障现有道路的通行.

所有的现场施工人员要求配带安全帽,身穿反光背心,对违反规定的人员给予相应的教育及处罚.

夜间对已施工的地段设立红色警示灯,防止意外事故发生.施工范围沿线要设置照明灯,如需夜间施工时照明用.

3布置安全标语

本工程在施工的各个阶段,将配置安全教育,

提出安全目标口号与安全施工警句,此口号与警句能提高安全生产气氛,提高职工的安全意识.

在施工范围道路的两侧适当位置张挂横幅标语,确保施工现场旌旗招展,以制造热烈的施工气氛.在项目部外醒目的位置张挂五牌一图及公司宣传牌.

4施工现场防火措施

乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m.

食堂前周围2m 范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品.

材料仓库、水电材料仓库、工具间各设一只干粉灭火器,每年检查一次干粉,是否受潮或结块,小钢瓶内气体压力,每半年检查一次,如重量减少1 / 10,应换气.

5安全用电技术措施及电气防火措施

严格按照建设部“一标准、三规范”即建筑施工安全检查标准、施工现场临时用电安全技术规范等有关规定来指导工程的施工.

3、本工程安全生产重点注意事项

工程项目主要危险源的辨识、评价和公示警示.

1主要危险源的辨识和评价及预防措施

为了确保施工期间符合国家对安全生产及职业健康的有关要求,符合我公司的职业健康安全和环境管理手册和职业健康安全和环境作业文件,我司从公司领导到项目部人员极为重视,由公司安全主管部门和人员采用“作业条件危险评价法”,结合工程实际情况对施工过程和施工作业场所存在的危险源进行辨识与评价,评价 等级分为 I、II、III、IV、V 级危险等级.

1主要危险源有施工人员、外来人员;高空坠物、物体打击如苗木栽植、修剪,树木倒伏;机械伤害有手持切割工具、运输车辆、挖机、吊机;触电施工临时用电、生活用电、场内高压电缆;粉尘伤害土方扬尘、土方回填的扬尘;火灾易燃物起火.

2预防措施

施工人员、外来人员

加强自身民工安全教育,建立完善安全生产管理制度,做到“三不伤害”.

配备齐全的安全物资,按规定要求正确使用.

设立健全安全警示标识.

设立安全巡查制度,发现问题及时制止并处理.

高空坠落、高空坠物、物体打击

加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品的使用.

重点部位项目,严格执行安全管理专业人员旁站监督制度.

随施工进度,及时完善各项安全防护设施,各类竖井安全门栏必须设制警示牌.

安全专业人员,加强安全防护设施巡查,发现隐患及时落实解决.

不要在规定的安全范围外活动

机械伤害

加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行.

使用、维护、检修电气设备,严格遵守有关安全规程和操作规程.

尽量不进行带电作业,特别在危险场所如高温、潮湿地点,严禁带电工作;

对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不可使用其带“病”进行,应予以更换.

根据生产现场情况,在不宜使用 380/220 伏电压的场所,应使用 12~36 伏的安全电压.

禁止非电工人员乱装乱拆电气设备,更不得乱接导线.

加强技术培训,普及知识,开展以预防为主的反事故演习.

粉尘伤害

加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品的使用.

定期体检,预防职业病.

定期洒水及清扫.

严禁焚烧.

火灾

对每个员工进行防火安全教育,此项在员工进场时已进行.

每周六定期召开员工会议强调防火安全的重要性.

现场专职安全员随时检查,如发现不满足动火要求马上整改.

2危险源的公示和警示

项目部向现场作业人员提供安全防护用品,书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害.

安全技术交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的办法以书面告知或告知牌的形式通知作业人员.

向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施.

严格执行重大危险源告知制度,在施工现场或重大危险源作业场所进行公示或警示,设置重大危险源警示牌.

4、特种设备的使用、登记备案及检测、养护、隔离措施

1特种设备使用,应当严格执行特种设备安全监察条例的规定.企业落实专人负责特种设备安全管理.

2建立特种设备安全技术档案,主要包括:

特种设备的设计文件、制造企业、产品质量、合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件的资料.

3特种设备的定期检验和定期自行检查的记录.特种设备的日常使用状况记录.

4特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调检装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录.

5每年要对特种设备进行安全检查,在有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求,接到定期检验的通知后,要做好迎检工作.

6对特种设备要进行经常性日常维护保养,并定期自行检查,至少每月一次,并作好记录,发现情况及时处理.安全保护装置、测量调试装置及有关附属事物、仪表进行定期校验、检修,并作出记录.

7特种设备出现故障或者发生异常情况应当对其全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用.

8制定好特种设备的事故应急措施和救援预案.

9特种设备作业人员,应该持有上岗证,无证不得上岗.

10应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育的培训.

11 特种设备的作业人员在作业中, 应该严格执行特种设备的操作堆积和有关的安全规章制度.

12 特种设备作业人员, 在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即向安全管理人员和企业负责人报告.

13 安全管理员或者车主应经常对特种设备的使用进行检查, 发现问题立即采取 措施, 或向特种设备安全监督管理部门报告, 并采取相应的措施.

14 对特种设备管理不严、违反安全管理制度的、发生事故的, 根据情节的轻重, 必须要负有法律责任.

5、安全用电防护措施

1 临时施工用电及外电安全技术措施

支线架设: 配电箱的电缆线应有套管, 电线进出不混乱. 大容量电箱上进线加滴水弯, 支线绝缘子固定, 过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记. 室外支线 用橡皮线架空, 接头不受力并符合绝缘要求.

现场照明: 现场照明一般场所采用 220V 电压. 危险、潮湿场所和金属容内的照明及手持照明灯具, 应采用符合要求的安全电压. 照明导线应用绝缘线固定, 严禁使用花线或塑料胶质线. 照明灯具的金属外壳必须接地或接零. 单相回路内的 照明开关箱必须装设漏电保护器. 照明灯具, 室外距离地面不得低于 3M, 室内距地面不得低于 2.4m.

架空线: 架空线必须设在专用电杆上, 架空线应设横担和绝缘子, 其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求, 其电杆板线离地 2.5m 以上应加绝缘装置, 架空线一般应离地 4m 以上, 机动车道为 6m 以上.

电箱配电箱、开关箱: 电箱应有门、锁、色标和统一编号, 电箱内开电器必须完整无损, 接线正确. 各灯接触装置灵敏可靠, 绝缘良好. 无积尘、杂物、箱体不得歪斜, 电箱安装高度和绝缘材料等材料等均应符合规定, 电箱内应设置漏 电保护器. 配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关, 零排地排齐全.

接地接零: 接地体可用角钢、圆钢或钢管, 但不得用螺纹钢, 其截面不小于48 平方毫米, 一组 2 根接地体之间间距不小 2.5m, 入土深度不小于 2m, 接地电阻应符合规定. 橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线. 与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于 2.5 平方毫米多股芯线, 手持式用电设备应采用不小于 1.5 平方毫米的多股铜线散线. 电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地.

施工现场内的起重机等机械设备, 按照规定安装防雷装置.

跨越或紧邻外电施工时, 必须使用绝缘材料搭设严密的遮栏、栅栏或安全网,

外线路与遮栏、栅栏之间的安全距离应符合规范要求。

2安全用电组织措施

建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

建立技术交底制度.向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

建立安全检测制度.定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

建立电气维修制度.加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

建立工程拆除制度.建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、交叉施工防护措施

严格落实安全管理制度,提高交叉施工单位间的安全度,确保交叉施工作业各方之间信息交流及时、到位,避免交叉施工中的物体打击、伤害风险的高处、低处以及平行交叉施工作业风险。

交叉施工各方必须遵守并严格执行安全管理制度,接受建设方、监理方的监督、检查、管理。

从事大型设备、大树吊装、首次设备带电或试运转、危险性试验、相邻受限空间等作业时,施工作业方必须提前以书面形式明确告知其他交叉施工各方,包含作业的内容、准确地点、起始时间、可能对乙方造成的伤害、双方应采取的防护措施、应急救护措施,其中必须包含在告知时间内无法完成相应作业时各方所应采取的安全防范措施。

管道、基坑开挖及施工期间必须做好临边防护,现场设置安全巡检员,加强危险区域巡查工作,设立警示标志,严禁他方人员进入警戒范围。

相关交叉施工方应积极配合协商确定交叉施工区域的施工内容、作业时间、作业位置,并严格遵守双方协商确定的作业时间、地点.如果违背协商私自恢复危险位置施工或者不到时间急于抢工.因此发生人身伤害、设备毁坏事故时,主要施工作业方需承担事故全部责任和损失。

交叉施工单位的施工负责人和现场专职安全员必须准确了解交叉施工作业
的危险程度、危险状态、作业持续时间、应急救援措施,以便合理、正确安排己
方的施工作业。

7、意外伤害保险的落实措施

我公司将严格按照颁发的劳动安全法规,落实职工意外伤害保险,保护从业
人员合法权益。

施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员,在施工活动过程中
发生的人身意外伤亡事故提供保障,办理建筑意外伤害保险、支付保险费,范围
应当覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时仍可
参加意外伤害保险。

保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的,保
险责任自行终止。因延长工期的,应当办理保险顺延手续。

意外伤害保险应在项目中标后,工程开工前进行办理,并将保险凭证专用联
交付建设单位办理工程质量安全监督注册手续。

签订意外伤害险合同时认真审查合同及相关组成资料,切实维护员工的
合法权益。

意外伤害险的办理应接受质量安全监督机构的检查和监督。

意外伤害险实行企业备案制,由公司定期审查并接受各方监督。

新入职员工上岗前必须为其办理意外伤害险,否则可实行拒绝权。

投保后在施工现场以张贴公告的形式将相关信息告知被保险人,出险后的
理赔金应及时送达被保险人或受益人。

在施工现场公示意外伤害险相关管理单位的投诉电话,实行群众监督。

8、恶劣天气作业保障措施

大风、暴雨及大雾天气情况下的保护措施

大风、暴雨及大雾天气来临应停止土方回填、起重吊装、苗木种植等工程,
并做好成品保护工作,待天气转好后恢复施工。

关注天气预报,在大风、暴雨及大雾天气来临前做好材料、机械设备的保护
措施。起重、运输等机械设备及时停放在机械设备停放区并做好固定措施;杉木
棍、草绳等材料做好覆盖和防水、防潮措施。

大风、暴雨及大雾天气造成暂停工期间,项目部应做好施工人员的管理工作,
组织培训学习或文娱活动,避免出现人员安全事件。