

装修的详细环节

- 前期设计—主体拆迁—水电改造—木工—贴砖—刷墙面漆—厨卫吊顶—橱柜安装—木门安装—地板安装—铺贴壁纸—散热器安装—开关插座安装—灯具安装—五金洁具安装—窗帘安装—拓荒保洁—家具进场—家电安装—家居配饰

一、前期设计

主要是根据自己的生活习惯设计，而且对自己的房间进行一次详细测量，大家不要犯懒，最佳亲自测量一遍，测量的内容主要涉及：

1、明确装修过程涉及的面积。尤其是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积；

2、明确主要墙面尺寸。尤其是后来需要设计摆放家具的墙面尺寸；

我记得我家工长最终跟我按照“实际发生量”结算铺砖一项的总款时，他测量的面积比我自己测量的面积多了10平米，我当初真是哭笑不得。重新测量之后，工长回过身训斥瓦工说：“你们是怎么测的？！”这也是为何我提议大家自己测量的原因。装修诸多地方跟做人的道理一样——我们嘴上不一定很明白，但是心里一定要有数。顺道提醒大家，动工之前不要忘记去物业办理动工手续，交纳装修押金。

二、主体拆迁

进入到施工阶段，主体拆迁是最先的一种项目，主要涉及拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。



三、水电改造

水电路改造之前，主体构造拆改应该基本完毕了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间，某些同学可能懂得，还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有处理，橱柜设计师不可能给出详细的设计尺寸，而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出某些有关提议。主要涉及：

- 1、看看抽油烟机插座的位置是否影响后来油烟机的安装；

2、看看水表的位置是否合适；

3、看看上水口的位置是否便于后来安装水槽。

对于橱柜的第一次测量，稍微有经验的完全能够自行完毕。水路改造完毕之后，最佳连接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。

有同学一直以为装修开始之前，某些主料应该事先进场。我要说的是，除非是主体拆改需要用的主料，不然，诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造假如涉及地面开槽的话，瓷砖、大芯板码放的位置不当的话，工人搬来搬去很是麻烦。前两天“耗子”同学还跟我提到她家当初就遇到了工人满屋子来回来去挪砖的问题，在此提醒同学注意。





四、木工

木工、瓦工、油工是施工环节的“三弟兄”，基本出场顺序是：木—瓦—油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一种基本原则之一，我背面还会提到。

其实像包立管、做装修吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也能够作为主体拆改的一种细环节考虑，本身和水电路改造并不冲突，有时候还需要某些配合。



五、贴砖

假如工人忙得开的话，工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“瓦工老二”进场贴砖，这很正常，因为两者本身没什么冲突。

在“瓦工老二”作业的过程，还涉及一下三个环节：

- 1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装能够和铺地砖一起完毕，也能够铺地砖之后，大理石窗台的安装一般在窗套做好之后，安装大理石的工人会准备玻璃胶，顺手把大理石和窗套用玻璃胶封住了。

2、地漏的安装，地漏是家装五金件中第一种出场的，因为它要和地砖共同配合安装。所以开始逛建材的时候，应该赶早买地漏。

3、抽烟机的安装。抽烟机是家电第一种出场的，厨房墙地砖铺好之后，就能够考虑安装抽烟机了。

“瓦工老二”离场，这时候能够约橱柜第二次测量了，精确地说，在厨房地砖贴完并安装完油烟机之后，就能够约橱柜第二次测量。





六、刷墙面漆

“油工老三”进场，主要完毕墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。准备贴壁纸的，只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就足够了。至于是否要留最终一遍面漆，个人感觉这个问题没必要太较真，我从装修过的经验来看，留一遍面漆的意义不是很大，因为背面的操作没有比刷漆再脏的了。



七、厨卫吊顶

橱柜吊顶作为安装环节打头阵的，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同步，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。最佳把厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同步装好，或者留出线头和开孔



- 顺道插一句，我是坚决主张“装修外包论”的，即便工长跟我承诺他的工人水电改造做得怎样怎样规范、铝扣板安装怎样怎样规矩、木门做的怎样怎样结实，壁纸贴的怎样怎样专业、橱柜打造的怎样怎样实用……在我看来，装修队所能做的，就是木工、贴砖、刷漆 因为我相信专业的施工、相信厂家的安装水准、相信流水线作业的产物，大都要比装修队工人的手工略胜一筹。装修犹如博弈，赌的就是工人的手艺，所以，把宝押在“我家工人是施工天才”上，我心里不踏实。 诸多朋友之所以让装修企业、装修队承担了大量的施工任务，其原因一方面是自己的时间不宽裕，还有一种原因是因为考虑“工程的衔接”问题。我当初决定水电改造外包，还有邻居提醒我说：后来衔接起来很麻烦。

- 其实装修的每个环节独立性都很强，记得前阵子论坛还有南方的同学提出疑问，说他老家那边装修，每个环节都是业主请专门的工人做。家庭装修就这么点事，本身真的没什么衔接可言，反倒是同学们自己在家装过程应该尽量发挥所谓的“衔接作用”，精确把握材料的选择、掌握某些简朴的施工工艺流程、处理好对工人的关系等等，这才是关键所在。真要说因为“衔接”出了问题，例如涉及后期洁具、灯具、五金的安装等环节由谁来负责的问题，一方面要看你和工人的相处，看最终有无人乐意“管”你；另一方面，真说到了没人“管”的份儿上，我还是那句话——“自从上帝发明了钱，就没有处理不了的问题”。装修，质量永远排在第一位，是主要矛盾，是大原则。某些环节因为“衔接”出了问题，是次要矛盾。同学们在因为次要矛盾而准备在主要矛盾、在大原则上做出让步的同步，还需谨慎。





網易论坛

630

八、橱柜安装

吊顶结束后，能够约橱柜上门安装了。顺利的话，一天的时间能够完毕。同步安装的还有水槽（能够不涉及上下水件）和煤气灶，橱柜安装之前最佳协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要调试。

对了，刚刚说到吊顶，有个问题值得大家探讨，诸多同学厨卫吊顶选择防水石膏板配合防水漆，装修队报价一般在120元以上每平米，比一般的铝扣板、PVC扣板吊顶都要贵。石膏板吊顶从视觉上看起来比较平整，但是后来顶面水管一旦出现问题，或者楼上漏水需要楼下配合维修等，石膏板吊顶就要整体拆除，比起扣板吊顶费事得多。所以，大家在选择石膏板吊顶的时候还需谨慎。



九、木门安装

在橱柜安装的第二天，早在一个月前木门测量完毕后，目前能够约安装了，顺利的话，也是一天的时间，装门的同步要安装的合页、门锁、地吸，要事先应该准备好有关五金。

假如你想让木门厂家安装窗套、垭门的话，在木门厂家测量的时候也要一并测量，并在木门安装当日同步安装，同步应考虑将大理石窗台的安装时间向后错，并在窗套安装之后。

备注：木门的制作周期一般为一种月，所觉得了让工期衔接紧密，要在主体拆改完毕之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。有关门洞的处理，大家需要注意一点，假如家里门洞的高度不一致需要工人处理成等高——好看



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678000133065006130>