

装饰材料与施工工艺

5.4 油漆及裱糊工程施工要点及注意事项

任务目标

应修素养	白墙看起来平平无奇，实则蕴含层层工艺，匠心无处不在。
应知理论	了解油漆及裱糊工程施工要点和相关的注意事项。
应会技能	掌握油漆及裱糊工程施工的基本管理能力。

任务分析

任务描述	通过了解油漆及裱糊工程施工的基本流程、要点和相关的注意事项，掌握初步的油漆及裱糊施工基本管理能力。
任务重点	油漆及裱糊施工基本流程。
任务难点	油漆及裱糊施工要点和注意事项。

目录

CONTENTS

5.4.1

墙面油漆施工

5.4.2

壁纸与壁布施工

5.4.1

墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）

墙面乳胶漆与硅藻泥的施工准备与要求、施工细则与要点

5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）

表5-7 墙面油漆施工

1. 墙面乳胶漆施工（含腻子抹灰施工）

序号	项目	说明
(1)	基层清理	墙面施工前，应当清扫墙面和吊顶部位的浮尘、砂砾等，以及将管道洞口的封堵处清理干净。
(2)	吊顶处理	① 所有的自攻螺丝要涂刷防锈漆。
		② 所有的石膏板接缝处要贴好牛皮纸胶带，从而避免今后开缝（图5-27）。
(3)	阴阳角处理	调制一部分腻子，通过腻子粘贴好阴角线和阳角线（图5-28），从而确保阴阳角平直。这个过程要运用水平仪进行找平。
(4)	墙面挂网	在做第一遍腻子时，要做整面墙挂网。墙面挂网，简单来讲就是把网格布做到墙面里面，这种网格布本身具有抗拉伸特性，它能起到增加整个墙面的韧性作用，对于后期腻子和乳胶漆等起到更好的粘结作用，也防止今后开裂。挂网时要将电路暗盒等地方留开（图5-29）。

◆ 5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）



图 5-27 吊顶处理

5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）



图 5-28 阴阳角处理

5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）



图 5-29 墙面挂网



5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）

(5)	腻子抹灰	腻子一般要抹三遍，分别是底层、中间层和面层；当前一遍腻子干透之后，才可进行下一遍腻子的施工；墙面腻子的厚度在1mm左右就可以了，不可涂刮过厚，否则容易影响到整体的美观效果，出现开裂的现象，且需要的预算也会更高；每一遍的施工都要均匀，厚度要保持一致。并且当前一遍腻子干透之后，才可进行下一遍腻子的施工（图5-30）。	
(6)	腻子打磨	打磨	可以采用手工打磨或机械打磨。手工打磨：将砂纸或砂布对折或三折，包在挂块上，右手抓住垫块，手心压住木块上方，手臂和手腕同时均匀用力打磨，如不用垫块，可用大拇指、小拇指和其他三个手指夹住，不能只用一个手指压着砂纸打磨，以免影响打磨的平整度。
			机械打磨：使用机械打磨时，首先检查砂纸是否被夹子夹牢，然后检查打磨器各部位是否灵活，运行是否平稳，操作时双手向前推动打磨器，不得重压，打磨后应除净表面的灰尘，以利于下一道工序的进行。
		检查	一般先用3m以上长度的靠尺进行测量，如有不平现象及时补灰再打磨；然后用强光照射观察，如有高低不平的现象再进一步打磨，直至表面光滑细腻，阴阳角方正线直（图5-31）。

5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）



图 5-30 腻子抹灰

5.4.1 墙面油漆施工（含腻子抹灰施工）



图 5-31 强光下进行腻子打磨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/678021120103006060>