

## 一、职业道德

### (一)选择题

1. 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的( **A** )。  
**A. 行为规范**    B. 操作程序    C. 劳动技能    D. 思维习惯
2. 下列选项中属于职业道德范畴的是( **D** )。  
A. 企业经营业绩    B. 企业发展战略  
C. 员工的技术水平    **D. 人们的内心信念**
3. 职业道德是一种( )的约束机制。(B)  
A. 强制性    **B. 非强制性**    C. 随意性    D. 自发性
4. 在市场经济条件下，职业道德具有( **C** )的社会功能。(C)  
A. 鼓励人们自由选择职业    B. 遏制牟利最大化  
**c. 促进人们的行为规范化**    D. 最大限度地克服人们受利益驱动
5. 在市场经济条件下，( )是职业道德社会功能的重要表现。  
A. 克服利益导向    B. 遏制牟利最大化  
C. 增强决策科学化    **D. 促进员工行为的规范化**
6. 市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到( )的作用。  
A. 决策科学化    **B. 提高竞争力**  
C. 决定经济效益    D. 决定前途与命运
7. 在企业的经营活动中，下列选项中的( )不是职业道德功能的表现。  
A. 激励作用    **B. 决策能力**    C. 规范行为    D. 遵纪守法
8. 企业文化的功能不包括( )。  
A. 激励功能    B. 导向功能    C. 整合功能    **D. 娱乐功能**
9. 下列选项中属于企业文化功能的是( )。  
A. 体育锻炼    **B. 整合功能**    c. 歌舞娱乐    D. 社会交际
10. 下列选项中属于企业文化功能的是( )。  
**A. 整合功能**    B. 技术培训功能  
C. 科学研究功能    D. 社交功能
11. 为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的( )功能。  
A. 娱乐    B. 主导    C. 决策    **D. 自律**
12. 职业道德对企业起到( )的作用。  
A. 决定经济效益    B. 促进决策科学化    **C. 增强竞争力**    D. 树立员工守业意识
13. 职业道德对企业起到( )的作用。  
A. 增强员工独立意识    B. 模糊企业上级与员工关系  
c. 使员工规规矩矩做事情    **D. 增强企业凝聚力**
14. 下列选项中属于职业道德作用的是( )。  
**A. 增强企业的凝聚力**    B. 增强企业的离心力  
C. 决定企业的经济效益    D. 增强企业员工的独立性
15. 职业道德通过( )，起到增强企业凝聚力的作用。  
**A. 协调员工之间的关系**    B. 增加职工福利  
C. 为员工创造发展空间    D. 调节企业与社会的关系
16. 职业道德是人们事业成功的( )。  
**A. 重要保证**    B. 最终结果    C. 决定条件    D. 显著标志

17. 下列选项中, 关于职业道德与人们事业成功的关系的叙述中正确的是( )。

- A. 职业道德是事业成功的重要条件**
- B. 职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功
- C. 缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功
- D. 人的事业成功与否与职业道德无关

18. 职业道德与人们事业的关系是( )。

- A. 有职业道德的人一定能够获得事业成功
- B. 没有职业道德的人不会获得成功
- C. 事业成功的人往往具有较高的职业道德**
- D. 缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

19. 正确阐述职业道德与人们事业的关系的选项是( )。

- A. 没有职业道德的人不会获得成功
- B. 要取得事业的成功, 前提条件是要有职业道德
- C. 事业成功的人往往并不需要较高的职业道德
- D. 职业道德是人获得事业成功的重要条件**

20. 在职业交往活动中, 符合仪表端庄具体要求的是( )。

- A. 着装华贵
- B. 适当化妆或戴饰品**
- C. 饰品俏丽
- D. 发型要突出个性

21. 职业道德活动中, 对客人做到( )是符合语言规范的具体要求的。

- A. 言语细致, 反复介绍
- B. 语速要快, 不浪费客人时间
- C. 用尊称, 不用忌语**
- D. 语气严肃, 维护自尊

22. 下列说法中, 不符合语言规范具体要求的是( )。

- A. 语感自然, 不呆板
- B. 用尊称, 不用忌语
- C. 语速适中, 不快不慢
- D. 多使用幽默语言, 调节气氛**

23. 在商业活动中, 不符合待人热情要求的是( )。

- A. 严肃待客, 表情冷漠**
- B. 主动服务, 细致周到
- C. 微笑大方, 不厌其烦
- D. 亲切友好, 宾至如归

24. 爱岗敬业作为职业道德的重要内容, 是指员工( )。

- A. 热爱自己喜欢的岗位
- B. 热爱有钱的岗位
- C. 强化职业责任**
- D. 不应多转行

25. 市场经济条件下, 不符合爱岗敬业要求的是( )的观念。

- A. 树立职业理想
- B. 强化职业责任
- C. 干一行爱一行
- D. 多转行多受锻炼**

26. 爱岗敬业的具体要求是( )。

- A. 看效益决定是否爱岗
- B. 转变择业观念
- C. 提高职业技能**
- D. 增强把握择业的机遇意识

27. 对待职业和岗位, ( )并不是爱岗敬业所要求的。

- A. 树立职业理想
- B. 干一行爱一行专一行
- c. 遵守企业的规章制度
- D. 一职定终身, 不改行**

28. 市场经济条件下, ( )不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

- A. 通过诚实合法劳动, 实现利益最大化**
- B. 打进对手内部, 增强竞争优势
- C. 根据服务对象来决定是否遵守承诺
- D. 凡有利于增大企业利益的行为就做

29. 下列关于诚实守信的认识和判断中, 正确的选项是( )。
- A. 一贯地诚实守信是不明智的行为
  - B. 诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则**
  - C. 是否诚实守信要视具体对象而定
  - D. 追求利益最大化原则高于诚实守信
30. 职工对企业诚实守信应该做到的是( )。
- A. 忠诚所属企业, 无论何种情况都始终把企业利益放在第一位
  - B. 维护企业信誉, 树立质量意识和服务意识**
  - C. 扩大企业影响, 多对外谈论企业之事
  - D. 完成本职工作即可, 谋划企业发展由有见识的人来做
31. ( )是企业诚实守信的内在要求。
- A. 维护企业信誉**
  - B. 增加职工福利
  - C. 注重经济效益
  - D. 开展员工培训
32. 要做到办事公道, 在处理公私关系时, 要( )。
- A. 公私不分
  - B. 假公济私
  - C. 公平公正**
  - D. 先公后私
33. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到( )。
- A. 追求真理, 坚持原则**
  - B. 有求必应, 助人为乐
  - C. 公私不分, 一切平等
  - D. 知人善任, 提拔知己
34. 坚持办事公道, 要努力做到( )。
- A. 公私不分
  - B. 有求必应
  - C. 公正公平**
  - D. 全面公开
35. 下列选项中属于办事公道的是( )。
- A. 顾全大局, 一切听从上级
  - B. 大公无私, 拒绝亲戚求助
  - C. 知人善任, 努力培养知己
  - D. 坚持原则, 不计个人得失**
36. 勤劳节俭的现代意义在于( )。
- A. 勤劳节俭是促进经济社会发展的重要手段**
  - B. 勤劳是现代市场经济需要的, 而节俭则不宜提倡
  - C. 节俭阻碍消费, 因而会阻碍市场经济的发展
  - D. 勤劳节俭只有利于节省资源, 但与提高生产效率无关
37. 下列关于勤劳节俭的论述中, 不正确的选项是( )。
- A. 勤劳节俭能够促进经济社会发展
  - B. 勤劳是现代市场经济需要的, 而节俭则不宜提倡**
  - C. 勤劳和节俭符合可持续发展的要求
  - D. 勤劳节俭有利于企业增产增效
38. 下列关于勤劳节俭的论述中, 不正确的选项是( )。
- A. 企业可提倡勤劳, 但不宜提倡节俭**
  - B. “一分钟应看成是八分钟”
  - C. 勤劳节俭符合可持续发展的要求
  - D. “节省一块钱, 就等于净赚一块钱”
39. 下列关于勤劳节俭的论述中, 正确的选项是( )。
- A. 勤劳一定能使人致富
  - B. 勤劳节俭有利于企业持续发展**
  - C. 新时代需要巧干, 不需要勤劳
  - D. 新时代需要创造, 不需要节俭
40. 职业纪律是企业的行为规范, 职业纪律具有( )的特点。
- A. 明确的规定性**
  - B. 高度的强制性
  - C. 通用性
  - D. 自愿性
41. 企业员工违反职业纪律, 企业( )。

- A. 不能做罚款处罚
  - B. 因员工受劳动合同保护，不能给予处分
  - C. 视情节轻重，做出恰当处分**
  - D. 警告往往效果不大
42. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有( )。
- A. 交往规则
  - B. 操作程序
  - c. 群众观念
  - D. 外事纪律**
43. 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是( )。
- A. 约束人的体现
  - B. 保证经济活动正常进行所决定的**
  - c. 领导者人为的规定
  - D. 追求利益的体现
44. 在企业的活动中，( )不符合平等尊重的要求。
- A. 根据员工技术专长进行分工
  - B. 对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度
  - C. 师徒之间要平等和互相尊重
  - D. 取消员工之间的一切差别**
45. 在日常接待工作中，对待不同服务对象，态度应真诚热情、( )。
- A. 尊卑有别
  - B. 女士优先
  - C. 一视同仁**
  - D. 外宾优先
46. 企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是( )。
- A. 真诚相待，一视同仁
  - B. 互相借鉴，取长补短
  - c. 男女有序，尊卑有别**
  - D. 男女平等，友爱亲善
47. 企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是( )。
- A. 互利互惠，平均分配
  - B. 加强交流，平等对话**
  - C. 只要合作，不要竞争
  - D. 人心叵测，谨慎行事
48. 下列关于创新的论述中正确的是( )。
- A. 创新就是出新花样
  - B. 创新就是独立自主
  - C. 创新是企业进步的灵魂**
  - D. 创新不需要引进外国的新技术
49. 下列关于创新的论述，不正确的说法是( )。
- A. 创新需要“标新立异”
  - B. 服务也需要创新
  - C. 创新是企业进步的灵魂
  - D. 引进别人的新技术不算创新**
50. 下列关于创新的论述的正确是( )。
- A. 不墨守成规，但也不可标新立异
  - B. 企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题
  - C. 创新是企业发展的动力**
  - D. 创新需要灵感，但不需要情感
51. 企业创新要求员工努力做到( )。
- A. 不能墨守成规，但也不能标新立异
  - B. 大胆地破除现有的结论，自创理论体系
  - C. 大胆地尝试大胆地闯，敢于提出新问题**
  - D. 激发人的灵感，遏制冲动和情感

(--判断题

- 1. 职业道德具有自愿性的特点。 ( × )
- 2. 职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。 ( × )
- 3. 在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。 ( × )
- 4. 企业文化的功能包括娱乐功能。 ( × )

5. 企业文化对企业具有整合的功能。 ( ✓ )
6. 职业道德对企业起到增强竞争力的作用。 ( ✓ )
7. 向企业员工灌输的职业道德太多了,容易使员工产生谨小慎微的观念。 ( × )
8. 职业道德是人们事业成功的重要条件。 ( ✓ )
9. 事业成功的人往往具有较高的职业道德。 ( ✓ )
10. 员工在职业交往活动中,尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的。  
( × )
11. 职业道德活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。 ( × )
12. 爱岗敬业作为职业道德的内在要求,指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。  
( × )
13. 市场经济条件下,应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。 ( × )
14. 市场经济条件下,根据服务对象来决定是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。 ( × )
15. 在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。 ( × )
16. 要做到办事公道,在处理公私关系时,要公私不分。 ( × )
17. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐,有求必应。 ( × )
18. 勤劳节俭虽然有利于节省资源,但不能促进企业的发展。 ( × )
19. 市场经济时代,勤劳是需要的,而节俭则不宜提倡。 ( × )
20. 职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有随意性的特点。 ( × )
21. 职业纪律中包括群众纪律。 ( ✓ )
22. 企业活动中,师徒之间要平等和互相尊重。 ( ✓ )
23. 在日常接待工作中,对待不同服务对象,采取一视同仁的服务态度。 ( ✓ )
24. 服务也需要创新。 ( ✓ )
25. 创新既不能墨守成规,也不能标新立异。 ( × )

## 二、基础知识

### (一)选择题

1. 电路的作用是实现能量的( )和转换、信号的传递和处理。  
A. 连接    **B. 传输**    C. 控制    D. 传送
2. 一般规定( )移动的方向为电流的方向。  
**A. 正电荷**    B. 负电荷    c. 电荷    D. 正电荷或负电荷
3. 一般规定正电荷移动的方向为( )的方向。  
A. 电动势    **B. 电流**    C. 电压    D. 电位
4. 在电源内部电动势由( ),即从低电位指向高电位。  
A. 正极指向正极    B. 负极指向负极  
**C. 负极指向正极**    D. 正极指向负极
5. 电压的方向规定由( )。  
A. 低电位点指向高电位点    **B. 高电位点指向低电位点**  
C. 低电位指向高电位    D. 高电位指向低电位
6. 电位是相对量,随参考点的改变而改变,而电压是( ),不随考点的改变而改变。  
A. 衡量    B. 变量    **C. 绝对量**    D. 相对量
7. 电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小,简称电阻,用字母( )表示。

- A. **R**    B. p    C. Q    D. RP
8. 电阻器反映导体对( )起阻碍作用的大小, 简称电阻。  
A. 电压    B. 电动势    C. **电流**    D. 电阻率
9. 部分电路欧姆定律反映了在( )的一段电路中电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。  
A. 含电源    B. **不含电源**  
C. 含电源和负载    D. 不含电源和负载
10. ( )反映了在不含电源的一段电路中, 电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。  
A. 欧姆定律    B. 楞次定律  
C. **部分电路欧姆定律**    D. 全欧姆定律
11. ( )的电阻首尾依次相连, 中间无分支的连接方式叫电阻的串联。  
A. **两个或两个以上**    B. 两个  
C. 两个以上    D. 一个或一个以上
12. 串联电路中流过每个电阻的电流都( )。  
A. 电流之和    B. **相等**  
C. 等于各电阻流过的电流之和    D. 分配的电流与各电阻值成正比
13. 并联电路中的总电流等于各电阻中的( )。  
A. 倒数之和    B. 相等  
C. **电流之和**    D. 分配的电流与各电阻值成正比
14. ( )的一端连在电路中的一点, 另一端也同时连在另一点, 使每个电阻两端都承受相同的电压, 这种连接方式叫电阻的并联。  
A. 两个相同电阻    B. 一大一小电阻  
C. 几个相同大小的电阻    D. **几个电阻**
15. 电功的数学表达式不正确的是( )。  
A.  **$W=UIt$**     B.  $W=UIt$     C.  $W=Pt$     D.  $W=I^2Rt$
16. 电功率的常用的单位有( )。  
A. 瓦    B. 千瓦    C. 毫瓦    D. **瓦、千瓦、毫瓦**
17. 电流流过负载时, 负载将电能转换成( )。  
A. 机械能    B. 热能    C. 光能    D. **其他形式的能**
18. 使用电解电容时( )。  
A. 负极接高电位, 正极接低电位    B. **正极接高电位, 负极接低电位**  
C. 负极接高电位, 负极也可以接高电位    D. 不分正负极
19. 电容器串联时每个电容器上的电荷量( )。  
A. 之和    B. **相等**    C. 倒数之和    D. 成反比
20. 电容器并联时总电荷等于各电容器上的电荷量( )。  
A. 相等    B. 倒数之和    C. 成反比    D. **之和**
21. 当 RLC 串联电路发生谐振时, 其电流、电压的相位差为( )。  
A. **0。**    B. 30。    C. 60。    D. 90。
22. 一电压有效值为  $U_1$  的正弦交流电源经过单相半波整流后的电压有效值  $U_2$ ( )。  
A.  $U_2=0.9U_1$     B.  $U_2=U_1$     C.  $U_2=1.2U_1$     D.  **$U_2=0.45U_1$**
23. 电容在过渡过程中, 电容的( )。

- A. 流经的电流不能突变     **B. 两端的电压不能突变**  
 C. 容量不能突变     D. 容抗不能突变
34. 在(    ), 磁力线由 S 极指向 N 极。  
 A. 磁场外部     **B. 磁体内部**     C. 磁场两端     D. 磁场一端到另一端
25. 用右手握住通电导体, 让拇指指向电流方向, 则弯曲四指的指向就是(    )。  
 A. 磁感应     B. 磁力线     C. 磁通     **D. 磁场方向**
26. 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫做磁通或磁通量, 单位为(    )。  
 A. T     **B.  $\Phi$**      C. H / m     D. A / m
27. 单位面积上垂直穿过的磁力线数叫做(    )。  
 A. 磁通或磁通量     B. 磁导率     **C. 磁感应强度**     D. 磁场强度
28. 磁场强度的方向和所在点的(    )的方向一致。  
 A. 磁通或磁通量     B. 磁导率     C. 磁场强度     **D. 磁感应强度**
29. 通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力, 用(    )表示。  
**A. F**     B. B     C. I     D. L
30. 当直导体和磁场垂直时, 电磁力的大小与直导体电流大小成(    )。  
 A. 反比     **B. 正比**     C. 相等     D. 相
31. 当直导体和磁场垂直时, 与直导体在磁场中的有效长度、所在位置的磁感应强度(    )。  
 A. 相等     B. 相反     **C. 正比**     D. 反比
32. 通电直导体在磁场中所受力方向, 可以通过(    )来判断。  
 A. 右手定则、左手定则     B. 楞次定律  
 C. 右手定则     **D. 左手定则**
33. 变化的磁场能够在导体中产生感应电动势, 这种现象叫(    )。  
**A. 电磁感应**     B. 电磁感应强度     C. 磁导率     D. 磁场强度
34. 穿越线圈回路的磁通发生变化时, 线圈两端就产生(    )。  
 A. 电磁感应     **B. 感应电动势**     C. 磁场     D. 电磁感应强度
35. 当线圈中的磁通增加时, 感应电流产生的磁通与原磁通方向(    )。  
 A. 正比     B. 反比     **C. 相反**     D. 相同
36. 一般在交流电的解析式中所出现的  $\omega$ , 都是指(    )。  
**A. 电角度**     B. 感应电动势     C. 角速度     D. 正弦电动势
37. 正弦量的平均值与最大值之间的关系不正确的是(    )。  
 A. 对正弦波正半轴积分所得的值为平均值  
 B. 正弦波的峰值是最大值  
 C. 平均值与最大值不相等  
**D. 平均值与最大值相等**
- 38 正弦交流电常用的表达方法有(    )。  
 A. 解析式表示法     B. 波形图表示法     C. 相量表示法     **D. 以上都是**
39. 电感两端的电压超前电流(    )。  
**A. 90°**     B. 180°     C. 360°     D. 30°
40. 电容两端的电压滞后电流(    )。  
 A. 30°     **B. 90°**     C. 180°     D. 360°
41. 三相电动势到达最大的顺序是不同的, 这种达到最大值的先后次序, 称三相电源的手, 若最大值出现的顺序为 V<sub>U</sub>、W、V, 称为(    )。

- A. 正序    **B. 负序**    C. 顺序    D. 相序
42. 相线与相线间的电压称线电压。它们的相位相差( )。
- A. 45。    B. 90。    **C. 120。**    D. 180。
43. 变压器是将一种交流电转换成( )的另一种交流电的静止设备。
- A. 同频率**    B. 不同频率    C. 同功率    D. 不同功率
44. 变压器具有改变( )的作用。
- A. 交变电压    **B. 交变电流**    C. 变换阻抗    D. 以上都是
45. 将变压器的一次侧绕组接交流电源, 二次侧绕组与( )连接, 这种运行方式称为( )运行。
- A. 空载    B. 过载    C. 满载    **D. 负载**
46. 当  $\omega t=0$ 。时,  $i_1=\sin(\omega t+0)$ 、 $i_2=\sin(\omega t+270)$ 、 $i_3=\sin(\omega t+90)$ 。分别为( )。
- A. 0、负值、正值**    B. 0、正值、负值
- C. 负值、0、正值    D. 负值、正值、0
47. 当  $\omega t=120$ 。时,  $i_1=\sin(\omega t+60)$ 、 $i_2=\sin(\omega t+90)$ 、 $i_3=\sin(\omega t+90)$ 。分别为( )。
- A. 0、负值、正值**    B. 0、正值、负值
- C. 负值、0、正值    D. 负值、正值、0
48. 当  $\omega t=240$ 。时,  $i_1=\sin(\omega t+120)$ 、 $i_1=\sin(\omega t+30)$ 、 $i_3=\sin(\omega t+200)$ 。分别为( )。
- A. 0、负值、正值**    B. 0、正值、负值
- C. 负值、0、正值    D. 负值、正值、0
49. 当  $\omega t=360$ 。时,  $i_1=\sin(\omega t+0)$ 、 $i_2=\sin(\omega t+270)$ 、 $i_1=\sin(\omega t+90)$ 分别为( )。
- A. 0、负值、正值**    B. 0、正值、负值
- C. 负值、0、正值    D. 负值、正值、0
50. 低压断路器的额定电压和额定电流应( )线路的正常工作电压和计算负载电流。
- A. 不小于**    B. 小于    C. 等于    D. 大于
51. 热脱扣器的整定电流应( )所控制负载的额定电流。
- A. 不小于    **B. 等于**    C. 小于    D. 大于
52. 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应( )负载正常工作时可能出现的峰值电流。
- A. 小于    B. 等于    **C. 大于**    D. 不小于
53. 当外加的电压超过死区电压时, 电流随电压增加而迅速( )。
- A. 增加**    B. 减小    C. 截止    D. 饱和
54. 导通后二极管两端电压变化很小, 硅管约为( )。
- A. 0. 5V    **B. 0. 7V**    C. 0. 3V    D. 0. 1V
55. 导通后二极管两端电压变化很小, 锗管约为( )。
- A. 0. 5V    B. 0. 7V    **C. 0. 3V**    D. 0. 1V
56. 当二极管外加电压时, 反向电流很小, 且不随( )变化。
- A. 正向电流    B. 正向电压    C. 电压    **D. 反向电压**
57. 三极管放大区的放大条件为( )。
- A. 发射结正偏, 集电结反偏**    B. 发射结反偏或零偏, 集电结反偏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/937033001163006062>