Machine Translated by Google

REDNET R1

Gebruikershandleiding



Focusrite®

www.focusrite.com

FFFA002119-01

Machine Translated by Google

Gelieve te lezen:

Bedankt voor het downloaden van deze gebruikershandleiding.

We hebben machinevertaling gebruikt om ervoor te zorgen dat we een gebruikershandleiding in uw taal beschikbaar hebben. Onze excuses voor eventuele fouten.

Als u liever een Engelse versie van deze gebruikershandleiding ziet om uw eigen vertaaltool te gebruiken, kunt u die vinden op onze downloadpagina:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Machine Translated by Google

INHOUD

Over deze gebruikershandleiding 3

Inhoud van de doos 3

INLEIDING 4

REDNET R1 BEDIENINGEN EN AANSLUITINGEN 5

Bovenpaneel 5

Achterpaneel 8

Fysieke eigenschappen 9

Stroomvereisten 9

REDNET R1 WERKING 10

Eerste gebruik en firmware-updates 10

functietoetsen 10

Hoofdtelefoon 10

som 10

modus 11

Dempen 12

Alleen 12

Uitgangen . . . . . 12 A/B 12

REDNET-CONTROLE 2 13

REDNET R1 GUI 13

Bron groepen 13

Configuratie ingangskanaal . . . . . 14 Selectie ingangsbron 14

Monitoruitgangen . . . . . 15 Selectie uitgangstype . . . . . 15 Selectie uitvoerbestemming . . . . . 15 Configuratie A/B-schakelaar 15

Kanaaltoewijzing 16

resterende kanalen in mixer 16

Terugspraak 17

Talkback-routering 17

Hoofdtelefoon instellen 17

Cue-mixen 18

ID (Identificatie) 18

Hulpprogramma's 19

BIJLAGEN 21

1. Connector-pin-outs 21

2. I/O-niveau-informatie 22

PRESTATIES EN SPECIFICATIES 23

Machine Translated by Google

Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de RedNet R1. Het geeft informatie over het installeren en gebruiken van het apparaat en hoe het op uw systeem kan worden aangesloten.

Dante® en Audinate® zijn geregistreerde handelsmerken van Audinate Pty Ltd.

Inhoud van de doos

- RedNet R1-eenheid
- Vergrendelende gelijkstroomvoeding
- Ethernet-kabel
- Knipvel met veiligheidsinformatie •

Focusrite Pro-gids met belangrijke informatie •

Productregistratiekaart – volg de instructies op de kaart aangezien deze links bevat naar:

RedNet-besturing

RedNet PCIe-stuurprogramma's *(meegeleverd met RedNet Control-download)*

Audinate Dante Controller *(geïnstalleerd met RedNet Control)*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025312120101011121