



RAZER CYNOSA CHROMA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Razer Cynosa Chroma —это клавиатура игрового уровня, оснащенная всем необходимым для игрока. Клавиатура имеет мягкие, упругие и индивидуально программируемые клавиши с подсветкой на базе Razer Chroma, а также влагозащищенную конструкцию, которая обеспечит сохранность вашей клавиатуры.


СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО	3
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. УСТАНОВКА RAZER SYNAPSE ДЛЯ RAZER CYNOSA CHROMA	6
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER CYNOSA CHROMA	7
6. НАСТРОЙКА RAZER CYNOSA CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE	9
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	24
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	26

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Cynosa Chroma



- A. Клавиши управления громкостью
- B. Мультимедийные клавиши
- C. Клавиша записи макросов «на лету»
- D. Клавиша игрового режима
- E. Клавиши управления подсветкой
- F. Клавиша спящего режима
- G. Светодиодные индикаторы

- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА


- ПК со свободным USB-портом

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 64-разрядная (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал устройства и получить эксклюзивные преимущества от Razer.



Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138027032101006124>