



RAZER VIPER V2 PRO

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


В киберспорте появился новый суперхищник. Эта мышь является наследником удостоенной наград модели Razer Viper Ultimate, при этом новинка практически на 20% легче и оснащена всесторонними улучшениями для повышения качества игры. Когда у вас в руках одна из легчайших беспроводных игровых мышей в истории, вас ничто не остановит.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	6
5. НАЧАЛО РАБОТЫ	7
6. НАСТРОЙКА RAZER VIPER V2 PRO	11
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	27
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	29

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Viper V2 Pro




- A.** Левая кнопка мыши
- B.** Правая кнопка мыши
- C.** Колесо прокрутки
- D.** Индикатор состояния
- E.** Кнопка мыши 5
- F.** Кнопка мыши 4
- G.** Порт USB-C


- H.** Сверхгладкие ножки мыши UltraSlick
- I.** Кнопка питания / переключения DPI
- J.** Оптический сенсор Razer™ Focus Pro с разрешением 30K DPI

! Значения оптического разрешения (DPI): 400, 800 (по умолчанию), 1600, 3200 и 6400. Настройка значений DPI может осуществляться с помощью Razer Synapse.


- Кабель USB-A/USB-C Speedflex



- Кабель USB-A/USB-C Speedflex



- Нескользящая Лента Razer Для Мыши



- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Порт USB-A

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/215300140132011314>