



PREDATOR CESTUS 325

PMW200



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung / Guía de inicio rápido

Guida introduttiva / Snabbstartguide

Hurtigstartguide / Guide til hurtig opstart

Stručná referenční příručka / Skrócona instrukcja obsługi

Hızlı Başlama Kılavuzu / Краткое руководство

دليل بدء التشغيل السريع / Guía de inicio rápido

Guia de Inicialização rápida / Guide de démarrage rapide

快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

Quick Start Guide


This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PMW200
- Connector Type: USB
- Cable Length: 1800mm
- Dimensions (L x W x H): 124.1 x 61.67 x 37.33 mm
- Weight: 59g $\pm$ 5g (without cable)
- Maximum DPI: 6,200
- Buttons: 6
- Sensor Type: Optical

Device features

1. USB cable
2. Left button
3. Forward button
4. Backward button
5. Right button
6. Scroll wheel
7. DPI on-the-fly switch
800[Red]→1600[Yellow]→
3200[Green]→6200[Blue]



Getting started

Plug and play connectivity (no drivers required)

Package Contents

- Predator Gaming Mouse x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty Booklet x 1

System Compatibility

- Windows Operating System
- Interface: USB port

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device RGB lights could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the USB.

- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: 5 °C to 50 °C
- Non-operating: -20 °C to 65 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

Please visit www.acer.com/predator for warranty.

Guide de démarrage rapide


Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PMW200
- Type de connecteur : USB
- Longueur de câble : 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 124,1 x 61,67 x 37,33 mm
- Poids : 59 g ± 5 g (sans câble)
- PPP maximum : 6 200
- Boutons : 6
- Type de capteur : Optique

Fonctionnalités du périphérique

1. Câble USB
2. Bouton gauche
3. Bouton Avancer
4. Bouton Retour
5. Bouton droite
6. Molette de défilement
7. Interrupteur DPI à la volée
800(Rouge)→1600(Jaune)→
3200(Vert)→6200(Bleu)



Pour commencer

Connectivité Plug-and-Play (aucun pilote requis)

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows
- Interface : Port USB

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse www.acer.com/predator.

Environnement

Température :

- En marche : 5°C à 50°C
- À l'arrêt : -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Veuillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Kurzanleitung


Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: PMW200
- Steckertyp: USB
- Kabellänge: 1800 mm
- Abmessungen (L x B x H): 124,1 x 61,67 x 37,33 mm
- Gewicht: 59 g ± 5 g (ohne Kabel)
- Maximum DPI: 6.200
- Tasten: 6
- Sensortyp: Optisch

Geräteeigenschaften

1. USB-Kabel
2. Linke Taste
3. Vorwärts-Taste
4. Zurück-Taste
5. Rechte Taste
6. Bildlaufrad
7. Direkter DPI-Wechsel
800 (rot) → 1600 (gelb) →
3200 (grün) → 6200 (blau)



Erste Schritte

Plug-and-Play-Konnektivität (keine Treiber erforderlich)

Lieferumfang

- Predator Gaming-Maus x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows-Betriebssystem
- Schnittstelle: USB-Anschluss

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Vorsicht

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

- Wenn die RGB-Lampen des Geräts nicht aufleuchten, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator.

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 5 °C bis 50°C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10 % bis 85 %
- Nichtbetrieb: 10 % bis 95 %

Bitte besuchen Sie www.acer.com/predator für Garantieinformationen.



Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258047124101006052>