总线制电话联网防盗报警控制器

(内置自动拨号器)

SK-239K-B

用户手册

非常感谢您选购了我公司的产品,在此谨表示衷心的感谢之意。为了 用户能充分发挥本机之性能及长久使用。恳请用户在使用之前,仔细地阅 读本手册的各部分章节,以提高机器的使用性能。如果您有任何疑问请向 我公司咨询。

为适应不断进步的科学技术,产品的设计和功能会不断作出修改和提高。本说明书的内容可能与系统的功能有所不同,我公司保留对本说明书的一切修改权,所作的修改可能不会事先告知。请原谅!

目录

1	概述	2
2	使用前注意事项	3
3	主要特点及功能	4
4	主要部件名称及用途说明	5
5	控制器接口性能及系统连接	. 12
6	防区模块及其接线端口定义	. 13
7	编程项目及分体键盘操作	. 16
8	主机常用设置选项	. 30
9	主要技术指标	. 34

随机附件

名称	数量	名称	数量
使用说明书	1本	橡胶线套	1个
产品保修卡	1 份	塑料膨胀管	2 支
箱盖锁匙	2 把	螺钉	2 支
防区模块(配 47KΩ电阻)	选购	放音喇叭	1个
2. 2ΚΩ电阻	10 只		

1 概述

本防盗报警器是一种利用电话网 (PSTN) 传输报警信息的智能设备,系统由可编程用户主机,总线模块、防区模块、外接键盘、手按开关、脚挑开光、烟雾探测器、有线探测器、有线门磁开关和现场警号所组成,当报警发生时除能提供现场报警外,还能把语音报警信息传送到所设置的接警电话机,或把报警信息传送到所设置的接警中心。本系统采用高性能低功耗的微处理器,结合多功能模块设计,功能齐全、性能稳定、实现计算机管理,方便与其他系统集成。该系统是小区住家、周界报警系统、大楼安保系统、工厂、学校等安全防范系统的理想选择。

名词解释

- 布 防:对被保护区内外所有防区布置安全防范任务(指防盗),也叫做 设防或警戒。
- 旁路:不对某防区进行戒备,即禁止使用该防区。如某一防区出现故障或用户暂时不想使用该防区,可将该防区旁路。
- 撤 防:撤销安全防范任务(指防盗),也叫做解除警戒。

用户主机:安装在各用户中的报警控制器,可受理或控制各种探测器的传

感信号,并能自动拨号报警。

分体键盘:与用户主机相连,用于主机编程、布/撤防等操作。

电话遥控:利用电话进行异地远程操作,可以是布/撤防、监听或联动开关

控制。

接警主机: 时刻接警主机,兼容 C&K、Contact ID 协议的所有报警主机。

2 使用前注意事项

设定公安110指挥中心报警电话号码之前,应征求公安部门的同意 后,方可将"110"号码存入用户主机内。

请仔细阅读使用说明书,注意用户主机各处的标记及说明,以便您 全部掌握并正确使用。

交流电源必须在整个系统安装工程检查无误后,方可接入用户主机。

连接蓄电池时,要注意红色正极线插在电池的正极端(+);黑色负极线插在电池的负极端(-)。

在安装连接线时,不要用金属物或用手碰击或触摸电路板上的其他电子元器件。

为保持用户主机24小时不间断运行,安装时应保持交流电供电不拉闸。

如果经常拉闸停止市电供应,内部备用蓄电池的使用寿命将大大缩短。

不要随意拆卸用户主机,以免发生意外和人为的损坏。

如用户主机发生故障,请持购机发票和保修卡与销售代理商或我公司联系。

3 主要特点及功能

- ◆8 分线制有线防区,32 个总线制有线防区,外接键盘编程,可选配 LED 显示键盘或 LCD 中文液晶键盘
- ◆主机与键盘分离式设计,最多可扩展至16个键盘,键盘自带一个紧急报警按钮
 - ◆兼容 Contact ID、 SHIKE 时刻通讯协议
- ◆编程操作简便: 主叫号、被叫号、地址码、密码、延时报警时间、振铃次数、遥控布防或撤防等,可由用户随意自行操作设定。
- ◆配置灵活:可选配防火、防盗探头、紧急手按开关、脚挑 开关、门磁开关、玻璃破碎感应器等。
 - ◆发生警情自动拨打向110指挥中心报警。
 - ◆发生警情自动拨打向时刻中心报警。
 - ◆自动拨打移动电话、固定电话语音报警。
 - ◆具有防区旁路功能。
 - ◆支持"零话费"布/撤防上报时刻接警中心。
 - ◆使用分体键盘、异地远程布/撤防
 - ◆可通过外部电话拨通用户主机,遥控其它电器设备。
- ◆可选分段录音,报警时以语音形式告知警情方位,语音内容用户可自行录制。
 - ◆监听警情发生所在地的现场声音。
 - ◆电话线路断线、短路、被并接盗打自动报警。
 - ◆内置时钟芯片,实现定时自动布/撤防
 - ◆交流电停电、来电, 电池低压, 防区旁路、故障、恢复自动上

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/29610201510
5010202