

FUJIFILM

instax SQUARE SQ 1

INSTANT CAMERA




使用说明书/安全使用须知

CPL15B702-400


目录

如何安装电池	3	安全使用须知	13
如何安装相纸盒	4	注意事项	14
如何弹出相纸覆膜	5	规格	17
如何取出相纸盒	6		
各部件名称	7		
拍摄照片	8		
在自拍模式下拍照	9		
自拍照	9		
微距拍摄	10		
拍照注意事项	11		
握持相机的注意事项	11		
普通模式和自拍模式的拍摄 距离	11		
闪光灯充电指示灯状态、 错误及解决方法	12		


如何安装电池



1





2



安装时，请注意电池的正负极

3



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348100047076006057>