



PRO Serisi

LCD Monitör

PRO MP242 (3PA1)

PRO MP242V (3PA1)

PRO MP242P (3PA1)

PRO MP271 (3PA2)

PRO MP271P (3PA2)

PRO MP271Q (3PA3)

PRO MP271QP (3PA3)

İçindekiler

Başlarken	3
Paket İçeriği	3
Monitör Ayağını Takma	4
Monitörü Ayarlama	6
Monitöre Genel Bakış	8
Monitörü Bilgisayara Bağlama	10
OSD Ayarı	11
OSD Tuşları	11
OSD Menüler	12
Parlaklık	12
Görüntü Kurulumu (D-Sub VGA ve HDMI için)	13
Renk Sıcak.	14
OSD Kurulumu	15
Ekstra	15
Teknik Özellikler	16
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları	20
Sorun Giderme	22
Güvenlik Uyarıları	23
TÜV Rheinland Sertifikası	24
ENERGY STAR Sertifikası	24
Düzenleyici Bildiriler	25

Gözden Geçirme

V1.0, 2021/01

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Başlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

Paket İçeriği

Monitör	PRO MP242V	PRO MP242 / PRO MP242P / PRO MP271 / PRO MP271P	PRO MP271Q / PRO MP271QP
Dokümanlar	Hızlı Başlama Kılavuzu		
	Kayıt Kartı		
	Garanti Kartı		
Aksesuarlar	• Ayak (PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP271 / PRO MP271Q)		
	• Vidalı Ayak (PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP)		
	Ayak Tabanı	Vidalı Ayak Tabanı	
Kablolar	Güç Kablosu		
	HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)		



Önemli

- Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcısıyla iletişime geçin.
- Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Monitör Ayağını Takma




Önemli

- Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.
- Panel üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.


PRO MP242 / PRO MP271 / PRO MP271Q

1. Monitörü koruyucu köpüklü ambalajında bırakın. Ayağı monitör bağlantı deliği ile hizalayın. Ayağı, kilitlenene kadar monitör bağlantı deliğine itin.
2. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
3. Monitörü dik şekilde monte etmeden önce ayak tertibatının doğru kurulduğundan emin olun.




PRO MP242V

1. Monitörü koruyucu köpüklü ambalajında bırakın. Ayağı monitör bağlantı deliği ile hizalayın. Ayağı, kilitlenene kadar monitör bağlantı deliğine itin.
2. Tabanı bağlayın ve kilitlenene kadar ayağa doğru itin.
3. Monitörü dik şekilde monte etmeden önce ayak tertibatının doğru kurulduğundan emin olun.



PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP

1. Monitörü koruyucu köpüklü ambalajında bırakın. Ayak bağlantı parçasını monitör bağlantı deliği ile hizalayın.
2. Ayak bağlantı parçasını vidalarla sıkıştırın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
4. Monitörü dik şekilde monte etmeden önce ayak tertibatının doğru kurulduğundan emin olun.



Önemli

Ayak bağlantı parçasını monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358066023101006052>