

安装使用产品前，请阅读使用说明书



RR系列标准型罗茨鼓风机  
RR-V系列干式罗茨真空泵

# 使用说明书

产品执行标准 JB/T8941-1999

中华人民共和国山东省章丘鼓风机厂

2023年10月

# 目 录

1. 主要用途和特点.....	1
2. 使用要求.....	1
3. 性能范围.....	1
4. 工作原理及构造.....	1
5. 安装及配管.....	3
6. 运转方法.....	6
7. 维护与检修.....	7
8. 故障分析与排解.....	8
9. 附件.....	9
10. 主要配件、易损件.....	10
11. 布置方式.....	11
12. 性能表.....	13
13. 传动外形图.....	19
14. 油箱注、放油口，冷却水进、出口及排水口位置.....	33
15. 有关技术资料.....	39