



RAZER KRAKEN V4

主要指南


具備 Razer Chroma™ RGB 加持的 **Razer Kraken V4** 無線遊戲耳麥，協助你釋放極限沉浸體驗。具備 3 種連線模式、超寬頻麥克風，以及 9 個耳罩發光區域，重新定義你對遊玩的想像。

目錄

1.內含.....	3
2.使用需求	5
3.註冊即可享有保固.....	5
4.技術規格	6
5.開始使用	7
6.使用你的 RAZER KRAKEN V4	12
7.設定你的 RAZER 耳麥	16
8.安全與保養	36
9.法律條文	37

1. 內含

- Razer Kraken V4



- A. 可調式軟墊頭帶
- B. 記憶泡綿軟墊
- C. Razer Chroma™ RGB 加持的 LED 背光
- D. 遊戲 / 聊天音量平衡鍵
- E. SmartSwitch 鍵
 - 2.4GHz 模式
 - Bluetooth® 模式
- F. 狀態指示燈
- G. 伸縮式 Razer™ HyperClear 超寬頻麥克風
- H. USB Type C 連接埠
- I. 電源鍵
- J. 音量調整鈕
- K. 麥克風靜音鍵

- USB Type C Razer HyperSpeed Wireless Dongle



- USB Type A 轉 Type C 連接線




- USB Type A 轉 Type C 轉接線




- 重要產品資訊指南

2.使用需求



3.註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416122010054010221>