



汽车转向系统转向器拆装 检修

by 文库LJ佬

2024-06-12





CONTENTS

- 确定问题并准备工具
- 拆卸转向器
- 检修转向器
- 维护注意事项
- 清洗与组装
- 装配转向器



01

确定问题并准备工具

确定问题并准备工具

问题诊断:

检查转向系统是否存在异常，
确认是否需要拆装检修。



准备工作:

确认工作区域整洁，确保安全操作。

问题诊断



01

准备工具：

准备扭力扳手、套筒、螺丝刀等工具。

02

准备工具：

检查液压油是否充足，确认有无泄漏情况。

03

准备工具：

确保车辆稳固支撑，避免意外发生。



准备工作

清理工作区：

清除工作区域周围杂物，确保操作空间畅通。

安全操作：

确保使用工具正确，防止不必要的伤害发生。

安全操作：

确认车辆已停稳，切断电源，避免触电危险。





02

拆卸转向器

拆卸转向器

拆解步骤:

依次进行拆卸转向器的步骤。



拆解步骤

松开螺丝：


使用扭力扳手松开固定螺丝，取下转向器盖板。

拆卸连接件：

依次拆下转向器连接件，注意保留零部件的位置关系。

拆卸转向器：

小心取下转向器，避免损坏其他零部件。





03

检修转向器



检修方法:

对转向器进行细致的检测和
维护。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447201045104006121>