Machine Translated by Google

REDNET R1

Uživatelská příručka



Focusrite®

www.focusrite.com

FFFA002119-01

Machine Translated by Google

Prosím, přečtěte:

Děkujeme, že jste si stáhli tuto uživatelskou příručku.

Použili jsme strojový překlad, abychom zajistili dostupnost uživatelské příručky ve vašem jazyce, omlouváme se za případné chyby.

Pokud byste raději viděli anglickou verzi této uživatelské příručky, abyste mohli používat svůj vlastní překladatelský nástroj, najdete to na naší stránce pro stahování:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Machine Translated by Google

OBSAH

O této uživatelské příručce 3

Obsah krabice 3

ÚVOD 4

OVLÁDÁNÍ A PŘIPOJENÍ REDNET R1 5

Horní panel . . . . . 5 Zadní panel 8

Fyzikální vlastnosti . . . . . 9 Požadavky na napájení 9

PROVOZ REDNET R1 10

První použití a aktualizace firmwaru . . . . . 10 Funkční klávesy 10

Sluchátka 10

Součet 10

Režim 11

Ztlumit . . . . . 12 Sólo . . . . . 12 Výstupy . . . . . 12 A/B 12

OVLÁDÁNÍ REDNET 2 13

GUI REDNET R1 13

Skupiny zdrojů . . . . . 13 Konfigurace vstupního kanálu . . . . . 14 Výběr zdroje vstupu . . . . . 14 Monitorování výstupů . . . . . 15 Výběr typu výstupu . . . . . 15 Výběr výstupního cíle . . . . . 15 Konfigurace přepínače A/B . . . . . 15 Mapování kanálů . . . . . 16 Zbývající kanály v Mixeru 16

Talkback . . . . . 17 Směrování Talkback . . . . . 17 Nastavení sluchátek 17

Cue Mixy 18

ID (Identifikace) 18

Nabídka Nástroje 19

PŘÍLOHY 21

1. Pinouty konektoru 21

2. Informace o úrovni I/O 22

VÝKON A SPECIFIKACE 23

Machine Translated by Google

O této uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka platí pro RedNet R1. Poskytuje informace o instalaci a používání jednotky ao tom, jak ji lze připojit k vašemu systému.

Dante® a Audinate® jsou registrované ochranné známky společnosti Audinate Pty Ltd.

Obsah krabice

- Jednotka RedNet R1
- Uzamykatelný DC napájecí zdroj
- Ethernetový kabel
- Bezpečnostní informační list
- Průvodce důležitými informacemi Focusrite Pro
- Registrační karta produktu – postupujte podle pokynů na kartě, protože obsahuje odkazy na:
  - RedNet Control
  - RedNet PCIe ovladače (součástí RedNet Control ke stažení)
  - Audinate Dante Controller (instalovaný s RedNet Control)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537162004035006051