
一、刻字机文泰设置说明:



肛 "

用户已安装刻字机

支持DMPL指令刻字机 支持HPG-1指 令刻字机

删除

从软 盘安 装

关闭

2、 如选择串口,请先确认机器与电脑相连的串口的端口号,可以到计算机管理的设备管理 器里查看,



职西IDE ATA/AT

田恶 J'lJil.g o

急 处拜器

田心 记盘驱动器

!/ ECP打印机端口 (LPTI)

! |···.\$ PCI_COM (COM1)

 $i - 1 \cdot 1$ PCI_COM (COM2)

! ; 夕 通讯端口 (COM256)

由 1 计笙机

白。 监视器

印七 键盘

由血 人体学辅入设备

@ 声音、 视频和游劝控制器

