



# PRO 系列

## 液晶顯示器

PRO MP245V (3PC0)

PRO MP251 (3PC2)

PRO MP251P (3PC2)

用戶指南

# 目錄

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 快速入門.....                  | 3  |
| 包裝內容物.....                 | 3  |
| 安裝顯示器立架 .....              | 4  |
| 調整顯示器.....                 | 7  |
| 顯示器概述.....                 | 9  |
| 將顯示器連接至電腦 .....            | 11 |
| OSD 設定 .....               | 13 |
| Navi Key 導覽鍵 .....         | 13 |
| 快速鍵 .....                  | 13 |
| OSD 功能選單 .....             | 14 |
| Professional (專業) .....    | 14 |
| Image (影像).....            | 16 |
| Input Source (輸入來源) .....  | 17 |
| Navi Key (導覽鍵).....        | 17 |
| Setting (設定) .....         | 18 |
| 規格.....                    | 19 |
| 預設顯示模式.....                | 21 |
| 故障排除.....                  | 22 |
| 安全說明.....                  | 23 |
| 德國萊因 TÜV Rheinland 認證..... | 25 |
| 法規資訊.....                  | 26 |

## 修訂

V1.1, 2023/12

# 快速入門

本章節將提供您有關硬體安裝程序的資訊。連接裝置時，請拿穩裝置並使用絕緣護腕，以免產生靜電。

## 包裝內容物

| 顯示器 | PRO MP245V<br>PRO MP251 | PRO MP251P |
|-----|-------------------------|------------|
| 文件  | 快速入門指南                  |            |
| 配件  | 立架                      | 立架 (附螺絲)   |
|     | 立架底座                    | 立架底座 (附螺絲) |
|     | 壁掛支架專用螺絲 x4             |            |
|     | 電源線                     |            |
|     | 外接式電源供應器                |            |
| 連接線 | 高速 HDMI™ 傳輸線 (選配)       |            |



- 若有任何項目缺漏或損壞，請聯絡原購買商家或當地經銷商。
- 包裝內容物可能因國家而異。
- 隨附的電源線專用於此顯示器，不得與其他產品一起使用。


## 安裝顯示器立架



- 將顯示器放在柔軟、受保護的平面上，以免刮傷顯示面板。
- 請勿以尖銳物碰觸顯示面板。


### PRO MP245V

1. 將顯示器放在保護包材上。將立架鎖扣對齊並安裝至顯示器凹槽。
2. 將底座對準後推向立架，直至其鎖定到位。
3. 將顯示器直立前，請確認立架與底座已穩固安裝。



## PRO MP251

1. 將顯示器放在保護包材上。將立架鎖扣對齊並安裝至顯示器凹槽。
2. 將理線器對準後推向立架，直至其鎖定到位。
3. 將底座對準後推向立架，直至其鎖定到位。
4. 將顯示器直立前，請確認立架與底座已穩固安裝。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607066043122006060>