



PRO sērija

LCD monitors

PRO MP241CA (3PA9)
PRO MP241CAW (3PA9)
PRO MP271CA (3PA8)
PRO MP271CAW (3PA8)

Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Darba uzsākšana	3
Komplekta saturs	3
Monitora statīva uzstādīšana	4
Monitora noregulēšana	5
Monitora pārskats	6
Monitora pievienošana datoram	7
Ekrāna izvēlnes iestatīšana	8
Ekrāna izvēlnes taustiņi	8
OSD izvēlnes	10
Luminance (Spilgtums)	11
Image Setup (Attēla iestatīšana)	12
Color Temp. (Krāsu temperatūra)	13
OSD Setup (Ekrāna izvēlnes iestatīšana)	13
Extra (Papildu)	14
Specifikācijas	15
Iepriekš iestatītie displeja režīmi	17
Kļūdu novēršana	18
Drošības instrukcijas	19
TÜV Rheinland sertifikācija	21
ENERGY STAR sertifikācija (PRO MP241CA/MP241CAW)	21
Reglamentējošie paziņojumi	22

Pārskatīšana

V1.0, 2022/09

Darba uzsākšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības.

Komplekta saturs

Monitors	PRO MP241CA PRO MP241CAW PRO MP271CA PRO MP271CAW
Dokumentācija	Īsā lietošanas pamācība
Piederumi	Statīvs
	Statīva pamatne ar skrūvēm
	Strāvas vads
Kabelis	Lielātruma HDMI™ kabelis (izvēles)




Svarīgi!

- Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts vai iztrūkst.
- Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
- Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to nedrīkst lietot ar citiem produktiem.


Monitors statīva uzstādīšana

1. Atstājiet monitoru tā aizsargiekpakojumā. Salāgojiet, ievietojiet un stumiet statīva kronšteinu monitora gropes virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.
2. Neatbilstošas uzstādīšanas gadījumā stumiet atbrīvošanas izcilni, lai atbrīvotu un vēlreiz ievietotu statīvu.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi uzstādīts.



Svarīgi!

- Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli.
- Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
- Šim izstrādājumam nav aizsargplēves, ko lietotājs varētu noņemt! Jebkādi mehāniskie bojājumi izstrādājumam, tostarp polarizācijas plēves noņemšana, var ietekmēt garantiju!



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628060047101006052>