
主变安装作业指导书

编码：BDDQ-01

审 查：

编 写：

2023年七月

XX

目 录

1. 工程概况及适用范围	1
2. 编写依据	1
3. 作业流程	2
3.1 作业〔工序〕流程图	2
3.2 工序安排	2
4. 作业预备	3
4.1 人员配备	3
4.2 工器具及仪器仪表配置	3
5. 作业方法	4
6. 安健环掌握措施：	16
6.1 掌握措施	16
6.2 现场职业安全卫生和环境保护	17
6.3 危急点辨识	18
7. 质量掌握措施及检验标准	19

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/647115111030006122>