

- ()系统发生接地短路時产生很大的短路电流,规定继电保护必须及時动作切除故障,保证设备和系统的安全。中性点直接接地系统
- 4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及 TA 断线检测等部分构成。差动速断元件
- 安全生产管理人员安全资格培训時間不得少于()課時;每年再培训的時間不得少于()課時。
48,16
- 安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图
- 安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图
- 安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对
- 按功能模块设计,采用主从 CPU 协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为**分布**式变电站自动化系统。对
- 按功能模块设计,采用主从 CPU 协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为**集中**式变电站自动化系统。錯
- 备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用
- 备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后可以继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。对
- 备用电源自动投入装置动作時,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。錯
- 备用电源自动投入装置动作時間应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘時間。对
- 备用电源自动投入装置动作時間应以负荷停电時間尽量短為原则,这重要是考虑故障点的绝缘恢复時間。錯
- 备用电源自动投入装置动作時間重要考虑故障点去游离時間為原则,以减少电动机的自启动時間。錯
- 备用电源自动投入装置工作時,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速断开
- 备用电源自动投入装置工作時,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。对
- 备用电源自动投入装置工作時,备用电源投入到故障時,继电保护应不动作。錯
- 备用电源自动投入装置工作時,备用电源只能投入一次。对

- 备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。錯
- 备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对
- 备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不管什么原因电压消失,()均应投入。备用电源
- 备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不管什么原因电压消失,备用电源均应投入。对
- 备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不管什么原因电压消失,工作变压器均应投入。錯
- 备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。錯
- 备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应对的动作。对
- 备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将备用电源投入到故障上
- 备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。錯
- 本线路的零序电流Ⅱ段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流Ⅰ段保护配合
- 本线路的零序电流Ⅱ段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流Ⅰ段保护配合。对
- 本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时电流速断保护配合。錯
- 本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。对
- 本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为()。与下级线路瞬时电流速断保护配合
- 本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与本线路零序电流Ⅰ段保护配合。錯
- 本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。对
- 本线路的限时电流速断保护与本线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由()。本线路瞬时电流速断保护动作跳闸
- 变电站的重要调压手段是调整有载调压变压器分接头位置和()。控制无功功率赔偿电容器

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/658060141121007027>

