PRO ซีรีส์

จอภาพ LCD

PRO MP272C (3PB3)

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

เริ่มต้นการใช้งาน 3
- รายการในกล่องบรรจุ 3
- การติดตั้งขาตั้งจอภาพ 4
- การปรับจอภาพ 5
- ส่วนต่างๆ ของจอภาพ 6
- การเชื่อมต่อจอภาพไปยัง PC 8

ตั้งค่า OSD 9
- Navi Key (ปุ่มลูกศร) 9
- ฮ็อตคีย์ 9

เมนู OSD 10
- Picture (ภาพ) 10
- Color (สี) 11
- Audio (เสียง) 12
- System (ระบบ) 12
- Information (ข้อมูล) 15

ข้อมูลจำเพาะ 16

โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต 18

การแก้ไขปัญหา 20

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย 21

การรับรอง TÜV Rheinland 23

การรับรอง ENERGY STAR 23

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ 24

ฉบับแก้ไข

V1.1, 2023/03

เริ่มต้นการใช้งาน

บทนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ระมัดระวังในการจับอุปกรณ์ และใช้แถบรัดข้อมือที่มีการต่อลงดิน เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิตย์

รายการในกล่องบรรจุ


จอภาพ	PRO MP272C
เอกสาร	คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
อุปกรณ์เสริม	สายไฟ
	เพาเวอร์ซัพพลายภายนอก
	ฐานขาตั้งพร้อมสกรู
	สกรูสำหรับแผ่นยึดผนัง
สายเคเบิล	สายเคเบิล High Speed HDMI™ (ทางเลือก)

สำคัญ

- *ติดต่อร้านที่คุณซื้อจอภาพ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ ถ้ามีรายการใดเสียหายหรือหายไป*
- *อุปกรณ์ในกล่องบรรจุอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ*
- *สายไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสำหรับจอภาพนี้เท่านั้น และไม่ควรใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ*


การติดตั้งขาตั้งจอภาพ

1. ปล่อยจอภาพทิ้งไว้ในโฟมบรรจุสำหรับป้องกัน จัดโครงยึดขาตั้งให้ตรงกับร่องของจอภาพ
2. ผลักขาตั้งเข้าไปในร่องจอภาพ จนกระทั่งล็อคลงในตำแหน่ง
3. เชื่อมต่อฐานเข้ากับขาตั้ง และไขสกรูฐานให้แน่นเพื่อยึดฐาน
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบขาตั้งมีการติดตั้งอย่างเหมาะสมก่อนที่จะวางจอภาพตั้งตรง



สำคัญ

- *ถ้าจำเป็น ไขสกรูที่ร่องจอภาพออกก่อนที่จะติดตั้งขาตั้ง*
- *วางจอภาพบนพื้นผิวที่นุ่ม และมีการป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอแสดงผล*
- *อย่าใช้วัตถุปลายแหลมใด ๆ บนจอแสดงผล*
- *ร่องสำหรับการติดตั้งโครงยึดขาตั้ง สามารถใช้สำหรับการยึดผนังได้ด้วย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับชุดยึดผนังที่เหมาะสม*
- ***ผลิตภัณฑ์นี้มาโดยไม่ได้ติดฟิล์มป้องกันที่ผู้ใช้ต้องแกะออก! ความเสียหายทางกลใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ ที่รวมถึงการแกะฟิล์มโพลาไรซ์อาจส่งผลต่อการรับประกัน!***



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/705321211320011132