Machine Translated by Google

REDNET R1

Användarguide



Focusrite®

www.focusrite.com

FFFA002119-01

Machine Translated by Google

Vänligen läs:

Tack för att du laddade ner den här användarhandboken.

Vi har använt maskinöversättning för att se till att vi har en användarguide tillgänglig på ditt språk, vi ber om ursäkt för eventuella fel.

Om du föredrar att se en engelsk version av den här användarhandboken för att använda ditt eget översättningsverktyg, kan du hitta det på vår nedladdningssida:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Machine Translated by Google

INNEHÅLL

Om den här användarhandboken 3
Boxens innehåll 3

INLEDNING 4

REDNET R1 KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR 5

Topppanel . . . . . 5 Bakre
panel 8

Fysiska egenskaper 9

Strömkrav 9

REDNET R1 ANVÄNDNING 10

Första användning och Firmware-uppdateringar . . . . . .
10 Funktionstangenter 10
Hörlurar 10
Summa 10
Läge 11
Ljud av . . . . . .
12 Solo . . . . . .
12 Utgångar . . . . . .
12 A/B 12

REDNET CONTROL 2 13

REDNET R1 GUI 13

Källgrupper 13
Ingångskanalkonfiguration . . . . . 14 Val av
ingångskälla 14
Monitorutgångar . . . . . 15 Val av
utgångstyp . . . . . 15 Val av
utgångsdestination . . . . . 15 A/B-
switchkonfiguration 15
Kanalkartläggning . . . . . 16 kanaler
kvar i mixern 16
Talkback 17
Talkback-routing 17
Inställning av hörlurar 17
Cue mixar 18
ID (Identifiering) 18
Verktygsmeny 19

BILAGOR 21

1. Anslutningsstift 21
2. I/O-nivåinformation 22

PRESTANDA OCH SPECIFIKATIONER 23

Machine Translated by Google

Om den här användarhandboken

Den här användarhandboken gäller RedNet R1. Den ger information om installation och användning av enheten och hur den kan anslutas till ditt system.

Dante® och Audinate® är registrerade varumärken som tillhör Audinate Pty Ltd.

Boxens innehåll

- RedNet R1-enhet
- Låsande likströmsförsörjning •
  Ethernet-kabel
- Säkerhetsinformationsblad • Focusrite
  Pro Viktig informationsguide • Produktregistreringskort – följ
  instruktionerna på kortet eftersom det ger länkar till:
  - RedNet-kontroll
  - RedNet PCIe-drivrutiner *(ingår med nedladdning av RedNet Control)*
  - Audinate Dante Controller *(installerad med RedNet Control)*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726223242042010100