




Lenovo™

联想打印使用指南

适用于 L100 / M100 系列

Version 01.00

注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。请妥善保管好本手册，以便日后查阅。

CAUTION Before using this product,
read carefully these instructions for correct operation.
Keep the User's Guide in a secure place for future reference.

目 录

1 概述.....	5
1.1 联想打印软件介绍.....	5
1.2 联想打印软件支持的操作系统.....	5
1.3 联想打印软件适用机型.....	5
2 在电脑上运行联想打印软件.....	6
2.1 Windows&Linux 版.....	6
2.1.1 安装.....	6
2.1.2 启动.....	7
2.1.3 主功能页面介绍.....	9
2.1.4 打印（仅 Windows 版支持）.....	12
2.1.4.1 图片打印.....	12
2.1.4.2 文件打印.....	13
2.1.4.3 证件打印.....	13
2.1.4.4 双面打印.....	14
2.1.5 复印（仅 M100 系列支持）.....	15
2.1.5.1 普通复印.....	15
2.1.5.2 双面复印.....	16
2.1.5.3 身份证复印.....	16
2.1.5.4 N 合 1 复印.....	17
2.1.6 扫描（仅 M100 系列支持）.....	18
2.1.6.1 扫描.....	18
2.1.6.2 设置.....	20
2.1.6.3 保存.....	20
2.1.6.4 打印(仅 Windows 支持).....	20
2.1.7 设置.....	21
2.1.7.1 打印机 Wi-Fi 设置（仅带 Wi-Fi 机型支持）.....	21
2.1.7.2 打印机 IPv4 地址设置（仅带 Wi-Fi 机型支持）.....	22
2.1.7.3 打印机 IPv6 地址设置（仅带 Wi-Fi 机型支持）.....	22
2.1.7.4 打印机热点设置（仅带 Wi-Fi 机型支持）.....	23

2.1.7.5 休眠时间设置.....	23
2.1.7.6 高级设置.....	24
2.1.7.7 管理员密码修改.....	24
2.2 Mac 版.....	25
2.2.1 联想打印软件安装.....	25
2.2.2 复印（仅 M100 系列支持）.....	25
2.2.2.1 普通复印.....	25
2.2.2.2 身份证复印.....	25
2.2.2.3 双面复印.....	26
2.2.3 设置（仅 M100 系列支持）.....	27
2.2.3.1 打印机管理员密码设置.....	27
2.2.3.2 打印机 Wi-Fi 设置（仅无线机型支持）.....	27
2.2.3.3 域名服务器设置.....	28
3 在手机上运行联想打印软件.....	29
3.1 安装与启动.....	29
3.2 首页面.....	29
3.3 添加联想打印机.....	31
3.3.1 蓝灯闪烁（快速配网并添加）.....	31
3.3.2 蓝灯或淡紫灯常亮（搜索添加）.....	34
3.3.3 红灯常亮状态.....	36
3.3.4 其他灯的状态.....	36
3.4 我的设备.....	36
3.4.1 设备.....	37
3.4.2 设备详情.....	37
3.4.2.1 基础.....	37
3.4.2.2 更多.....	38
3.4.3 重置设备网络.....	39
3.5 打印.....	40
3.5.1 文件选择.....	40
3.5.2 打印功能.....	40
3.5.2.1 双面打印.....	41

3.5.2.2 远程打印.....	41
3.6 复印.....	41
3.6.1 普通复印.....	41
3.6.2 复印到双面.....	41
3.6.3 身份证复印.....	42
3.7 打印机扫描.....	42
3.8 手机扫描.....	43
3.8.1 文档扫描.....	43
3.8.2 身份证扫描.....	44
3.9 近期文件.....	46
3.10 会员中心.....	47
3.10.1 会员登录与退出.....	47
3.10.2 作业记录.....	48
3.10.3 消息中心.....	49
3.10.4 产品与支持.....	49
3.10.5 清除缓存.....	49
3.10.6 帮助与反馈.....	49
3.10.7 关于 App.....	49
3.11 错误提示.....	49
4 故障排除.....	50
4.1 常见问题.....	50
4.1.1 与打印机连接不上.....	50
4.1.2 管理员密码遗失.....	50
4.1.3 参数设置提示成功，但打印机无响应.....	50
4.1.4 打印机墨粉盒或者感光鼓为 0%，打印机不能使用.....	51
4.1.5 打印机出现故障，不能使用.....	52
4.1.6 联想打印软件安装成功但无法使用.....	52

1

概述

1.1 联想打印软件介绍

联想打印软件为本系列打印机的特色软件，它摒弃了传统打印机的物理操作面板，使用软件的形式让用户在电脑、手机、平板中方便的操控打印机，给用户更完美的操作体验。

通过联想打印软件，能解决用户设备和打印机在同一局域网时，对打印机进行打印/复印/扫描/设置的操作需求。

如果设备连入 Internet 网络，也可通过 Android/iOS 版的联想打印软件，远程进行打印的操作。

1.2 联想打印软件支持的操作系统

联想打印软件可以在电脑或者移动设备上运行。

电脑支持 Windows/Linux/Mac 操作系统：

- ✓ Windows XP（32&64 位） / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
- ✓ RedHat 7.0 及以上(X86,X64)、Ubuntu12.04 及以上(X86,X64)
- ✓ Mac OS X 10.8 及以上环境

移动设备支持 Android/iOS 操作系统：

- ✓ Android 6.0 及以上版本
- ✓ iOS 10.0 及以上版本

1.3 联想打印软件适用机型

- ✓ 领像 L100 系列
L100、L100D、L100DW、L100W
- ✓ 领像 M100 系列
M100、M100D、M100W、M101、M101DW、M101W、M102、M102W

2

在电脑上运行联想打印软件

2.1 Windows&Linux版

2.1.1 安装

Windows&Linux 环境下，安装驱动时会自动安装联想打印软件。驱动安装程序可以从官方网站 <http://www.lenovoimage.com/> 下载。



驱动安装的具体内容，请参考用户手册。

2.1.2 启动

1. 点击桌面或应用程序的图  标开启联想打印。软件开启后首先会显示软件首页面，并在后台自动搜索打印机；



2. 在首次开启“联想打印”时，会弹出“用户体验改善计划”界面。为了帮助我们为您提供更好的服务，我们希望您能参加“用户体验改善计划”，并同意我们收集打印机的使用数据。




如果您在后续使用过程中需要对您的选择做出修改，可以在会员中心的“用户体验改善计划”选项中进行修改。



3.软件开启时首先是搜索打印机，将搜索到的打印机放入列表；检查列表中第一个打印机是否在线，如果检测在线则根据机型显示相应的功能页面；

Windows 版：




Linux 版：



4. 如果检测不到打印机在线，将会显示提示页面，请按照提示排除网络故障后重新搜索打印机。

Windows 版：



Linux 版：



2.1.3 主功能页面介绍

点击主页面上方的打印（仅 Windows 版）、复印、扫描、设置功能图标，页面将立刻切换到相应的主功能页面；

机型下拉列表显示系统已安装的联想中所有联想打印机；

如果选择的是领像L100系列，主功能页面如下；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735330023313011201>